



#### **H** KAPCSOLÓÓRA

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

1. Egy golyóstoll segítségével **le kell nyomni** a kívánt bekapcsolási időtartamnak megfelelő fekete tűskéket. Minden egység 15 perc működési időt jelent. (Ha a tolókapcsoló alsó állásban van, akkor az aktuális időt jelző fekete nyílhoz eső 1-2 tűske nem használható. Ilyen esetben váltsa át a kapcsolót!)
2. Az időtartam(ok) megadása után **be kell állítani** a pillanatnyi pontos időt. Ehhez a külső időtárcsán jelzett időpontot a ▲ jelhez kell csavarni. Az óra működéséből adódóan néhány perc eltérés lehetséges.
3. Végül csatlakoztatni kell a vezérelni kívánt készüléket a kapcsolóórába, majd az órát a hálózati aljzatba. A fogyasztó max. áramfelvétele **16 A** lehet! Az aljzat biztonsági retesszel rendelkezik, amit a ferdén beelérthetett dugó károsíthat.
4. A készülék oldalán található tolókapcsolóval bármikor felülbírálható a beállított program. Felső állásban azonnal bekapcsol a csatlakoztatott készülék, amit a piros visszajelző LED mutat.

#### **FIGYELMEZTETÉSEK**

A kapcsolóórát normál hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között tárolja és használja. Ellenkező esetben élettartama lerövidülhet, az alkatrészek és elemek sérülhetnek. • Legyen elővigyázatos, ne ejtse le a készüléket. Sérülés esetén tilos tovább használni! • Tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat! • A készülék használatánál **le kell tartani** minden olyan biztonsági rendszabályt, amely más hálózati elosztókra is vonatkozik. • Az aljzat gyermekvédelmi biztonsági retesszel rendelkezik. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatandó berendezés dugójának két pólusát egyszerre tolja a reteszre, mert csak ekkor válik szabaddá a hüvely. • Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe! • Soha ne próbálja meg szétszerelni a készülékeket, javítását bízza szakemberrel!



Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba! Élettartama végén helyezze el elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Gyártó: **Daniella Kereskedelmi Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. [www.daniella.hu](http://www.daniella.hu)**

Származási hely: Kína

#### **RO** PRIZĂ PROGRAMABILĂ

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară.

1. Cu ajutorul unui pix se apasă partea neagră a rotitei, corespunzătoare perioadei de comutare. Fiecare parte corespunde unui interval de timp de 15 min. (dacă aceasta se află în partea inferioară, atunci 1-2 poziții apropiate săgeții negre nu se pot folosi. În acest caz reluați procedeu).
2. După fixarea perioadei se trece la fixarea timpului exact. Pentru aceasta rotim cercul exterior la semnul ▲. Din cauza preciziei ceasului intern, este posibil o eroare de câteva minute.
3. În final se conectează aparatul care se dorește a se folosi la priză. Curentul maxim suportat este 16 A. În final se conectează aparatul care se dorește a se folosi la priză. Curentul maxim suportat este 16 A.
4. Prin comutatorul lateral oricând se poate anula programarea inițială. În poziție verticală aparatul comandat este alimentat imediat, fapt indicat de ledul roșu.

#### **ATENȚIONĂRI**

Priza programabilă trebuie utilizată și păstrată în medii cu temperaturi și umiditate normală. În caz contrar, durata de viață se va scurta, se pot defecta subsamblele și bateria. • Fiți prudenți și nu scăpați pe jos aparatul. În caz de deteriorare este interzis utilizarea în continuare a aparatului! • La curățare a nu se folosi substanțe chimice agresive! • La utilizarea aparatului trebuie ținute cont de regulile care se cunosc la lucrul cu prizele obișnuite. • Priza are și siguranță contra electrocutării copiilor. Atenție, când se conectează la priză, trebuie apăsată simultan fișele! • Aveți grijă ca prin orificiile aparatului să nu pătrundă în interior obiecte sau lichide! • Nu dezamblați aparatul, pentru reparații adresați-vă unui specialist!



Nu aruncați produsul la gunoii menajer! La sfârșitul perioadei de viață al produsului, el trebuie predat la un punct de colectare al deșeurilor electronice. Cu întrebări vă puteți adresa vânzătorului sau la agenția locală de gestionare a deșeurilor. Astfel protejați mediul înconjurător sănătatea Dvs. și a celor din jur.

Distribuitor: **Daniella Kereskedelmi Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. [www.daniella.hu](http://www.daniella.hu)**  
Țara de origine: China

#### **OPOMBA**

Časovno stikalo uporabljajte in skladiščite pri normalnih vremenskih pogojih, v nasprotnem se rok trajanja izdelka zmanjšuje in je sklon okvaram. Pazite da vam naprava ne pade iz rok. • Uporaba poškodovanega izdelka je prepovedana. • Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. • Pri uporabi se držite standardnih mer varnosti kateri so predpisani za uporabo izdelkov pod visoko napetostjo. • Vtičnica vsebuje zaščitni pokrov, kot zaščitno za otroke, zato prikljop naprave vršite tako da enakomerno potiskate vtičač v vtičnico, kajti samo na takšen način se zaščitni pokrov aktivira. • Bodite pozorni da v vtičnico ne pride kakršna koli tekočina. • Nikoli ne razdirajte napravo, morebitna popravila zaupajte strokovni osebi.



Po poteku delovne dobe tega izdelka, izdelke ne zavrzite z odpadki iz gospodinjstva. Elektronski odpadki se predajo v reciklažne centre tega tipa. S tem postopkom ščitite Vaše zdravje in zdravje ostalih. V reciklirnih centrih se pozanimajte o trgovini kje sta ta izdelki kupiti

Distributer za SLO: **Daniella Kereskedelmi Kft. H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. [www.daniella.hu](http://www.daniella.hu)**  
Država porekla: Kitajska

#### **SLO** ČASOVNO STIKALO

Pred prvo uporabo preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku.

1. S pomočjo ozkega dela pisala vtisnite željeni predelček in tako odredite čas vklopa. Vsaki predelček ima časovni interval na 15 minut. V kolikor je stikalo v spodnjem položaju, dva predelčka katera se nahajata neposredno poleg pokazalca ni možno uporabljati. V tem primeru prestavite stikalo-prehod na ročno nastavitve.
2. Po nastavitvi časa delovanja nastavite točen čas z vrtiljivim stikalom. Zaradi predelčkov katerih časovni intervali so na 15 minut, predelčki se neposredno z ▲ ne more uporabljati. Iz istega razloga je možno odstopanje do nekaj sekund.
3. Priključite porabnik na časovno stikalo in vstavite stikalo v električno vtičnico. Maksimalni električni tok porabnika ne sme biti večji od 16 A.
4. Na desni strani časovnega stikala se nahaja stikalo s katerim nastavljammo ali odrejamo režim delovanja. Ročna nastavitve ali avtomatska po nastavljenih intervalih delovanja. LED prikazuje vključenost časovnega stikala.