

Stilo digitális fogyasztásmérő

Használati útmutató

STI1734

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a termék használata előtt.

Áramütés kockázata	Tűzveszély kockázata
1. Tartsa távol gyerekektől. 2. Ne használja nedves, vizes helyen. 3. Ne csatlakoztasson 2 vagy több fogyasztásmérőt egymásba! 4. Mindig ellenőrizze, hogy a dugalj megfelelően csatlakoztatva van a hálózati aljzatba. 5. Tisztítás előtt húzza ki a hálózathoz a dugaljat, és száraz kendővel tisztítsa meg. 6. Ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba! 7. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.	1. Ne csatlakoztasson a megadottnál nagyobb teljesítményű készüléket a fogyasztásmérőbe! 2. Ne használja olyan készülékeknél, amelyek felforrósodhatnak (tűzhely, vasaló, fűtőtestek stb.)

Kezelési felület

- MASTER CLEAR:** Összes adat és összes beállítás törlése.
- UP:** Idő, ár, ár programok beállítása a SET gombbal kombinálva; 12/24 órás idő kijelzés közötti váltás normál kijelző státuszban.
- SET:** Idő, ár, ár programok beállítása az UP gombbal kombinálva
- FUNC:** Kijelző státuszok közötti váltás

Funkciók

- Idő kijelzés (CLOCK).
- Feszültség kijelzése (VOLT).
- Áramerősség kijelzése (AMP).
- Teljesítmény kijelzése (WATT).
- Összesített fogyasztás kijelzése (kWh).
- Teljes költség kijelzés (TOTAL PRICE).
- Teljes költség kijelzés az ÁR 1-re vonatkozóan (TOTAL PRICE 1).
- Teljes költség kijelzés az ÁR 2-re vonatkozóan (TOTAL PRICE 2).
- Frekvencia kijelzése (Hz).
- Teljesítménytényező kijelzése (POWERFACTOR).
- Beállítható ár / kWh
- A napoknál 11 kombináció érhető el az alábbiak szerint:

MO>TU>WE>TH>FR>SA>SU>MO, TU, WE, TH, FR>MO, TU, WE, TH, FR, SA>SA, SU>MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

Az elemek behelyezése

Helyezzen be 3 db elemet (LR44/AG13) a jelzett polaritásnak megfelelően, majd zárja le az elemtartó fedelet. Nyomja a **MASTER CLEAR** gombot az elemeket behelyezése után. Ezután az

eszköz készen áll a használatra.

Megjegyzés:

- Az elemtartó fedelet tegye vissza a helyére használat előtt.
- Az elemeket vegye ki, ha hosszú ideig nem tervezi használni a terméket.
- Az elem cseréje előtt húzza ki a hálózathoz a dugaljat!
- Ha megfolyt az elem azonnal távolítsa el!

Idő beállítása

- Nyomja a **FUNC** gombot hosszan, amíg a CLOCK kijelző megjelenik.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, és a **"WEEK DAY"** villogni kezd a kijelzőn. Nyomja az **UP** gombot az aktuális nap kiválasztásához.
- Nyomja újra a **SET** gombot egyszer, az óra beállításához, **"HOUR"** villogni kezd. Nyomja az **UP** gombot az aktuális óra beállításához.
- Nyomja újra a **SET** gombot egyszer, a perc beállításához, **"MINUTE"** villogni kezd. Nyomja az **UP** gombot az aktuális perc beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot még egyszer a beállítás véglegesítéséhez.
- Ismételje a fenti lépéseket, ha az időt újra be akarja állítani.
- Beállítás közben, nyomja a **FUN** gombot egyszer az idő beállítása menüből kilépéshez.
- Amíg az eszköz a idő kijelző státuszban van, nyomja az **UP** gombot a 12/24 órás idő kijelzés közötti váltáshoz.

Költség/kWh beállítása

- Feszültség, áramerősség, teljesítmény kijelzés státuszban, nyomja hosszan a **FUNC** gombot 3 másodpercig az **ÁR 1** menü beállításához (PRICE 1).
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, "SET" jelenik meg a kijelzőn. A **COST/kWh** első számjegye villogni kezd, nyomja az **UP** gombot a beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, a **COST/kWh** 2. számjegye villogni kezd, nyomja az **UP** gombot a beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, a **COST/kWh** 3. számjegye villogni kezd, nyomja az **UP** gombot a beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, a **COST/kWh** 4. számjegye villogni kezd, nyomja az **UP** gombot a beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, a **COST/kWh** tizedespontja villogni kezd, nyomja az **UP** gombot a beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, **---** villogni kezd, nyomja az **UP** gombot a nap beállításához, amikor az aktuális ár beállítás aktív lesz.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, nyomja az **UP** gombot az óra beállításához.
- Nyomja a **SET** gombot egyszer, nyomja az **UP** gombot az perc beállításához.
- Nyomja újra a **SET** gombot az **ÁR 1** beállítás véglegesítéséhez.
- Nyomja a **FUNC** gombot egyszer az **ÁR 2** beállításához (PRICE 2).
- Ismételje a 2-9. pontban leírt lépéseket az **ÁR 2** beállításához.
- Ismételje a fenti lépéseket, ha újra be akarja állítani az **ÁR 1** és **2**-t.
- Beállítás közben, nyomja a **FUN** gombot egyszer az ár beállítása menüből kilépéshez.
- ÁR 1** státuszban, nyomja hosszan a **FUNC** gombot 3 mp-ig az idő kijelzőhöz visszatéréshez.
- ÁR 2** státuszban, nyomja hosszan a **FUNC** gombot 3mp-ig az **ÁR 1** és **ÁR 2** beállítások törléséhez. A kijelzőn megjelenik: **---**.
- Miután elvégezte a kívánt beállításokat, csatlakoztassa a dugvillát 230V AC hálózati aljzatba. Ezután csatlakoztassa a fogyasztásmérőbe a mérni

kívánt készüléket. Ezt követően a fogyasztásmérő mérni kezdi a csatlakoztatott készülék fogyasztását.

Adatok kijelzése

- Amikor a kijelzőn a jelenlegi idő, feszültség (V) és frekvencia (Hz) látható, nyomja a **FUNC** gombot egyszer. Ekkor a kijelzőn megjelenik a jelenlegi idő, áramerősség (A), és teljesítménytényező (POWER FACTOR) adatok.
- Nyomja a **FUNC** gombot újra, a jelenlegi idő, teljesítmény (W), teljesítménytényező (POWER FACTOR) kijelzéséhez.
- Nyomja a **FUNC** gombot újra, a jelenlegi idő, az összes **kWh** és teljesítménytényező kijelzéséhez.
- Nyomja a **FUNC** gombot újra, az összesített költség (TOTAL PRICE) kijelzéséhez.
- Nyomja a **FUNC** gombot újra, és a megjelenik a kijelzőn az **ÁR 1** beállításban megadott aktív időre vonatkozó összes költség.
- Nyomja a **FUNC** gombot újra, és a megjelenik a kijelzőn az **ÁR 2** beállításban megadott aktív időre vonatkozó összes költség.
- Nyomja a **FUNC** gombot újra, és visszatér a jelenlegi idő, feszültség, frekvencia kijelzéshez.
- Amikor a kijelzőn az összesített költség vagy összes költség **ÁR 1** vagy összes költség **ÁR 2** látható, nyomja hosszan a **FUNC** gombot 5mp-ig az összes fogyasztás és összes költség törléséhez.

Készenléti mód

Ha nincs hálózathoz csatlakoztatva a fogyasztásmérő, és nem történik 10 mp-ig gombnyomás a kijelző készenléti állapotba lép. Nyomja bármelyik gombot a kijelző bekapcsolásához.

Fontos megjegyzés

Ha az elem lemerül, és kihúzza az elektromos hálózathoz a fogyasztásmérőt, a belső adatok és beállítások elvesznek

SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség:	230V AC 50Hz
Max. terhelés:	16A, 3680W
Mért feszültség tartomány:	190-276V AC
Mért feszültség pontosság:	+/-1%
Mért áramerősség tartomány:	0.01-16A
Mért áramerősség pontosság:	+/-1%
Mért teljesítmény tartomány:	0.2-4416W
Mért teljesítmény pontosság:	+/-1%
Össz. elektromos telj. tartomány:	0 -9999.9kWh
Mért frekvencia tartomány:	45-65Hz
Óra pontosság:	+/- 1 perc per hónap
Működési hőmérséklet:	5°C to +40 °C
Elem típusa:	3x1.5V LR44/AG13
Elem élettartam:	kb. 3 hónap AC hálózat nélkül

Gyártó:

Daniella Kereskedelmi Kft.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

www.daniella.hu