




## User manual

## DEL1887; DEL1888

Please read these instructions carefully before installation.  
Please keep these instructions for future reference.

### Adjustable Color Temperature (CCT) and Dimmable LED Ceiling Light



| Modell          | DEL1887 | DEL1888 |
|-----------------|---------|---------|
| Size (A*B mm)   | φ300*29 | φ500*29 |
| Power (W)       | 24      | 45      |
| Beam angle      | 120°    | 120°    |
| Brightness (LM) | 2600    | 4980    |
| Voltage (V)     | 220-240 | 220-240 |

#### Installation:

The lamp must only be connected by a qualified electrician.


Before starting to install the luminaire, during maintenance or disassembly, first make sure that the power supply is switched off by turning off the circuit breaker!

Do not exceed the specified voltage range!

Do not install on an unstable wall surface!

The luminaire contains a built-in LED light source that cannot be replaced.

For indoor use only!



Using the remote controller ( for DEL1822 model)

1. ON/OFF button
2. RGB switch ON/OFF button
3. Night mode
4. Increase/decrease color temperature
5. Increase/decrease brightness
6. 30 min timer
7. RGB automatic gradient function
8. RGB automatic color changing function
9. RGB color changing button
10. RGB color changing speed button
11. Color temperature changing button

A távirányító működéséhez 2db AAA elem szükséges.




## Használati útmutató

## DEL1887; DEL1888


Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés előtt.

Kérjük, őrizze meg az utasításokat a későbbi hivatkozás érdekében.

### Állítható színhőmérsékletű (CCT) és dimmelhető mennyezeti LED lámpa



| Modell           | DEL1887 | DEL1888 |
|------------------|---------|---------|
| Méret (A*B mm)   | φ300*29 | φ500*29 |
| Teljesítmény (W) | 24      | 45      |
| Sugárzási szög   | 120°    | 120°    |
| Fényáram (LM)    | 2600    | 4980    |
| Feszültség (V)   | 220-240 | 220-240 |



#### Telepítés:

A lámpa bekötését csak képzett villanyszerelő szakember végezheti.

A világítótest felszerelésének megkezdése előtt, karbantartáskor vagy szétszereléskor először a kismegszakító kikapcsolásával győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség le van kapcsolva!

Ne lépje túl a megadott feszültségtartományt!

Ne telepítse instabil falfelületre!

A lámpatest beépített LED fényforrást tartalmaz, amely nem cserélhető.

Csak beltéri használatra!


A távirányító használata (DEL1822 típus esetén)

1. BE/KI gomb
2. RGB kapcsoló BE/KI gomb
3. Éjszakai üzemmód
4. Színhőmérséklet növelés/csökkentés
5. Fényerő növelés/csökkentés
6. 30 perces időzítő
7. RGB automatikus színátmenet funkció
8. RGB automatikus színváltó funkció
9. RGB színváltó gomb
10. RGB színváltás sebesség gomb
11. Színhőmérséklet váltó gomb


A távirányító működéséhez 2db AAA elem szükséges.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de instalare.  
Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

## Plafonieră LED cu temperatură de culoare reglabilă (CCT) și intensitate reglabilă (dimmabilă)



| Modell              | DEL1887 | DEL1888 |
|---------------------|---------|---------|
| Dimensiune (A*B mm) | φ300*29 | φ500*29 |
| Putere (W)          | 24      | 45      |
| Unghi de iluminare  | 120°    | 120°    |
| Flux luminos (LM)   | 2600    | 4980    |
| Tensiune (V)        | 220-240 | 220-240 |



### Instalare:

Conectarea lămpii trebuie efectuată numai de un electrician calificat.

Înainte de a începe montarea corpului de iluminat, în timpul întreținerii sau al demontării, asigurați-vă mai întâi, prin oprirea siguranței/întrerupătorului automat, că alimentarea este întreruptă!

Nu depășiți intervalul de tensiune specificat!

Nu instalați pe o suprafață instabilă!

Corpul de iluminat conține o sursă de lumină LED integrată, care nu poate fi înlocuită.

Numai pentru utilizare la interior!

1. Buton PORNIT/OPRIT
2. Buton PORNIT/OPRIT pentru comutatorul RGB
3. Mod de noapte
4. Creștere/scădere temperatură de culoare
5. Creștere/scădere luminozitate
6. Temporizator 30 de minute
7. Funcție de tranziție automată a culorilor RGB
8. Funcție de schimbare automată a culorilor RGB
9. Buton de schimbare a culorii RGB
10. Buton pentru viteză de schimbare a culorii RGB
11. Buton de comutare a temperaturii de culoare

Pentru funcționarea telecomenzii sunt necesare 2 baterii AAA.

### How to install Telepítési útmutató Instrucțiuni de instalare

**1**

Áramtalanítsa a helyiséget.  
Deconectăți alimentarea încăperii.

**2**

Fix the hanging plate to the ceiling  
Rögzítse a függesztő lemezt a mennyezethez.  
Fixați placa de montaj pe tavan.

**3**

Safety rope

1. Hang the safety rope then connect the power cord.  
2. Connect the two power cords through the terminals.

1. Akassza fel a biztonsági kötelet, majd csatlakoztassa a tápkábelt.  
2. Csatlakoztassa a két tápkábelt a sorkapocsba.

1. Agățați cablul de siguranță, apoi conectați cablul de alimentare.  
2. Conectați cele două cabluri de alimentare la borna/clema de conexiuni.

**4**

Fix the terminals to the plastic hanging plate.  
Rögzítse a sorkapcsokat a műanyag függesztő lemezhez.  
Fixați bornele/clemele de conexiuni pe placa de montaj din plastic.

**5**

Bekötés:  
Conectare:

**INCOMING SUPPLY TO FITTING**

Fázis (Barna vagy Piros) → LIVE  
Föld (Zöld vagy Sárga) → NEUTRAL  
Nulla (Kék vagy Fekete) → NEUTRAL

**INCOMING SUPPLY TO FITTING**

Fază (Maro sau Roșu) → LIVE  
Împământare (Verde sau Galben) → NEUTRAL  
Nul (Albastru sau Negru) → NEUTRAL

**6**

Fix the light on the hanging board.  
Rögzítse a lámpatestet a függesztő lemezhez.  
Fixați corpul de iluminat pe placa de montaj.

**7**

Done  
ON

Visszakapcsolhatja a kismegszakítót.  
Repuneți sub tensiune siguranța/întrerupătorul automat.