

Használati útmutató LED mennyezeti lámpákhoz

DEL1893

A lámpa bekötését csak képzett villanyszerelő szakember végezheti.

A világítótést felszerelésének megkezdése előtt, karbantartáskor vagy szétszereléskor először a kismegszakító kikapcsolásával győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség le van kapcsolva!

Ne lépje túl a megadott feszültségtartományt!

Ne telepítse instabil falfelületre!

A lámpatest beépített LED fényforrást tartalmaz, amely nem cserélhető.

1. Távolítsa el a lámpaburát, ehhez tekerje az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Mérje ki a furatok helyét, és fúrja ki, majd helyezze be a tipliket.
3. Húzza át a vezetéket a lámpa hátoldalán kialakított lyukon, majd rögzítse a lámpát csavarokkal.
4. Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba a jelölés szerint.
5. Tekerje vissza a lámpaburát.
6. Kapcsolja vissza az áramot. Kapcsolja fel a villanykapcsolót.

A távirányító használata (DEL1822 típus esetén)

1. BE/KI gomb
2. RGB kapcsoló BE/KI gomb
3. Éjszakai üzemmód
4. Színhőmérséklet növelés/csökkentés
5. Fényerő növelés/csökkentés
6. 30 perces időzítő
7. RGB automatikus színátmenet funkció
8. RGB automatikus színváltó funkció
9. RGB színváltó gomb
10. RGB színváltás sebesség gomb
11. Színhőmérséklet váltó gomb

Gyártó/ Producer: Daniella Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
www.daniella.hu

A távirányító működéséhez 2db AAA elem szükséges.

User manual for LED ceiling lights

DEL1893

The lamp may only be connected by a qualified electrician.

Before starting the installation of the luminaire, during maintenance or disassembly, first make sure that the power supply is switched off by turning off the circuit breaker!

Do not exceed the specified voltage range!

Do not install on an unstable wall surface!

The luminaire contains a built-in LED light source that cannot be replaced.

1. Remove the lampshade by twisting it anti-clockwise.
2. Measure, and drill holes, then install the dowels into the ceiling.
3. Pull the wire through the hole on the back of the lamp and secure the lamp with screws.
4. Connect the wires to the terminal block according to the marking.
5. Twist back the lampshade.
6. Turn the power back on. Turn on the light switch.

Using the remote controller (for DEL1822 model)

1. ON/OFF button
2. RGB switch ON/OFF button
3. Night mode
4. Increase/decrease color temperature
5. Increase/decrease brightness
6. 30 min timer
7. RGB automatic gradient function
8. RGB automatic color changing function
9. RGB color changing button
10. RGB color changing speed button
11. Color temperature changing button
12. The remote control requires 2 AAA batteries to operate.

A távirányító működéséhez 2db AAA elem szükséges.

Gyártó/ Producer: Daniella Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
www.daniella.hu

Instrucțiuni de utilizare pentru lămpi LED de plafon

DEL1893

Conectarea lămpii poate fi efectuată numai de un electrician calificat.

Înainte de începerea montajului corpului de iluminat, la întreținere sau la demontare, opriți mai întâi întrerupătorul automat și asigurați-vă că alimentarea este întreruptă!

Nu depășiți intervalul de tensiune specificat!

Nu instalați pe o suprafață de perete instabilă!

Corpul de iluminat conține o sursă de lumină LED încorporată, care nu poate fi înlocuită.

1. Îndepărtați abajurul, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
2. Marcați locul găurilor și găuriți, apoi introduceți diblurile.
3. Treceți cablul prin orificiul din partea din spate a lămpii, apoi fixați lampa cu șuruburi.
4. Conectați firele la borna de conexiune conform marcajelor.
5. Montați la loc abajurul.
6. Porniți din nou alimentarea. Porniți întrerupătorul de lumină.

1. Buton PORNIT/OPRIT
2. Buton PORNIT/OPRIT pentru comutatorul RGB
3. Mod de noapte
4. Creștere/scădere temperatură de culoare
5. Creștere/scădere luminozitate
6. Temporizator 30 de minute
7. Funcție de tranziție automată a culorilor RGB
8. Funcție de schimbare automată a culorilor RGB
9. Buton de schimbare a culorii RGB
10. Buton pentru viteză de schimbare a culorii RGB
11. Buton de comutare a temperaturii de culoare

Producător: Daniella Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
www.daniella.hu

Pentru funcționarea telecomenzii sunt necesare 2 baterii AAA.

DANIELLA
deLux

