

## Programozható elektronikus heti kapcsolóra – STI385

- Kalapsíne/TS sírére szerelhető (DIN szabványsín)
- Egy hétig korábban kösse le a hálózatba, majd gyűjödjen meg róla, hogy az akkumulátor feltöltődik. Ezután nyomja meg a Reset gombot.
- Alaphelyzetben a kapcsolóra 24h módban van, ha szeretné 12h módra átváltani, tartsa nyomva a "1" gombot 5 mp-ig és az LCD kijelző AM módot fog mutatni,
- Programozás:


### Technikai információk:

- Névleges feszültség: AC180V – 264V (50/60Hz)
- Histerézis: <2/d (25C-on)
- Be – ki kapcsolás: 10 be és 8 kikapcsolás
- Minimum beállítási lehetőség: 1 perc
- Tömeg: kb. 150g
- Kijelző: LCD
- Akkumulátor töltöttsége: 150 óra
- Áramkörök száma: 1 áramkör
- Névleges terhelhetőség: 16A 250VAC (ohmikus terhelhetőség: cos fi=1)
- Eléttartam: Mechanikus: 10<sup>7</sup> Elektronikus: 10<sup>5</sup>
- Működési hőmérséklet: -10C - +55C
- Tárolási hőmérséklet: -20C - +70C
- Teljesítmény: 5VA

Méretek



Bekötési rajz



## Üzemeltetési utasítások

- Az első beüzemelés előtt kösse le a hálózatba, majd gyűjödjen meg róla, hogy az akkumulátor feltöltődik. Ezután nyomja meg a Reset gombot.
- Alaphelyzetben a kapcsolóra 24h módban van, ha szeretné 12h módra átváltani, tartsa nyomva a "1" gombot 5 mp-ig és az LCD kijelző AM módot fog mutatni,
- Programozás:

Lépések	Gombok	Programok
1	Nyomja meg 1	1-es beállítás, ON (1-es beállítás bekapcsol-ON)
2*	Nyomja meg D+	A hétfő napjainak kiválasztása (ha minden napra ugyanazt a beállítást szeretné, ezt a gombot kell megnyomnia)
3	Nyomja meg H+ M+	Órák, percek beállítása
4	Nyomja meg 1	1-es beállítás OFF (1-es beállítás kikapcsol-OFF)
5	Nyomja meg D+	A hétfő napjainak kiválasztása (ha minden napra ugyanazt a beállítást szeretné, ezt a gombot kell megnyomnia)
6	Nyomja meg H+,M+	Órák, percek beállítása
7	Ismételje meg a 2-6 lépéseket	Be- kikapcsolás beállítása 2-10 – es programoknál
8**	Nyomja meg 1	Programozás vége

A programok törlesztéhez nyomja meg a „MANUAL” gombot, aztán az alábbi jel jelenik meg: “- - -”. Ekkor tudja törölni a programot.

A „MANUAL” gomb újból megnyomásával visszaállítja a kezdeti beállításokat.

\*10 különböző beállítás létezik: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO TU WE TH FR 9.SA SU 10.MO TU WE TH FR SA SU)

\*\* Ha nem szeretné mind a 10 programot beállítani, nyomja meg a "0" gombot a befejezéshez. 0-ora beállítás

(1)Nyomja meg "1" és "D+" gombokat egyszerre, amíg a kívánt dátum meg nem jelenik.

(2)Nyomja meg "1" és "H+" gombokat egyszerre, amíg a kívánt óra meg nem jelenik.

(3)Nyomja meg "1" és "M+" gombokat egyszerre, amíg a kívánt perc meg nem jelenik.

(4)Nyomja meg a „MANUAL” gombot, hogy beállítja az ON AUTO vagy AUTO OFF funkciót.

5.Ha önmaga szeretné a be- kikapcsolásokat elvégezni, nyomja meg a „MANUAL” gombot, hogy az „ON” vagy „OFF” megjelenjen.

### Figyelemzeti:

A csatlakoztatott elektronikus eszközök fogyasztása nem haladhatja meg a készülék névleges teljesítményét!

Importör:Daniella kereskedelmi Kft., H-4031, Debrecen, Körtösgát sor 1-3.

## Spínacie hodiny digitálne s týždením programom – STI385

- Na DIN lištu
- Spínacie s týždením programom
- Nájnovie COMS kviac Mico-ovládanie
- Možnosť týždenného alebo denneho nastavenia
- Počet programov 10
- Najkratšia doba zopnutia je 1 min.
- Na LCD displeji sa zobrazuje aktuálny dátum, hodina, minúta a aktuálny stav programu ON/AUTO/OFF

### Technické parametre:

- Napájacie napájanie: AC180V – 264V (50/60Hz)
- Presnosť: <2/d (25C-on)
- ON-OFF nastavenia: možnosť 10 ON a 8 OFF zopnutí
- Minimálna možnosť nastavenia: 1 min.
- Hmotnosť: cca. 150g
- Displej: LCD
- Rezerva chod: 150 hod.
- Počet faz: 1 fáz.
- Menovité zataženie: 16A 250VAC (ohmické zataženie: cos fi=1)
- Životnosť: Mechanická: 10<sup>7</sup> Elektrická: 10<sup>5</sup>
- Prevádzková teplota: -10C - +55C
- Skladovacia teplota: -20C - +70C
- Max.prikon: 5VA

Rozmer






Schéma zapojenia



## Návod na obsluhu

1: Pred prvým uvedením do prevádzky pripojte k sieti a skontrolujte, či je batéria nabitá. Potom stlačte tlačidlo RESET.

2: V predvolených nastaveniach je časovač nastavený na 24 hod.režim, ak chcete časovač prepripnúť na 12 hod.režim, stlačte tlačidlo "1" po dobu 5 sekúnd a na LCD displeji sa zobrazi AM režim, ak chcete časovač prepripnúť späť do 24 hod.režimu tak opäť stlačte tlačidlo "1" po dobu 5 sekúnd.

3: Programovanie:

Kroky	Tlačítka	Programy
1	Stlačte 1	1-možnosť, ON (1-krok, zapnite-ON)
2*	Stlačte D+	Výber dňa v týždni (ak chcete rovnaké možnosti na každý deň, musíte stlačiť toto tlačidlo).
3	Stlačte H+ M+	Nastavenie času: hodin a minút
4	Stlačte 1	1-možnosť OFF (1-krok, vypnite-OFF)
5	Stlačte D+	Výber dňa v týždni (ak chcete rovnaké možnosti na každý deň, musíte stlačiť toto tlačidlo).
6	Stlačte H+,M+	Nastavenie času: hodin a minút
7	Opakujte kroky 2-6	Nastavenie zapnuti-vypnuti pri 2–10 programom
8**	Stlačte 1	Koniec programovania

Ak chcete vymazať programy stlačte tlačidlo „MANUAL“, po stačení sa na displeji zobrazí: “- - -”, teraz viete zmazať programy.

Po opätnom stlačení tlačidla „MANUAL“ sa vrátite do predvolených nastavení.

\*K dispozícii je 10 rôznych nastavení: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO TU WE TH FR 9.SA SU 10.MO TU WE TH FR SA SU)

\*\* Ak nechcete nastaviť každý z 10-tich programov, stlačte tlačidlo "1" ukončeniu.

4. Nastavenie času:

(1)Súčasne stlačte tlačidlo "1" a "D+" kym sa nezobrazí požadovaný dátum.

(2)Súčasne stlačte tlačidlo "1" a "H+" kym sa nezobrazí požadovaná hodina.

(3)Súčasne stlačte tlačidlo "1" a "M+" kym sa nezobrazí požadovaná minúta.

(4)Stlačte tlačidlo „MANUAL“ a nastavte ON AUTO alebo AUTO OFF funkciu.

5.Ak chcete sami nastaviť zapnutia-vypnutia stlačte tlačidlo „MANUAL“, aby sa zobrazilo „ON“ alebo „OFF“.

### UPOMÍNENIE:

Spotreba elektrických zariadení, ktoré sú pripojené nesmie prekročiť menovitý výkon prístroja

Dovozca:Daniella kereskedelmi Kft., H-4031, Debrecen, Körtösgát sor 1-3.

## Timer electronic programabil săptămânal – STI385

- instalare pe şiruri DIN
- programare pentru o săptămână
- micro controler quartz de ultimă generație COMS.
- temporizor digital pentru uz general, cu programare de o zi sau săptămânal
- repetare program cu setare 10 ON/OFF
- precizie de setare la minut
- display LCD cu afișarea timpului oră/minut și ON/AUTO/OFF

### Date tehnice:

- Interval voltaj: AC180V – 264V(50-60Hz)
- Histeresi: <2/d (la 25C)
- operatiuni On/Off: 10 on/off
- Interval minim: 1 min
- Greutate: 150g
- Afisaj: LCD
- Rezerva de functionare: 150h
- Nr. circuitelor: 1C
- Capacitatea de incarcare: 16A 250VAC (cos Ø = 1)
- Durata de viata: Mecanic = 107
- Temperatura ambientala: -10 ~ 55°C
- Temperatura de depozitare: -20 ~ 70°C
- Consum: 5VA

Electric = 105

## Instrucțiuni de operare

1. Înainte de prima utilizare conectați la rețea și aşteptați incărcarea bateriei după care apăsați butonul de resetare.

2. La început timer-ul este în mod 24h. Dacă dorîți să-l schimbați în mod 12h trenează butonul 1 timp de 5 secunde după care se afișează AM. Dacă dorîți să-l resetați la 24h trenează apăsat butonul 1 timp de 5 secunde.

3. Programare:

PAS	Buton	Programare
1	Apăsați 1	Setare timp 1 ON (afişaj 1 on)
2*	Apăsați D+	Selectați ziua (dacă dorîți același setare zilnică nu trebuie să apăsați acest buton)
3	Apăsați H+/M+	Setați ora și minutele
4	Apăsați 1	Setare timp 1 off (afişaj 1 off)
5	Apăsați D+	Selectați ziua (dacă dorîți același setare zilnică nu trebuie să apăsați acest buton)
6	Apăsați H+/M+	Setați ora și minutele
7	Repetați pași	Setați timpii 2-10 on/off
8**	Apăsați 1	Terminare

Pentru a sterge setările apăsați „MANUAL“ după care apare “- - -” pe afișaj care confirmă ștergerea.

Apăsați „MANUAL“ încă o dată pentru setările inițiale.

\*10 moduri diferite: (1. MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO TU WE TH FR 9. SA SU 10. MO TU WE TH FR SA SU)

\*\* dacă nu dorîți să setați toate 10 programe apăsați butonul 1 până la sfârșit.

4. Setarea ceasului

(1)Apăsați 1 și D+ împreună până data corectă este afișat.

(2)Apăsați 1 și H+ împreună până ora corectă este afișat.

(3)Apăsați 1 și M+ împreună până minutul corect este afișat.

(4)Apăsați butonul „MANUAL“ pentru a seta funcțiile ON AUTO sau AUTO OFF.


5. Dacă dorîți să porniți sau să opriți manual, apăsați butonul „MANUAL“ să se afișeze „ON“ sau „OFF“.

### ATENȚIE

Consumul echipamentelor conectate să nu depășească tensiunea nominală a aparatului!!!!

Importator:Daniella kereskedelmi Kft., H-4031, Debrecen, Körtösgát sor 1-3.

DIMENSIUNI



CONECTARE

