


- DE** Montageanleitung  
HVI  
HVI long
- GB** Installation instructions  
HVI  
HVI long
- IT** Istruzioni di montaggio  
HVI  
HVI long
- FR** Instructions de montage  
HVI  
HVI long
- NL** Montagehandleiding  
HVI  
HVI long
- ES** Instrucciones de montaje  
HVI  
HVI long
- PT** Instruções de montagem  
HVI  
HVI long
- DK** Monteringsvejledning  
HVI  
HVI long
- SE** Monteringsanvisning  
HVI  
HVI long
- FI** Asennusohje  
HVI  
HVI long
- GR** Οδηγίες συναρμολόγησης  
HVI  
HVI long
- PL** Instrukcja montażowa  
HVI  
HVI long
- CZ** Montážní návod  
HVI  
HVI long
- TR** Montaj kılavuzu  
HVI  
HVI long
- RU** Инструкция по монтажу  
HVI  
HVI long
- HU** Szerelési útmutató  
HVI  
HVI long
- CN** 安装说明  
HVI  
HVI long
- JP** 設置説明書  
HVI  
HVI long





IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## DE Sicherheitshinweise

- ⇒ Die Montagearbeiten zur Verlegung der HVI Leitungen dürfen nur durch ein qualifiziertes, geschultes Fachpersonal (Blitzschutz-Fachkraft) durchgeführt werden.
- ⇒ Die Montage der HVI Leitungen ist grundsätzlich nur im Rahmen der in dieser Montageanleitung genannten Vorgaben und Bedingungen zulässig.
- ⇒ Vor der Montage sind die HVI Leitungen auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, dürfen die HVI Leitungen nicht montiert werden. Der schwarze Mantel der HVI Leitung darf grundsätzlich keine Druck- und Schnittverletzungen aufweisen.
- ⇒ Durch den speziellen Aufbau des Aussenmantels ist bei der schwarzen HVI Leitung ein Anstrich grundsätzlich unzulässig. Bei der grauen HVI Leitung ist ein Anstrich im Bereich des Endverschlusses unzulässig, sie kann aber im weiteren Leitungsverlauf farblich angepasst werden. Die Lacke und Farben müssen PE-verträglich sein. Die Farben und Lacke können wasserlöslich, aber auch lösemittelhaltig sein.
- ⇒ Die erhältlichen Komponenten des HVI Systemes sind als Gesamtsystem abgeprüft worden. Das Hinzufügen von fabrikat- oder typfremden Komponenten ist unzulässig und führt zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.
- ⇒ Bei erkennbaren bzw. herannahenden Gewittertätigkeiten sind die Montagearbeiten aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen.
- ⇒ Bei der Montage der HVI Leitungen müssen bei entsprechenden Anwendungen die Sicherheitsvorkehrungen gegen Brand- und Explosionsgefahren berücksichtigt werden.
- ⇒ Soll die HVI Leitung auf weich gedeckten Dächern (z.B. Reet, Stroh) eingesetzt werden, sind für diese feuergefährdeten Betriebsstätten besondere Montagebedingungen einzuhalten.
- ⇒ Die HVI Leitung ist geeignet für Außenverlegung und kann nach dem Endverschluss, z.B. auf Dächern, in Wänden, unter Putz, im Beton (evtl. mechanisch geschützt) oder Fassaden/Fassadenkonstruktionen verlegt werden. Die Leitung ist jedoch nicht für dauernde Wassereinwirkung geeignet. Nur die HVI Leitung mit dem zusätzlichen grauen Mantel kann im Erdreich verlegt werden, um z.B. die Ableitung am Gebäude an den Ringerder über eine Länge von max. 2 m anzuschließen. Die HVI Leitung kann nicht zum örtlichen Verlagern von Potentialtrichtern im Erdreich (Gefährdung durch Schrittspannung) verwendet werden.
- ⇒ Bei Verschmutzung der HVI Leitung kann diese durch einen mit dem Spezialreiniger, Art.-Nr. 297 199, getränkten Lappen gereinigt werden. Aus gefahrgutrechtlichen Gründen ist ein Versand dieses Spezialreinigers nur in Deutschland und Österreich möglich. Alternativ ist ISOPROPYLALCOHOL 99,1 bis 99,9 % (CSA-Nr. 67-63.0) zu verwenden!
- ⇒ Bei den Montagearbeiten empfiehlt es sich eine persönliche Schutzausrüstung zu tragen.
- ⇒ Windlasten werden nur nach Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1-4) mit dem deutschen Anhang DIN EN 1991 – 1-4/NA berechnet. Länderspezifische Unterschiede sind zwingend zu berücksichtigen.
- ⇒ Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Betriebsstätten sind besondere Montagedingungen zu beachten (siehe Montageanleitung Publication No. 1501).
- ⇒ Grundsätzlich können alle HVI Leitungen gekürzt, jedoch nicht verlängert werden.
- ⇒ Im sensiblen Bereich des Endverschlusses dürfen sich im Abstand des Trennungsabstandes "s" keine elektrisch leitfähigen bzw. geerdeten Teile befinden. Die Einhaltung des Trennungsabstandes „s“ ist dringend erforderlich.
- ⇒ Die HVI Leitung ist eine Komponente zur Einhaltung des Trennungsabstandes. Konstruktionsbedingt besitzt diese keine magnetische Schirmwirkung. Induktionswirkungen in sekundären Leitungen/Schleifen sind zu beachten. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zum Überspannungsschutz vorzusehen.
- ⇒ Da bei der parallelen Verlegung von Leitungen magnetische Wechselwirkungen auftreten können, soll ab Stützrohrausslass im weiteren Leitungsverlauf ein Mindestabstand > 200 mm eingehalten werden.
- ⇒ Die HVI-Leitung muss in ihrem gesamten Leitungsverlauf im Schutzbereich einer Fangeinrichtung des Außen Blitzschutzes verlegt werden. Sie darf im gesamten Leitungsverlauf nicht mit Blitzspannung behafteten Teilen der Fangeinrichtung, Ableitung oder Gebäudekonstruktionsteilen in Verbindung kommen.

Von dieser Festlegung kann abgewichen werden, wenn der Trennungsabstand "s" am Kreuzungspunkt der HVI-Leitung mit dem Blitzspannung behafteten Teil (Fangeinrichtung, Attika oder Ableitung)  $\leq 0,35$  m (in Luft) oder  $\leq 0,7$  m (im festen Baustoff) ist. In diesem Fall ist eine Verbindung zwischen dem Mantel der HVI-Leitung und dem Blitzspannung behafteten Teil zulässig (rückwärtige Spannungsfestigkeit).

### Verlegung der HVI Leitung im Metallrohr nach dem HVI-Stützrohr

Die Funktionalität der HVI Leitung wird durch die Verlegung in einem Metallrohr nicht beeinflusst. Grundsätzlich wird eine Verlegung in einem Kunststoffrohr empfohlen. Installationen in nicht geerdeten und nicht durchgängigen Metallrohren (Teilabschnitten) sind als unkritisch anzusehen. Ist eine Verlegung der HVI Leitung im geerdeten Metallrohr nach dem HVI-Stützrohr unvermeidbar, wird empfohlen das Metallrohr im Abstand > Trennungsabstand "s (fester Stoff)" zu elektrisch leitfähigen bzw. geerdeten Teilen am zu betrachtenden Punkt zu verlegen.

### Verlegung der HVI Leitung an metallenen Konstruktionen

Die HVI Leitung kann an metallenen Konstruktionen (z. B. Kabelkanal, Doppel-T-Träger) montiert werden. Auf Grund der großflächigen Ausdehnung der Metallelemente ist die Induktionswirkung in die aufgespannte Leiterschleife (Kabelkanal, Doppel-T-Träger) gering.

### HVI Potentialausgleichsleiter (PA-Leiter)

Eine unmittelbare Parallelführung des PA-Leiters ist generell zu vermeiden. Der parallel geführte PA-Leiter kann unter Umständen als Teil einer sekundären Leiterschleife wirksam werden, welche durch metallene, geerdete Teile in unmittelbarer Umgebung des parallel geführten PA-Leiters aufgespannt werden kann. Ist eine Parallelführung des PA-Leiters zur HVI Leitung unvermeidbar, wird empfohlen den PA-Leiter im Abstand > Trennungsabstand "s (fester Stoff)" zu verlegen.

### Hinweis:

Die Gefahr unkontrollierter Überschläge ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn gegenüberliegend sich eine aufgespannte Leiterschleife (z.B. Elektroinstallation) befindet. Bei geerdeten Metallfassaden ist diese Gefahr nicht gegeben.

## GB Safety instructions

- ⇒ The HVI Conductor may only be installed by qualified and trained personnel (lightning protection specialist).
- ⇒ The HVI Conductor may only be installed under the conditions stipulated in these installation instructions.
- ⇒ Prior to installation, the HVI Conductor must be examined for good order and condition. If damage or any other defect is found, it must not be installed. The black sheath of the HVI Conductor may not show any signs of damage such as compressive deformation or cuts.
- ⇒ Due to the special design of the outer sheath, the black HVI Conductor must not be painted. The grey HVI Conductor must not be painted in the area of the sealing end, but the colour of the rest of the conductor can be altered. The paints and varnishes used must be PE compatible. The paints and varnishes can be water-soluble or solvent-based.
- ⇒ The components of the HVI system have been tested as a complete system. Installing components from other manufacturers or of other types is not permitted and will invalidate the warranty.
- ⇒ For safety reasons, installation work must be stopped as soon as a thunderstorm approaches/is noticed.
- ⇒ When installing the HVI Conductor, fire and explosion protection measures may need to be taken in certain cases.
- ⇒ If the HVI Conductor is installed on thatched roofs (e.g. reed, straw), special installation conditions must be observed for locations with a high risk of fire.
- ⇒ The HVI Conductor is suitable for outdoor use and can be installed after the sealing end, e.g. on roofs, in walls, under plaster, in concrete (mechanical protection may be required) or facades/facade constructions. However, the conductor is not suitable for constant immersion in water. Only the HVI Conductor cable with the additional grey sheath can be laid in the soil, e.g. in order to connect the down conductor on the building to the ring earth electrode over a length of max. 2 m. The HVI Conductor cannot be used to relocate potential gradient areas in the ground (danger due to step voltage).
- ⇒ Soiled HVI Conductors can be cleaned with a cloth soaked in a special cleaning agent, i.e. the chemical cleaner ISOPROPYL ALCOHOL (99.1 to 99.9 %) (CSA No. 67-63.0).
- ⇒ It is advisable to wear personal protective equipment during installation work.
- ⇒ Wind loads are only calculated according to Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1-4) with the German annex DIN EN 1991 – 1-4/NA. It is essential that country-specific differences be taken into account.
- ⇒ When using the HVI Conductor in locations with a high risk of fire, special installation conditions must be observed (see installation instructions No. 1501).
- ⇒ As a basic principle, all HVI Conductors can be shortened, but not extended.
- ⇒ No conductive or earthed parts may be located in the sensitive area of the sealing range within the separation distance "s". The separation distance "s" must be observed.
- ⇒ The HVI Conductor is a component which is used to maintain the separation distance. It does not have a magnetic shielding effect due to its design. Therefore, induction effects in secondary conductors/loops must be observed. If required, surge protection measures must be taken.
- ⇒ Since magnetic interaction can occur when conductors are laid in parallel, from the supporting tube outlet onwards a minimum distance of > 200 mm should be maintained.
- ⇒ The HVI-Conductor must be installed over its entire length within the protected volume of an air-termination system of the external lightning protection system. It must not, anywhere along its entire length, come into contact with parts of the air-termination system, down conductor or building structure which carry lightning voltage. A deviation from this specification may be possible if the separation distance "s" at the cross point of the HVI-Conductor and the part carrying lightning voltage (air-termination system, parapet or down conductor) is  $\leq 0.35$  m (in air) or  $\leq 0.7$  m (in solid building material). In this case, contact between the sheath of the HVI Conductor and the part carrying lightning voltage is permissible.

### Installation of the HVI Conductor in the metal pipe downstream of the HVI supporting tube

Installation of the HVI Conductor in a metal pipe does not affect its functionality. However, it is always recommended to install the HVI Conductor in a plastic pipe. Installation in unearthing and non-continuous metal pipes (sections) can be regarded as non-critical. If it cannot be avoided that the HVI Conductor is installed in an earthed metal pipe downstream of the HVI supporting tube, we recommend installing the metal pipe at a distance > separation distance "s (solid material)" from conductive or earthed parts at the point to be considered.

### Installation of the HVI Conductor on metal structures

The HVI Conductor can be mounted on metal structures (e.g. cable ducts, H-beams). Since these metal elements are widely distributed, the induction effect on the conductor loop (cable ducts, H-beam) is low.

### HVI equipotential bonding conductor (EB conductor)

Parallel routing of the EB conductor must be avoided. If the EB conductor is routed in parallel with the HVI Conductor, the EB conductor may act as a secondary conductor loop formed by metal, earthed parts in close proximity to it. If it cannot be avoided that the EB conductor is routed in parallel with the HVI Conductor, we recommend installing the EB conductor at a distance > separation distance "s (solid material)".

### Note:

There is only a risk of uncontrolled flashover if a conductor loop is formed on the opposite side (e.g. electrical installation). There is no such risk for earthed metal facades.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## IT Avvertenze per la sicurezza

- ⇒ I lavori di montaggio per la posa delle condutture HVI devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, specializzato (specialista per la protezione da fulmini).
- ⇒ Il montaggio della conduttura HVI è consentito esclusivamente nell'ambito delle specifiche e delle condizioni indicate nelle presenti istruzioni di montaggio.
- ⇒ Prima del montaggio è necessario verificare il regolare stato delle condutture HVI. Se si dovessero riscontrare danni o eventuali difetti, le condutture HVI non possono essere installate. Il rivestimento nero della conduttura HVI non deve presentare nessun danno causato da pressione o da taglio.
- ⇒ A causa della speciale costruzione del rivestimento esterno, non è consentito tinteggiare la conduttura HVI nera. Non è consentito tinteggiare la conduttura HVI grigia nella zona terminale, ma il colore può essere adattato in tutta la lunghezza della conduttura. Le vernici e i colori devono essere compatibili con il PE. Le vernici e i colori possono essere idrosolubili ma devono essere resistenti ai solventi.
- ⇒ I componenti del sistema HVI sono stati collaudati come sistema generale. L'aggiunta di componenti di marche o di modelli prodotti da terzi è vietata e comporta l'annullamento del reclamo in garanzia.
- ⇒ In caso di temporali imminenti i lavori di montaggio vanno interrotti per motivi di sicurezza.
- ⇒ Durante il montaggio delle condutture HVI è necessario prendere in considerazione le misure di sicurezza nelle relative applicazioni contro pericoli di esplosione e incendio.
- ⇒ Se la conduttura HVI viene utilizzata su tetti a copertura morbida (p.es. paglia o stoppie), si devono rispettare condizioni particolari per il montaggio in questi luoghi d'esercizio con pericolo di incendio.
- ⇒ La conduttura HVI è adatta alla posa all'esterno e può essere installata, dopo la zona terminale, della conduttura, ad es. su tetti, pareti, sotto intonaco, nel cemento (eventualmente protetta meccanicamente) o su facciate/elementi in facciata. Tuttavia, la conduttura non è adatta alla permanente immersione in acqua. Solo la conduttura HVI con rivestimento grigio può essere posata sotto terra, ad es. per collegare le calate dell'edificio all'anello di terra, per una lunghezza massima di 2 m. La conduttura HVI non può essere utilizzata per la regolazione del potenziale di terra (pericolo di tensioni di passo).
- ⇒ Se la conduttura HVI è sporca, questa può essere pulita con uno straccio impregnato di detergente speciale, art. N. 297 199. Per motivi legali riguardanti merci pericolose, la spedizione di questo detergente speciale è possibile solo in Germania e Austria. In alternativa, usare ISOPROPYLALCOHOL 99,1 fino al 99,9 % (CSA-Nr. 67-63.0)!
- ⇒ Si raccomanda di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) durante i lavori di montaggio.
- ⇒ I carichi del vento vengono calcolati solo secondo l'Eurocodice 1 (CEI EN 1991 – 1-4) con l'allegato per la Germania CEI EN 1991 – 1-4/NA. Le differenze specifiche per il paese devono essere tenute obbligatorietamente in considerazione.
- ⇒ Per l'applicazione nei luoghi di esercizio con pericolo d'esplosione si devono rispettare particolari condizioni di montaggio (vedi istruzioni di montaggio n. 1501).
- ⇒ Le condutture HVI possono essere accorciate, ma non allungate.
- ⇒ Nella sensibile zona terminale della conduttura non devono esserci elementi elettricamente continui o collegati a terra, entro il raggio della distanza di sicurezza "s". La distanza di sicurezza "s" è assolutamente da rispettare.
- ⇒ La conduttura HVI è una componente per il rispetto della distanza di sicurezza. La tipologia della conduttura non dispone di una schermatura elettromagnetica. Pertanto, si devono considerare effetti induttivi su condutture/anelli secondari. Potrà essere necessario prevedere misure di protezione da sovratensione.
- ⇒ Poiché su condutture posate in parallelo ci potranno essere influenze elettromagnetiche, è necessario mantenere una distanza minima di > 200 mm, a partire dall'uscita dal tubo portante.
- ⇒ La conduttura HVI deve essere posata, per tutto il suo tracciato, nella zona di protezione del dispositivo di captazione dell'impianto parafulmine esterno. Per tutto il suo tracciato non deve entrare in contatto con parti del dispositivo di captazione, della calata o della struttura dell'edificio soggette alla tensione di fulmini. È possibile trascurare questo requisito se la distanza di separazione "s" nel punto di incrocio della conduttura HVI con la parte soggetta alla tensione di fulmine (dispositivo di captazione, parapetto o calata) ≤ 0,35 m (in aria) o ≤ 0,7 m (in muratura). In questo caso, è ammesso un contatto tra il rivestimento della conduttura HVI e la parte soggetta a corrente di fulmine.

### Posa della conduttura HVI in un tubo metallico a valle del tubo portante HVI.

La funzionalità della conduttura HVI non viene influenzata dalla posa in un tubo metallico. Generalmente si consiglia una posa in tubo in materiale plastico. Installazioni in tubi metallici, non collegati a terra e non continui (sezioni), sono da considerarsi non critiche. Se non è possibile evitare, a valle del tubo portante HVI, la posa della conduttura HVI in tubi metallici collegati a terra, si consiglia di posare il tubo metallico nel punto considerato, a una distanza > della distanza di sicurezza "s" (materiale solido) da elementi elettricamente continui oppure collegati a terra.

### Posa della conduttura HVI su costruzioni metalliche

È possibile installare la conduttura HVI su costruzioni metalliche (p.es. canalina, travi a doppia T). Data la notevole estensione degli elementi metallici, l'effetto induttivo nella spira aperta formata dai conduttori (canalina, travi a doppia T) è minimo.

### Conduttore di equipotenzialità HVI (conduttore PA)

Generalmente è da evitare una posa parallela del conduttore PA. Il conduttore PA potrebbe agire in determinate circostanze come parte di una spira secondaria di conduttori, formata dagli elementi metallici collegati a terra, nelle immediate vicinanze del conduttore PA posato in parallelo. Nel caso fosse inevitabile una posa parallela del conduttore PA rispetto alla conduttura HVI, si consiglia di posare il conduttore PA ad una distanza > la distanza di sicurezza "s" (materiale solido).

### Indicazione:

Il pericolo di scariche laterali incontrollate si verifica generalmente solo se di fronte si trova una spira aperta di conduttori (p.es. un'installazione elettrica). Nel caso di facciate metalliche collegate a terra non sussiste alcun pericolo.

## FR Consignes de sécurité

- ⇒ Les travaux de montage pour la mise en oeuvre des conducteurs HVI doivent exclusivement être réalisés par des techniciens formés et qualifiés (spécialistes en protection contre la foudre).
- ⇒ En principe, le montage des conducteurs HVI est uniquement autorisé dans le cadre des prescriptions et conditions mentionnées dans la présente notice de montage.
- ⇒ Avant le montage, s'assurer que les conducteurs HVI sont en parfait état. Si une détérioration ou un autre défaut est constaté, les conducteurs HVI ne doivent pas être montés. En principe, la gaine noire du conducteur HVI ne doit présenter aucun dommage dû à une pression ou à une coupure.
- ⇒ En raison de la structure spéciale de la gaine extérieure du conducteur HVI noir, un revêtement est en principe interdit. Un revêtement dans la zone de la terminaison en extrémité est interdit pour le conducteur HVI gris, mais il est possible d'adapter la couleur sur le reste de la longueur du conducteur. Les peintures et vernis doivent être compatibles avec le PE. Les vernis et peintures peuvent être hydrosolubles ou à base de solvants.
- ⇒ Les composants du système HVI disponibles ont été contrôlés sous forme de système complet. L'ajout de composants d'un autre modèle ou d'un autre fabricant est interdit et entraîne une extinction du droit de recours à la garantie.
- ⇒ En présence ou à l'approche d'orages, les travaux de montage doivent être interrompus pour des raisons de sécurité.
- ⇒ Lors du montage des conducteurs HVI les mesures de sécurité préventives contre les risques d'incendie et d'explosion doivent être respectées dans le cadre des applications correspondantes.
- ⇒ Si le conducteur HVI doit être utilisé sur des toits à couverture souple (par ex. chaume, paille), des conditions de montage spécifiques doivent être respectées car il y a un risque d'incendie.
- ⇒ Le conducteur HVI convient pour une pose en extérieur et peut être posé, après la zone de terminaison, sur des toits, dans des murs, sous enduit, dans du béton (avec une protection mécanique éventuellement) ou des façades / constructions de façades, par exemple. Le conducteur n'est toutefois pas compatible avec un contact permanent avec l'eau. Il est possible de poser le conducteur HVI dans la terre, par exemple pour raccorder la ligne de déviation du bâtiment à l'électrode de terre en boucle sur une longueur maximale de 2 m. Le conducteur HVI ne doit pas être utilisé pour le déplacement local d'entonnoirs de tension sous terre (danger dû à la tension de pas).
- ⇒ En cas d'enrassement du conducteur HVI, il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent spécial, réf. art. 297 199. Pour des raisons de réglementation sur les produits dangereux, une expédition de ce détergent spécial est uniquement possible en Allemagne et en Autriche. Autrement, utiliser de l'ALCOOL ISOPROPYLIQUE de 99,1 à 99,9 % (N° CSA 67-63.0) !
- ⇒ Pour les travaux de montage, il est recommandé de porter des équipements de protection individuelle.
- ⇒ Les charges de vent sont calculées uniquement selon Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1-4), avec l'annexe allemande DIN EN 1991 – 1-4/NA. Les différences spécifiques à chaque pays doivent être impérativement respectées.
- ⇒ Dans le cas d'une utilisation dans des ateliers présentant un risque d'explosion, des conditions de montage particulières doivent être respectées (cf. notice de montage publication N° 1501).
- ⇒ En principe, tous les conducteurs HVI peuvent être raccourcis, mais pas rallongés.
- ⇒ Dans la zone de la terminaison, aucune pièce conductrice d'électricité ou raccordée à la terre ne doit se trouver dans la zone de la distance de séparation "s". Le respect de la distance de séparation "s" est impératif.
- ⇒ Le conducteur HVI est un composant permettant de respecter la distance de séparation. En raison de sa construction, il ne possède aucun effet de blindage magnétique. Tout effet d'induction dans des câbles / boucles secondaires doit être pris en compte. Le cas échéant, des mesures de protection contre les surtensions doivent être prévues.
- ⇒ Des interactions magnétiques pouvant se produire lors de la pose parallèle de conducteurs, une distance minimale de > 200 mm doit être respectée à partir de la sortie du tube support sur le reste de la longueur du conducteur.
- ⇒ Le conducteur HVI doit être entièrement posé dans la zone protégée d'un dispositif de capture du système de protection extérieure contre la foudre. Il ne doit à aucun endroit entrer en contact avec des parties du dispositif de capture, du conducteur de descente ou des parties de la structure du bâtiment qui sont soumises à la tension de la foudre. Il est possible de déroger à cette spécification si la distance de séparation « s » au point d'intersection du conducteur HVI et de la partie soumise à la tension de la foudre (dispositif de capture, attique ou conducteur de descente) est de ≤ 0,35 m (dans l'air) ou ≤ 0,7 m (dans un matériau de construction solide). Dans ce cas, une connexion entre l'enveloppe du conducteur HVI et la partie soumise à la tension de la foudre est autorisée.
- ⇒ **Pose du conducteur HVI dans un tube métallique en aval du tube support HVI**  
La fonctionnalité du conducteur HVI n'est pas influencée par la pose dans un tube métallique. En principe, une pose dans un tube plastique est recommandée. Les installations dans des tubes métalliques (sections) non reliés à la terre et discontinus doivent être considérées comme peu critiques. Si une pose du conducteur HVI dans un tube métallique relié à la terre en aval du tube support HVI est inévitable, il est recommandé de poser le tube métallique à une distance > distance de séparation "s" (matière solide) de pièces conductrices d'électricité ou reliées à la terre au niveau du point à observer.
- ⇒ **Pose du conducteur HVI au niveau de constructions en métal**  
Le conducteur HVI peut être monté sur des constructions métalliques (par ex. caniveau de câbles, double support en T). En raison de la dilatation importante des éléments métalliques, l'effet d'induction est faible dans la boucle conductrice bridée (caniveau de câbles, double support en T).
- ⇒ **Conducteur d'équipotentialité HVI**  
Un guidage parallèle immédiat du conducteur d'équipotentialité doit généralement être évité. Le conducteur d'équipotentialité guidé parallèlement peu, dans certains cas, agir comme un élément d'une boucle conductrice secondaire, qui peut être bridée en raison de pièces métalliques reliées à la terre à proximité immédiate du conducteur d'équipotentialité guidé en parallèle. Si un guidage parallèle du conducteur d'équipotentialité par rapport au conducteur HVI est inévitable, il est recommandé de poser le conducteur d'équipotentialité à une distance > distance de séparation "s" (matière solide).
- ⇒ **Remarque :**  
le danger d'amorçages incontrôlés est généralement uniquement possible si une boucle conductrice bridée (par ex. installation électrique) se trouve à l'opposé. En présence de façades métalliques reliées à la terre, ce risque est inexistant.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## NL Veiligheidsinstructies

- ⇒ De montagewerkzaamheden voor het plaatsen van de HVI-kabels mogen enkel door een gekwalificeerd, opgeleid vakpersoneel (Bliksembeveiligingsdeskundige) worden uitgevoerd.
- ⇒ De montage van de HVI-kabels is in principe enkel in het kader van de in deze montage-aanwijzing genoemde richtlijnen en voorwaarden toegestaan.
- ⇒ Voor de montage moeten de HVI-kabels op reglementaire toestand worden gecontroleerd. Als een beschadiging of een ander defect wordt vastgesteld, mogen de HVI-kabels niet worden gemonteerd. De zwarte mantel van de HVI-kabel mag in principe geen druk-en snij-beschädigingen vertonen.
- ⇒ Vanwege de speciale constructie van de buitenmantel is een verflaag bij de zwarte HVI-kabel in principe niet toegestaan. Bij de grijze HVI-kabel is een verflaag in het bereik van de eindafsluiting niet toegestaan, maar het kan in het verloop van de kabel qua kleur worden aangepast. De lakken en kleuren moeten PE-compatibel zijn. De kleuren en lakken mogen in water oplosbaar zijn maar ook oplosmiddelen bevatten.
- ⇒ De verkrijgbare componenten van het HVI-systeem zijn als totaalsysteem gecontroleerd. Het toevóegen van fabrikaat- of typevremde componenten is niet toegestaan en leidt tot het vervallen van de garantieaanspraak.
- ⇒ Bij naderende verslechterende weersomstandigheden moeten de montagewerken om veiligheidsredenen worden onderbroken.
- ⇒ Bij de montage van de HVI-kabels moeten bij overeenkomstige toepassingen de veiligheidsvoorzieningen tegen brand- en explosiegevaren in acht worden genomen.
- ⇒ Wordt de HVI-kabel op zacht gedekte daken (bijv. riet, stro) worden gebruikt, dan moeten bijzondere montagevooraanbiedingen worden gerespecteerd.
- ⇒ De HVI-kabel is geschikt voor plaatsing buiten en kan na de eindafsluiting, bijv. op daken, in wanden, onder pleisterwerk, in beton (evt. mechanisch beschermd) of gevelconstructies worden geplaatst. De kabel is echter niet geschikt voor permanente waterinwerking. Enkel de HVI-kabel met de extra grijze mantel kan in de grond worden gelegd, om bijv. de afleiding bij het gebouw naar de ring aardelektrode over een lengte van max. 2 m aan te sluiten. De HVI kabel is niet geschikt / bedoeld om een spanningstrechter te verplaatsen. (gevaar door stapspanning).
- ⇒ Bij verontreiniging van de HVI-kabel kan deze door een met de speciaalreiniger, art.-nr. 297 199, gedrenkte weg worden gereinigd. Omwille van juridische redenen bij gevaarlijke goederen is het verzenden van deze speciaalreiniger enkel in Duitsland en Oostenrijk mogelijk. Als alternatief moet ISOPROPYLALCOHOL 99,1 tot 99,9 % (CSA-nr. 67-63.0) worden gebruikt!
- ⇒ Bij de montagewerken is het aan te bevelen om een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen.
- ⇒ Windbelasting wordt uitsluitend volgens Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1-4) met de Duitse bijlage DIN EN 1991 – 1-4/NA berekend. Landspecifieke verschillen moeten in acht worden genomen.
- ⇒ Voor de toepassing in explosiegevaarlijke plekken zijn bijzondere montagevooraanbiedingen in acht te nemen (zie montageaanwijzing Publication no. 1501).
- ⇒ In principe kunnen alle HVI-leidingen worden ingekort, echter niet worden verlengd.
- ⇒ In het gevoelige bereik van de eindafsluiting mogen er zich in de afstand van de scheidingsafstand "s" geen elektrisch geleidende resp. geaarde onderdelen bevinden. Het respecteren van de scheidingsafstand "s" is absoluut vereist.
- ⇒ De HVI-kabel is een component om de scheidingsafstand te behouden. Constructiebepaald bezit deze geen magnetische schermvering. Inductiewerkingen in secundaire kabels/lussen moeten in acht worden genomen. Eventueel moeten maatregelen omtrent overspanningsbescherming worden voorzien.
- ⇒ Aangezien magnetische interacties kunnen optreden tijdens het parallel installeren van kabels, moet een minimale afstand van >200 mm worden gehouden tot de uitgang van de steunbus in het verdere verloop van de kabel.
- ⇒ De HVI-leiding moet over haar gehele traject worden gemonteerd in het beschermingsbereik van een opvanginrichting van de externe bliksembeveiliging. Ze mag over het gehele leidingtraject niet in contact komen met delen van de opvanginrichting, delen van de afleiding of met gebouwdelen die onder bliksemspanning kunnen staan. Hiervan kan worden afgeweken, als de scheidingsafstand "s" op de kruising van de HVI-leiding tot het onder bliksemspanning staande deel (opvanginrichting, dakrand of afleiding)  $\leq 0,35$  m (in lucht) of  $\leq 0,7$  m (in vast bouwmateriaal) is. In dit geval is een verbinding tussen de mantel van de HVI-leiding en het deel dat onder bliksemspanning kan staan wel toegestaan.

### Plaatsen van de HVI kabel in metaalbus conform de HVI-steunbus

De functionaliteit van de HVI kabel wordt door het plaatsen in een metalen buis niet beïnvloed. In principe wordt het plaatsen in een kunststofbus aanbevolen. Installaties in niet geaarde en niet doorgaans metalen buizen (deelstukken) moeten als niet kritiek worden gezien. Is een plaatsing van de HVI kabel in de geaarde metalen buis op een buurt van de HVI-steunbus onvermijdbaar, dan wordt aanbevolen de metalen buis in de afstand > scheidingsafstand "s (vaste stof)" tot elektrisch geleidbare resp. geaarde onderdelen te worden geplaatst.

### Plaatsen van de HVI kabel op metalen constructies

De HVI kabel kan op metalen constructies (bijv. kabelkanaal, dubbele T-drager) worden gemonteerd. Op basis van de grote uitzetting van de metaalelementen is de inductiewerking in de gespannen geleiderlus (kabelkanaal, dubbele T-drager) gering.

### HVI-potentiaalcompensatieleider (PA-geleider)

Een onmiddellijke parallelle geleiding van de PA-geleider moet algemeen worden vermeden. De parallel geleide PA-geleider kan onder omstandigheden als onderdeel van een secundaire geleiderlus werkzaam worden, die door metalen, geaarde onderdelen in onmiddellijke omgeving van de parallel geleide PA-geleider kan worden opgespannen. Is een parallelle geleiding van de PA-geleider naar de HVI kabel onvermijdbaar, dan wordt aanbevolen de PA-geleider in de afstand > scheidingsafstand "s (vaste stof)" te plaatsen.

### Instructie:

Het gevaar van ongecontroleerde overslagen is in principe enkel aanwezig als tegenoverliggend zich een gespannen geleiderlus (bijv. elektro-installatie) bevindt. Bij geaarde metalen gevels is dit gevaar niet aanwezig.

## ES Avisos de seguridad

- ⇒ Los trabajos de montaje para instalar los cables HVI deben ser efectuados solo por personal cualificado.
- ⇒ En principio, el montaje de los cables HVI solo está permitido en el marco de las especificaciones y condiciones mencionadas en las presentes instrucciones de montaje.
- ⇒ Antes del montaje, debe comprobarse que los cables HVI están en perfecto estado. Si se detecta algún daño o cualquier otro defecto, los cables HVI no deben montarse. El revestimiento de color negro del cable HVI no debe tener daños debidos a presión ni cortes.
- ⇒ No está permitido pintar el cable HVI en su zona terminal. El color del cable HVI puede variarse siempre que se utilicen colores y barnices compatibles con el PE. Dichos colores y barnices pueden ser solubles al agua o contener disolventes.
- ⇒ El cable HVI propiamente dicho y los diferentes componentes necesarios para su instalación se consideran como un todo. La utilización de componentes de otros fabricantes implica la pérdida de la garantía.
- ⇒ En caso de tormenta o amenaza de la misma deben suspenderse los trabajos de instalación.
- ⇒ En caso necesario, según el tipo de instalación donde vaya a montarse el cable HVI, deberán tomarse precauciones adicionales en lo relativo a la protección contra los riesgos de fuego y explosión.
- ⇒ Si el cable HVI se instala sobre tejados blandos (p. ej. tejados de paja) tienen que observarse condiciones de montaje especiales para estos establecimientos inflamables.
- ⇒ El cable HVI es idóneo para el tendido exterior y puede instalarse, por ejemplo, sobre tejados, en paredes, bajo pared, en hormigón (dado el caso, protegido mecánicamente) o en fachadas. Sin embargo, el cable no es idóneo para su exposición a los efectos permanentes del agua. El cable HVI puede tenderse en el suelo, para, por ejemplo, conectar el electrodo de dispersión con la toma de tierra anular del edificio por una longitud de máx. 2 m. El cable HVI no puede emplearse para desplazar localmente las áreas de gradiente de potencial (peligro por tensión de paso).
- ⇒ Si se ensucia el cable HVI, puede limpiarse con un trapo empapado con el detergente especial Art. Nr. 297 199. Por motivos legales relacionados con el transporte de mercancías peligrosas, el detergente especial solo puede enviar dentro de los límites de Alemania y Austria; Alternativamente puede emplearse ALCOHOL ISOPROPILO 99,1 a 99,9 % (CSA-Nr. 67-63.0)!
- ⇒ Recomendamos llevar un equipo de protección individual para los trabajos de montaje.
- ⇒ Las cargas del viento se calcularán solamente según el Eurocódigo 1 (UNE EN 1991-1-4) con el anexo alemán DIN EN 1991-1-4/NA. Se deben tener en cuenta obligatoriamente las diferencias específicas de cada país.
- ⇒ Para su utilización en zonas con riesgo de explosión deben observarse las condiciones de montaje recogidas en el Documento de Instalación nº 1501
- ⇒ El HVI no puede utilizarse en zonas Ex 1 y 21.
- ⇒ Los cables HVI pueden cortarse pero no se pueden empalmar.
- ⇒ No debe encontrarse ninguna parte conductora o puestas a tierra en la distancia de separación "s" de la zona terminal sensible. Es imprescindible observar la distancia de separación "s".
- ⇒ El cable HVI es un componente para observar la distancia de separación. Debido a la construcción, el mismo no tiene ningún efecto de apantallamiento magnético. Tienen que tenerse en cuenta los efectos de inducción en cables/bucle secundarios. Dado el caso, tienen que preverse medidas de protección contra sobretensiones.
- ⇒ Como pueden producirse acciones reciprocas magnéticas con el tendido paralelo de cables, tiene que observarse una distancia mínima de > 200 mm desde la salida del tubo autosortido en el recorrido del cable.
- ⇒ El cable HVI se debe tender en toda su longitud dentro de la zona protegida por un elemento captador de una instalación captadora exterior. No debe entrar en conexión en ninguna parte del tendido con las piezas expuestas a la tensión de rayo del elemento captador, el electrodo de dispersión ni elementos constructivos del edificio. Esta determinación puede omitirse si la distancia de separación "s" en el punto de cruce del cable-HVI respecto del componente expuesto a la tensión de rayo (elemento captador, ático o dispersión) es de  $\leq 0,35$  m (al aire) o  $\leq 0,7$  m (en material de construcción sólido). En este caso, se permite una conexión entre el revestimiento del cable-HVI y el componente expuesto a la tensión de rayo.

### Instalación del cable HVI en una tubería metálica tras del tubo autosortido HVI

La funcionalidad y prestaciones del cable HVI no se ven influenciadas por en el caso de ser instalado en una tubería metálica. No obstante, por lo general se recomienda hacerlo en tuberías de plástico. Si es inevitable instalar el cable HVI junto a una tubería metálica puesta a tierra se recomienda hacerlo a una distancia mayor que la distancia de separación "s".

### Colocación del cable HVI en construcciones metálicas

El cable HVI puede montarse a construcciones metálicas (p. ej. canaleta de cables, soporte en T doble). Debido a la gran extensión de los elementos metálicos, el efecto de inducción es de escaso valor.

### Cable de compensación de potencial (cable CP) HVI

En la medida de lo posible hay que evitar la instalación del cable CP directamente en paralelo. El cable guiado en paralelo puede provocar inducciones no deseadas. Si es inevitable colocar el cable CP en paralelo al cable HVI, se recomienda acomodar el cable CP en una distancia > distancia de separación "s".

### Nota:

Generalmente, el riesgo de saltos de chispas incontrolados solo existe si hay un bucle tendido de conexión opuesto (p. ej. instalación eléctrica). No hay ningún riesgo en caso de fachadas metálicas puestas a tierra.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## PT Indicações de segurança

- ⇒ Os trabalhos de montagem para a colocação dos cabos HVI só podem ser realizados por pessoal técnico qualificado e formado (especialista em proteção contra raios).
- ⇒ Basicamente, a montagem dos cabos HVI só é permitida no âmbito das especificações e condições mencionadas neste manual de montagem.
- ⇒ Antes da montagem, os cabos HVI devem ser verificados quanto ao bom estado. Se forem detetados danos ou outros defeitos, os cabos HVI não podem ser montados. O revestimento preto do cabo HVI geralmente não deve apresentar qualquer dano de pressão e de corte.
- ⇒ Devido à estrutura especial do revestimento externo do cabo HVI preto, basicamente, é proibida uma pintura. No cabo cinzento HVI, é proibida uma pintura na área do fecho de extremidade, mas pode ser colorido de acordo com a tubagem. As tintas e vernizes devem ser compatíveis com PE. As tintas e vernizes podem ser hidrossolúveis ou à base de solventes.
- ⇒ Os componentes disponíveis do sistema HVI foram verificados como um sistema completo. A adição de componentes sem marca ou sem tipo é proibida e anula qualquer direito à garantia.
- ⇒ Em caso de tempestades reconhecíveis ou que se aproximam, os trabalhos de montagem devem ser interrompidos por motivos de segurança.
- ⇒ Aquando da montagem dos cabos HVI, as precauções de segurança contra perigos de incêndio e de explosão devem ser consideradas nas aplicações correspondentes.
- ⇒ Se o cabo HVI tiver de ser utilizado em telhados de cobertura macia (p.ex., colmo, palha), devem ser cumpridas as condições especiais de montagem para estas unidades de produção com risco de incêndio.
- ⇒ O cabo HVI é adequado para a colocação externa e pode ser utilizado após o fecho de extremidade, p.ex., em telhados, em paredes, sob gesso, em betão (eventualmente, com proteção mecânica) ou fachadas / construções de fachadas. No entanto, o cabo não é adequado para imersão contínua em água. Apenas o cabo HVI com o revestimento cinzento adicional pode ser colocado no solo, p.ex., para ligar a derivação no edifício ao conector de terra anelar num comprimento máx. de 2 m. O cabo HVI não pode ser utilizado para a transferência local de gradientes de potenciais no solo (perigo devido a tensão de passo).
- ⇒ Em caso de sujidade do cabo HVI, este pode ser limpo com um pano embebido com um produto de limpeza especial, art. n.º 297 199. Devido a normas de mercadorias perigosas, o envio deste produto de limpeza especial só é possível na Alemanha e na Áustria. Alternativamente, deve ser usado ALCOOL ISOPROPÍLICO 99,1 a 99,9% (CSA N.º 67-63-0!).
- ⇒ Aquando de trabalhos de montagem, recomenda-se a utilização de um equipamento de proteção individual.
- ⇒ As cargas eólicas são calculadas apenas de acordo com o Eurocódigo 1 (DIN EN 1991 - 1-4) com o anexo alemão DIN EN 1991 - 1-4/NA. As diferenças específicas de cada país devem ser tidas em conta.
- ⇒ Devem ser consideradas condições especiais de montagem para a aplicação em unidades de produção com risco de incêndio (ver manual de montagem, publicação n.º 1501).
- ⇒ Basicamente, todos os cabos HVI podem ser encurtados, mas não aumentados.
- ⇒ Na área sensível do fecho de extremidade não se devem encontrar peças electricamente condutoras ou com ligação à terra a um intervalo da distância de separação "s". O cumprimento da distância de separação "s" é impreterivelmente necessário.
- ⇒ O cabo HVI é um componente para manter a distância de separação. Devido à estrutura, tal não possui qualquer ação de blindagem magnética. Devem ser considerados efeitos de indução em fitas / cabos secundários. Se necessário, devem ser adotadas medidas para a proteção contra sobretensão.
- ⇒ Uma vez que podem ocorrer interações magnéticas durante a colocação paralela de cabos, deve ser mantida uma distância mínima de > 200 mm a partir da saída do tubo de apoio numa outra tubagem.
- ⇒ Todo o cabo-HVI deve ser colocado na área protegida de um sistema de interceção externa de proteção contra o raio. Não deve entrar em contacto com partes do sistema de terminação de ar, condutores para baixo ou partes da estrutura do edifício que estejam sujeitas à tensão do relâmpago.

Esta especificação pode ser desviada se a distância de separação "s" no ponto de cruzamento do cabo-HVI com a peça sujeita à tensão do raio (sistema de terminação pneumática, parapeito ou condutor de descida) for  $\leq 0,35$  m (no ar) ou  $\leq 0,7$  m (em material de construção sólido). Neste caso, é admissível uma ligação entre a bainha do cabo-HVI e a peça sujeita à tensão do raio.

### Colocação do cabo HVI no tubo de metal após o tubo de suporte HVI

A funcionalidade do cabo HVI não é afetada pela colocação num tubo de metal. Basicamente é recomendada uma colocação num tubo de plástico. As instalações em tubos de metal não ligados à terra e não continuos (secções) devem ser consideradas como não críticas. Se for inevitável uma colocação do cabo HVI no tubo de metal ligado à terra após o tubo de suporte HVI, recomenda-se colocar o tubo de metal a uma distância > distância de separação "s (material sólido)" para peças condutoras de eletricidade ou ligadas à terra no ponto a ser considerado.

### Colocação do cabo HVI em construções metálicas

O cabo HVI pode ser montado em construções de metal (por ex. canal de cabo, suporte em T suplo). Devido à grande expansão dos elementos metálicos, o efeito de indução na fita tensionada do condutor (canal de cabo, suporte duplo em T) é baixo.

### Condutor de compensação de potencial HVI (Condutor de CP)

Uma condução paralela imediata do condutor de CP deve ser geralmente evitada. O condutor de CP conduzido paralelamente pode, sob certas circunstâncias, ser eficaz como peça de uma fita secundária do condutor que pode ser tensionada por peças ligadas por terra de metal na proximidade imediata do condutor de CP conduzido paralelamente. Se for inevitável uma condução paralela do condutor de CP para o cabo HVI, recomenda-se colocar o condutor de CP a uma distância > distância de separação "s (material sólido)".

### Nota:

O perigo de descargas descontroladas é basicamente dado apenas se uma fita tensionada do condutor (por ex., instalação elétrica) se encontrar no sítio oposto. Em caso de fachadas de metal ligadas à terra, não existe este perigo.

## DK Sikkerhedsanvisninger

- ⇒ Monteringsarbejdet til udlægningen af HVI-lederne må kun udføres af kvalificeret, uddannet fagpersonale (medarbejdere uddannet inden for lynafledning).
- ⇒ Monteringen af HVI-lederne er principielt kun tilladt under de betingelser, der nævnes i denne monteringsvejledning.
- ⇒ Inden monteringen skal man kontrollere, om HVI-lederne fungerer korrekt. Hvis man konstaterer en beskadigelse eller øvrige mangler, må HVI-lederne ikke monteres. Den sorte beklædning af HVI-lederen må ikke vise tegn på beskadigelse som følge af tryk eller snit.
- ⇒ Pga. den specielle konstruktion af yderbeklædningen er maling principielt ikke tilladt på den sorte HVI-leder. På den grå HVI-leder er maling ikke tilladt i sealing-end, men den kan tilpasses farvemæssigt i det fortsatte lederforløb. Lak og farver skal være PE-kompatible. Farver og lak kan være vandoploselige eller oplosningsmiddelholdige.
- ⇒ De tilgængelige komponenter af HVI-systemet er blevet afprøvet som samlet system. At tilføje komponenter af andre fabrikater eller typer er ikke tilladt og fører til bortfalde af garantien.
- ⇒ Af hensyn til sikkerheden skal monteringsarbejdet afbrydes øjeblikkeligt, hvis et tordenvejr bemærkes eller nærmer sig.
- ⇒ Ved monteringen af HVI-lederne skal der tages højde for sikkerhedsforanstaltninger vedr. brand- og eksplosionsfare.
- ⇒ Hvis HVI-lederen skal anvendes på blødt tækkede tage (f.eks. tagrør, strå), skal der på disse brandfarlige driftssteder overholdes nogle særlige monteringsbetingelser.
- ⇒ HVI-lederen er velegnet til udvendig udlægning og kan efter sealing-end f.eks. udlægges på tage, i vægge, under puds, i beton (evt. mekanisk beskyttet) eller facader/facadekonstruktioner. Ledningen er dog ikke egnet til vedvarende vandpåvirkning. Kun HVI-lederen med den ekstra grå beklædning kan lægges i jorden over en længde på maks. 2 m, f.eks. for at tilslutte afledningen på bygningen til ringjord. HVI-lederen kan ikke anvendes til potentialestrygning i jorden (fare ved skridtspænding).
- ⇒ Hvis HVI-lederen bliver beskild, kan den rengøres med en klud, der er fugtet med specialrensegøringsmiddel, varenr. 297 199. Pga. lovligivningen om farligt gods kan dette specialrensegøringsmiddel kun leveres i Tyskland og Østrig. Alternativt skal man anvende ISOPROPYLALKOHOL 99,1 til 99,9 % (CSA-nr. 67-63.0)!
- ⇒ Det anbefales at bære personlige værnemidler ved monteringsarbejdet.
- ⇒ Vindbelastninger beregnes kun i henhold til Eurocode 1 (DS/EN 1991-1-4) med det tyske tillæg DIN EN 1991-1-4/NA. At tage hensyn til landespecifikke forskelle er et ufravigeligt krav.
- ⇒ Ved anvendelsen på eksplosionsfarlige driftssteder skal der tages hensyn til særlige monteringsbetingelser (se monteringsvejledning udgivelsesnr. 1501).
- ⇒ Principielt kan alle HVI-ledere forkortes, men ikke forlænges.
- ⇒ I sealing-end må der i separationsafstanden „s“ ikke befinde sig nogen elektrisk ledende eller jordede komponenter. Det er strengt nødvendigt, at man overholder separationsafstanden „s“.
- ⇒ HVI-ledningen er en komponent til overholdelse af separationsafstanden. På grund af konstruktionen har den ikke nogen magnetisk afskærmningseffekt. Der skal tages hensyn til induktionsvirkninger i de sekundære ledersløjer. Evt. skal der projekteres foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse.
- ⇒ Fordi der ved en parallel forløb af ledere kan opstå magnetiske vekselvirkninger, skal der efter støtterørudløbet i det fortsatte lederforløb overholdes en min. afstand på > 200 mm.
- ⇒ HVI-ledningen skal lægges i hele ledningens længde i det beskyttede område i en fangenhed i den ydre lynafleder. Den må i hele ledningens længde ikke komme til forbindelse med dele af fangenhenen, som er behæftet med lynspænding, afledning eller bygning konstruktionsdele. Der kan afviges fra denne bestemmelse, hvis skilleafstanden "s" på HVI-ledningens skæringspunkt med den del, der er behæftet med lynspænding (fangenhed, Attika eller afledning), er  $\leq 0,35$  m (i luft) eller  $\leq 0,7$  m (i fast byggemateriale). I så fald er det tilladt med en forbindelse mellem HVI-ledningens kappe og den del, der er behæftet med lynspænding.

### Installation af HVI-lederen i et metalrør efter HVI-støtterøret

Installation af HVI-lederen i et metalrør påvirker ikke funktionaliteten, men principielt anbefales installation i et plastrør. Installation i ikke jordede og ikke gennemgående metalrør (sektioner) kan betragtes som ikke kritiske. Hvis det ikke kan undgås, at HVI-lederen installeres i et jordet metalrør efter HVI støtterøret, anbefales det, at metalrøret monteres med afstand > separationsafstand "s (fast stof)" til jordede ledende.

### Installation af HVI-lederen på metalkonstruktioner

HVI-lederen kan monteres på metalkonstruktioner (f.eks. kabelkanal, l-bjælke). Pga. metalelementernes store udbredelse er induktionsvirkningen på den påspændete ledersløje (kabelkanal, l-bjælke) lav.

### HVI-potentialeudligningsleder (EB-leder)

Parallel forløb af EB-lederen bør undgås. Hvis EB-lederen føres平行t, vil den virke som en sekundær ledersløje formet af jordede ledende dele i nærheden.

Hvis det ikke kan undgås at føre EB-lederen parallelt med HVI-lederen, anbefales det at installere EB-lederen med afstand > separationsafstand "s (fast stof)" til jordede ledende.

### Bemærk:

Faren for ukontrollerede overslag er principielt kun til stede, hvis der formes en ledersløje (f.eks. el-installation) på den modsatte side. Ved jordede metalfacader eksisterer denne fare ikke.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## SE Säkerhetsanvisningar

- ⇒ Monteringsarbeten för dragning av HVI-ledningarna får bara utföras av kvalificerad, utbildad personal (teknisk personal för åskskydd).
- ⇒ Montering av HVI-ledningarna är uteslutande tillåtet inom ramen för de anvisningar och förutsättningar som anges i den här monteringsanvisningen.
- ⇒ Innan monteringen ska du kontrollera att HVI-ledningarna är i godtagbart skick. Om du konstaterar en skada eller annan brist får du inte montera HVI-ledningarna. HVI-ledningens svarta hölje får absolut inte uppvisa några tryck- eller skärskador.
- ⇒ Det är absolut förbjudet att måla på den svarta HVI-ledningen på grund av det ytterliggjorda konstruktionen. Det är inte tillåtet att måla på den grå HVI-ledningen vid ändkontakten. I den övriga ledningssträckningen kan den dock färganpassas. Lacker och färger ska vara PE-tåliga. Färgerna och lackerna kan vara vattenlösliga och även innehålla lösningsmedel.
- ⇒ HVI-systemets tillgängliga komponenter har kontrollerats som enhetligt system. Det är förbjudet att lägga till komponenter av andra fabrikat eller andra typer. Om så sker upphör garantin att gälla.
- ⇒ Vid oväder eller tecken på oväder måste monteringsarbetena avbrytas av säkerhetsskäl.
- ⇒ Vid monteringen av HVI-ledningarna ska du ta hänsyn till brand- och explosionsrisker som för motsvarande användningar.
- ⇒ Om HVI-ledningen ska monteras på mjukt täcka tak (tex. halmtak) ska du beakta särskilda monteringskrav för dessa brandfarliga anläggningar.
- ⇒ HVI-ledningen är konstruerad för användning utomhus och kan dras efter ändanslutningen, t.ex. på tak, väggar, under puts, i betong (ev. mekaniskt skyddad) eller fasader/fasadkonstruktioner. Ledningen är dock inte lämplig för kontinuerlig exponering för fukt. Du kan bara lägga en maxlängd på 2 -m i mark av HVI-ledningen med det extra grå höljet, tex. för att ansluta byggnadens fränledning till ringjordningen. Du kan inte använda HVI-ledningen för att placera spänningstrattar i mark (vara på grund av stegspänning).
- ⇒ Om HVI-ledningen är smutsig kan du rengöra den med en trasa som dränkts med specialrengöringen art.nr 297 199. Då detta specialrengöringsmedel klassas som farligt gods kan det endast levereras i Tyskland och Österrike. Du kan även använda ISOPROPYL-ALKOHOL 99,1 till 99,9 % (CSA-nr 67-63.0)!
- ⇒ Vid monteringsarbeten rekommenderas att personlig skyddsutrustning används.
- ⇒ Vindlaster beräknas endast enligt Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1–4) med den tyska bilagan DIN EN 1991 – 1-4/NA. Ta under alla omständigheter hänsyn till nationella skillnader.
- ⇒ Vid användning i explosionsfarliga utrymmen ska du beakta särskilda monteringskrav (se monteringsanvisning Publication No. 1501).
- ⇒ Du kan alltid korta HVI-ledningar men aldrig förlänga dem.
- ⇒ I ändförselglingens känsliga område får inga elektriskt ledande resp. jordade delar befina sig inom separationsavståndet "s". Separationsavståndet "s" måste överlämna hållas.
- ⇒ HVI-ledningen är en komponent för att hålla separationsavståndet. Av konstruktionsskäl är denna inte försedd med någon magnetisk skärmningseffekt. Observera induktionseffekter i sekundärledningar/slingor. I förekommande fall måste åtgärder för överspänningsskydd vidtas.
- ⇒ Eftersom det kan uppkomma magnetisk växelverkan då ledningar ligger parallellt ska du hålla ett minsta avstånd på >200 mm från och med stödrörutgången i ledningens dragning.
- ⇒ När man drar HVI-ledningen ska man säkerställa att hela ledningen placeras inom en mottagares skyddszon tillhörande den utväntiga åskledaren. Ledningen får under inga omständigheter komma i kontakt med mottagarens blixtpånningsförande komponenter, fränledning eller byggnadskonstruktionsdelar.

Det är tillåtet att frägga den här bestämmelsen om separationsavståndet "s" vid HVI-ledningens korsningspunkt med den blixtpånningsförande komponenten (mottagare, attika eller fränledning) är  $\leq 0,35$  m (i luften) eller  $\leq 0,7$  m (i fast byggmaterial). I ett sådant fall är det tillåtet att skapa en förbindelse mellan HVI-ledningens mantel och den blixtpånningsförande komponenten.

### Dragning av HVI-ledningen i ett metallrör efter HVI-stödröret

HVI-ledningens funktion påverkas inte om den dras i ett metallrör. I allmänhet rekommenderas dock dragning i ett plaströr. Installation i ojordade och ej genomgående metallrör (delsktioner) anses som okritiska. Om det inte går att undvika att HVI-ledningen dras i ett jordat metallrör efter HVI-stödröret, rekommenderas att metallröret dras på ett avstånd > separationsavståndet "s (fast material)" till elektriskt ledande resp. jordade delar på punkten i fråga.

### Dragning av HVI-ledningen på metallkonstruktioner

HVI-ledningen kan monteras på metallkonstruktioner (t.ex. kabelkanal, dubbelt T-fäste). På grund av metallelementens stora töjning är induktionseffekten låg på den upprättade ledningsslängan (kabelkanal, dubbelt T-fäste).

### HVI-potentialutjämningsledare (PE-ledare)

Undvik att dra PE-ledaren direkt parallellt. Den parallellt dragna PE-ledaren kan i vissa fall fungera som del av en sekundär ledningsslänga, vilken kan upprättas genom metalliska, jordade delar i omedelbar närhet till den parallellt dragna PE-ledaren. Om det inte går att undvika att PE-ledaren dras parallellt mot HVI-ledningen rekommenderas att PE-ledaren dras på ett avstånd > separationsavståndet "s (fast material)".

### Observera:

En risk för okontrollerade överslag föreligger i princip endast om en upprättad ledningsslänga befinner sig mittemot (t.ex. elinstallation). Vid jordade metallfasader föreligger denna risk inte.

## FI Turvallisuusohje

- ⇒ HVI-johojen asennuksen saa suorittaa vain pätevä, koulutettu ammattiherkiloisto (salamasuojaan erikoistunut ammattilainen).
- ⇒ HVI-johdot saa asentaa vain tässä asennusohjeessa annettujen tietojen ja ohjeiden mukaisesti.
- ⇒ HVI-johojen asianmukainen kunto on tarkastettava ennen asennusta. Jos havaitaan vaurioita tai muita puutteita, HVI-johdoja ei saa asentaa. HVI-johdon mustassa vaipassa ei saa olla havaittavissa puristumis- tai viiltovaurioita.
- ⇒ Erikoisrakenteisen ulkovaipan vuoksi mustaa HVI-johoa ei saa maalata. Harmaan HVI-johdon kohdalla maalaus on kielletty päätyliitoksen alueella, mutta muuten johtoa voidaan maalata muiden johtojen väreihin mukauttamiseksi. Lakkojen ja maalien on sovitava PE-materiaaliin. Maalit ja lakat voivat olla joko vesiliukoisia tai sisältää liuottimia.
- ⇒ HVI-järjestelmän komponentit on testattava kokonaisharjelmalla. Muiden valmistajien tai muuntyyppisten komponenttien lisääminen on kielletty ja johtaa takuun raukeamiseen.
- ⇒ Ukonilmalla tai ukonilman lähestyessä asennustyöt on keskeytettävä turvallisuussyyistä.
- ⇒ Asennettaessa HVI-johdoja on huomioidava kutakin käytökkohdetta koskevat turvatoimenpiteet tulipalo- ja räjähdyssyaran välittämiseksi.
- ⇒ Jos HVI-johdoja aiotaan käyttää pimeässä päälystetyissä katoissa (esim. kaisla, olki), tällaisissa tulipalavaarallisissa paikoissa on noudatettava erityisiä asennusmääriärysia.
- ⇒ HVI-johdo sopii ulkokäytöön, ja se voidaan asentaa päätyliitoksen jälkeen, esim. katolle, seinään, raappauksien alle, betoniin (suojattava mahdollisesti mekaanisesti) tai julkisivuhin/julkisivurakennemuotoon. Johtoa ei kuitenkaan saa asentaa paikkaan, jossa se altistuu jatkuvasti vedelle. Vain harmaalla lisävaipalla suojuuttu HVI-johto voidaan asentaa maaperään, esimerkiksi silloin, jos rakennuksen poistoputki halutaan liittää enintään kahden metrin pituudelta rengasmaidoituukseen. HVI-johdoja ei voi käyttää potentiaali-suppliloiden paikalliseen sijoittamiseen maaperään (vaihejännitteet aiheuttama vaara).
- ⇒ Liikantunut HVI-johto voidaan puhdistaa erikoispuhdistusaineeseen, tuotenumero 297 199, kastetulla liinoilla. Vaarallisia ainetta koskevien säännösten takia tätä erikoispuhdistusainetta voidaan toimittaa vain Saksaan ja Itävaltaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 99,1–99,9-prosenttista ISOPROPANOLIA (CSA-nro 67-63.0)!
- ⇒ Asennustöissä on suositeltavaa käyttää henkilösuojaaimia.
- ⇒ Tuulikuormat lasketaan vain Eurocodin 1 (DIN EN 1991 – 1–4) ja saksalaisen liitteen DIN EN 1991 – 1-4/NA mukaisesti. Maakohtaiset erot on otettava huomioon.
- ⇒ Käytettäessä tuotetaan räjähdyssyaratililla alueilla on noudatettava erikoisasennusohjeita (katso asennusohje Publication No. 1501).
- ⇒ Pääsääntöisesti kaikkia HVI-johdoja voidaan lyhentää mutta ei pidennää.
- ⇒ Päätyliitoksen herkällä alueella erotusvälin "s" etäisyydellä ei saa olla sähköä johtavia tai maadoitettuja osia. Erotusväli "s" on ehdottomasti noudatettava.
- ⇒ HVI-johto on erotusetäisyyden ylläpitoon tarkoitettu komponentti. Sen rakenteen vuoksi sillä ei ole magneettista suojausvaikutusta. Sekundääristen johtojen/silmukoiden induktiovaijutukset on ottavaa huomioon. Tarvittaessa on suoritettava toimenpiteitä ylijännitesuojauskseen toteuttamiseksi.
- ⇒ Koska johtojen rinnakkaisasennuksen yhteydessä saattaa ilmaantua magneettisia vuorovaikutuksia, muussa johdotuksessa on noudatettava vähimäisetäisyyttä > 200 mm tukipunkin poistokohdasta alkaen.
- ⇒ HVI-kaapeli on asennettava kauttaaltaan ulkoisen salamasuojauskseen sieppausjärjestelmän suoja-alueelle. Se ei saa joutua kosketuksiin sieppausjärjestelmän, alastulojohtimen tai rakennuksen rakenneosien salaman jännitteelle altistuvien osien kanssa. Tästä ohjeesta voidaan poiketa, jos erotusväli "s" on HVI-kaapelin ja salaman jännitteelle altistuvan osan (sieppausjärjestelmä, attika tai alastulojohdin) risteyksikohdassa  $\leq 0,35$  m (ilmassa) tai  $\leq 0,7$  m (kiinteässä rakennusaineessa). Tällöin HVI-kaapelin vaipan ja salaman jännitteelle altistuvan osan on sallittua koskettaa toisiaan.

### HVI-kaapelin asennus metalliputken HVI-tukiputken jälkeen

HVI-kaapelin asentaminen metalliputkeen ei vaikuta sen toimintaan. Asennus on periaatteessa suositeltavaa tehdä muoviputkeen. Asennukset maadoitettamattomiin ja ei-läpimeneviin metalliputkiin (osakappaleisiin) katsotaan ei-kriittisiksi. Jos HVI-kaapeli on välittämätöntä asentaa maadoitettuun metalliputkeen HVI-tukiputken jälkeen, metalliputki on suositeltavaa asentaa niin, että sen etäisyyys on kyseisessä kohdassa > erotusväli "s (kiinteä aine)" sähköä johtaviin tai maadoitettuihin osiin.

### HVI-kaapelin asennus metallirakenteisiin

HVI-kaapelin voidaan asentaa metallirakenteisiin (esim. kaapelikanavi, I-profiileihin). Metallielelementti laaja-alaisen laajenemisen vuoksi induktiovaijutus olemassa olevaan johdinsilmukkaan (kaapelikanava, I-profiili) on vähäinen.

### HVI-potentiaalintasausjohdin

Potentiaalintasausjohdimen asennusta aivan rinnakkain tulee välittää. Rinnakkain vedetty potentiaalintasausjohdin voi mahdollisesti vaikuttaa osana sekundääristä johdinsilmukkaa, joka voi syntyä rinnakkain vedetyn potentiaalintasausjohdimen välittömässä läheisyydessä olevien metallisten ja maadoitettyjen osien kautta. Jos potentiaalintasausjohdin on välittämätöntä sijoittaa rinnakkain HVI-kaapelin kanssa, potentiaalintasausjohdin on suositeltavaa asentaa niin, että sen etäisys on > erotusväli "s (kiinteä aine)".

### Huomautus:

Hallitsemattomien lilyöntien vaara on olemassa vain silloin, kun vastapääätä on johdinsilmukka (esim. sähköasennus). Maadoitetuissa metallijulkisivuissa tätä vaaraa ei ole olemassa.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## GR Υποδέξεις ασφαλείας

- ⇒ Οι εργασίες συναρμολόγησης με σκοπό την τοποθέτηση των αγωγών HVI επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους (ηλεκτρολόγους με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας).
- ⇒ Η συναρμολόγηση των αγωγών HVI επιτρέπεται να διενεργείται ουσιαστικά μόνο στα πλαίσια των κατευθυντήριων γραμμών και προϋποθέσεων που προσδιορίζονται στις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης.
- ⇒ Πριν από τη συναρμολόγηση πρέπει οι αγωγοί HVI να ελέγχονται για να διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν διαπιστωθεί μια βλάβη ή άλλο ελάττωμα, δεν επιτρέπεται να γίνει συναρμολόγηση των αγωγών HVI. Η μάρητη επένδυση του αγωγού HVI δεν επιτρέπεται ουσιαστικά να παρουσιάσει βλάβες λόγω πίεσης ή κοπής.
- ⇒ Λόγω της ειδικής δομής της εξωτερικής επένδυσης, δεν επιτρέπεται ουσιαστικά να βαφεί ο μαύρος αγωγός HVI. Στον γκρίζο αγωγό HVI δεν επιτρέπεται να βαφεί η περιοχή της τελικής σφράγισης, μπορεί, ωστόσο, να προσαρμοστεί χρωματικά στην περαιτέρω διαδρομή των αγωγών. Τα βερνίκια και οι βαφές πρέπει να είναι συμβατά με το πολυβινυλοχλωρίδιο (PE). Οι βαφές και τα βερνίκια μπορούν να είναι διαλατά σε νερό αλλά και να περιέχουν διαλυτικά μέσα.
- ⇒ Τα στοιχεία που συμπαραδίδονται με το σύστημα HVI πρέπει να ελεγχθούν ως συνολικό σύστημα. Η προσθήκη στοιχείων τρίτου κατασκευαστή, ή εξαρτήματων, τα οποία δεν είναι ταυτόσημα με τον τύπο των συγκεκριμένων συσκευών, δεν επιτρέπεται και προκαλεί την ακύρωση των άξιωσεων εγγύησης.
- ⇒ Εάν αναμενονται ή πλησιάζουν καταγιδες, πρέπει οι εργασίες συναρμολόγησης να διακόπτονται αμέσως για λόγους ασφαλείας.
- ⇒ Κατά τη συναρμολόγηση των αγωγών HVI πρέπει να ληφθούν υπόψη, σε αντιστοίχεις εφαρμογές, οι διατάξεις ασφαλείας έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης.
- ⇒ Εάν ο αγωγός HVI πρέπει να τοποθετηθεί επάνω σε οροφές με μαλακή επένδυση (π.χ. χυρωσκεπή, σκεπή από καλάμια), πρέπει να τηρηθούν ειδικές προϋποθέσεις συναρμολόγησης για αυτές τις εγκαταστάσεις, καθώς ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
- ⇒ Ο αγωγός HVI ενδεικνύεται για την εξωτερική τοποθέτηση και μπορεί να τοποθετηθεί, μετά την τελική σφράγιση, π.χ. σε οροφές, κάτω από γύρο, σε σκυρόδεμα (ενδεχομένως με μηχανική προστασία) ή σε προσδιορισμένες προσφέων. Ο αγωγός, ωστόσο, δεν είναι καταλληλός για μόνιμη έκθεση σε νερό. Μόνο ο αγωγός με την πρόσθιτη γκρίζα επένδυση μπορεί να τοποθετηθεί στο χώμα, με οποίο π.χ. την σύνδεση στο κτίριο στη μέσω δακτυλιούδων γείωσης πέριξ του κτιρίου μέσω μηχανών 2 μέτρων. Ο αγωγός HVI δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοπική τοποθέτηση χοανών δυναμικού στο χώμα (κίνδυνος λόγω βηματικής τάσης).
- ⇒ Σε περίπτωση ακαθαριστών στον αγωγό HVI μπορεί ο αγωγός να καθαριστεί με ένα πανί ντομιένο με ειδικό καθαριστικό, κωδικός προϊόντος 297 199. Για λόγους επικινδύνωτης των ευπορευμάτων, η αποστολή του συγκεκριμένου ειδικού καθαριστικού είναι δυνατή μόνο στη Γερμανία και την Αυστρία. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΙΖΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 99,1 έως 99,9 % (αρ. Υπηρεσίας Χημικής Ασφαλείας ή CSA: 67-63.0!).
- ⇒ Κατά τις εργασίες συναρμολόγησης συνιστάται να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας.
- ⇒ Τα φορτία ανέμου υπολογίζονται μόνο σύμφωνα με τον Ευρωκάρδια 1 (DIN EN 1991 – 1-4) με το γερμανικό παράρτημα DIN EN 1991 – 1-4/NA. Πρέπει να λαμβάνονται οποιδήποτε υπόψη οι διαφορές ανά χώρα.
- ⇒ Για την εφαρμογή σε εγκαταστάσεις που ενέχουν κίνδυνο έκρηξης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές προϋποθέσεις συναρμολόγησης (βλέπε Οδηγίες Συναρμολόγησης στην Έκδοση Φυλλαδίου υπ' αριθμ. 1501).
- ⇒ Βασικά, το μήκος όλων των αγωγών HVI μπορεί να μειωθεί, δεν είναι, ωστόσο δυνατή η επιμήκυνση τους.
- ⇒ Στην ευαίσθητη περιοχή της τελικής σφράγισης δεν επιτρέπεται σε απόσταση διαχωρισμού "s" να υπάρχουν ηλεκτρικά αγώγια ή/και γειωμένα εξαρτήματα. Η τήρηση της απόστασης διαχωρισμού "s" είναι οποιδήποτε αναγκαία.
- ⇒ Ο αγωγός HVI είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται για την τήρηση της απόστασης διαχωρισμού. Λόγω της κατασκευής του, δεν διαδέτει καμία μαγνητική δράση προστασίας. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επαγγειακές επιδράσεις σε δευτερεύοντες αγωγούς / βρόχους. Κατά περίσταση θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία από την υπέρταση.
- ⇒ Καθώς ενδέχεται, κατά τις παραλλήλες τοποθετήσεις αγωγών, να προκύψουν μαγνητικές αλληλεπιδράσεις, πρέπει να τηρηθεί, στην έξοδο του σωλήνα στήριξης της μετέπειτα διαδρομής αγωγών, μια ελάχιστη απόσταση των > 200 mm.
- ⇒ Ο αγωγός HVI πρέπει να τοποθετηθεί καθ' όλη τη διαδρομή του στην περιοχή προστασίας ενός συστήματος ανάσχεσης για εξωτερική αλεξιανική προστασία. Καθ' όλη τη διαδρομή του, ο αγωγός δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με τημάτα του συστήματος ανάσχεσης, απορροής ή κατασκευαστικά μέρη κτηρίων που υπόκεινται σε τάση κεραυνού.
- ⇒ Μπορεί να υπάρχει απόκλιση από αυτή τη διάταξη, εάν η απόσταση διαχωρισμού «s» στο σημείο διασταύρωσης του αγωγού-HVI με το τήμα που υπόκειται σε τάση κεραυνού (σύστημα ανάσχεσης, στηριθαίο ή απορροή) είναι ≤ 0,35 m (οποια αρέα) ή ≤ 0,7 m (στο στερεό δομικό υλικό). Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται σύνδεση μεταξύ του περιβήματος του αγωγού-HVI και του εξαρτήματος που υπόκειται σε τάση κεραυνού.

### Τοποθέτηση του αγωγού HVI στον μεταλλικό σωλήνα μετά τον σωλήνα στήριξης HVI

Η λειτουργικότητα του αγωγού HVI δεν επηρεάζεται από την τοποθέτηση του μέσα σε μεταλλικό σωλήνα. Βασικά συνιστάται η τοποθέτηση μέσω σωλήνα από πλαστικό. Τυχόν εγκαταστάσεις σε μη γειωμένους και μη προσβάσιμους μεταλλικούς σωλήνες (αποκομένα μέρη) πρέπει να θεωρούνται ως μη κρίσιμες. Εάν δεν μπορεί να αποτραπεί η τοποθέτηση του αγωγού HVI σε ένα γειωμένο μεταλλικό σωλήνα, μετά το σωλήνα στήριξης HVI, συνιστάται να τοποθετηθεί ο μεταλλικός σωλήνας σε απόσταση > απόσταση διαχωρισμού "s" (στέρεη ώλη)" σε πλεκτικά αγώγια ή/και γειωμένα εξαρτήματα στο εκάστοτε σημείο τοποθέτησης.

### Τοποθέτηση του αγωγού HVI σε μεταλλικές δομές

Ο αγωγός HVI μπορεί να συναρμολογηθεί σε μεταλλικές δομές (π.χ. κανάλια καλωδίου, διπλός φορέας T). Λόγω της μεγάλης κλίμακας διαστολής των μεταλλικών στοιχείων, η επαγγειακή επιδράση στον βρόχο συρματωμένου αγωγού (κανάλια καλωδίου, διπλός φορέας T) είναι χαμηλή.

### Αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης HVI (αγωγός PA)

Θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται η απευθείας παραλλήλη κατεύθυνση του αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης. Ο παραλλήλη κατεύθυνσης αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταστεί αποδοτικός ως μέρος ενός δευτερεύοντος βρόχου συρματωμένου αγωγού, ο οποίος μπορεί να τεντωθεί μέσω μεταλλικών, γειωμένων εξαρτημάτων σε άμεση γειτνίαση με τον παραλλήλη κατεύθυνσης αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης. Εάν η παραλλήλη κατεύθυνση του αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης που προς τον αγωγό HVI δεν μπορεί να αποτραπεί, συνιστάται η τοποθέτηση του αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης για γίνεται σε απόσταση > απόσταση διαχωρισμού "s" (στέρεη ώλη)".

### Υπόδειξη:

Ο κίνδυνος μη ελεγχόμενων ανατροπών ενέχεται ουσιαστικά μόνον τότε, όταν απέναντι υπάρχει ένας τεντωμένος βρόχος συρματωμένου αγωγού (π.χ. πλεκτική εγκατάσταση). Σε γειωμένες μεταλλικές προσδιορίσεις ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υπαρκτός.

## PL Zasady bezpieczeństwa

- ⇒ Montaż przewodu HVI może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel (specjalizujący się w montażu urządzeń ochrony odgromowej).
- ⇒ Przewód HVI można montować wyłącznie zgodnie z zasadami opisymi lub przywołanymi w niniejszej instrukcji montażowej.
- ⇒ Przed rozpoczęciem montażu przewodu HVI należy sprawdzić jego stan techniczny. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub jakichkolwiek innych wad przewodu należy zrezygnować z jego montażu. Czarny płaszcz przewodu HVI nie może wykazywać oznak uszkodzeń w postaci zgineń lub nacięć.
- ⇒ Ze względu na specjalną konstrukcję płaszcza zewnętrznego, na czarne przewody HVI nie należy nakładać powłok malarских. Na przewody HVI posiadające szary płaszcz nie wolno nakładać powłok malarских w obszarze przyłączeniowym, jednakże w pozostałych miejscach przewód jest dozwolone. Farby i lakierki muszą być przeznaczone do nakładania na PE, mogą być rozpuszczalne w wodzie lub mogą zawierać rozpuszczalniki.
- ⇒ Wyroby HVI przewidziano do działania w ramach systemu stanowiącego kompletną całość. Montaż elementów pochodzących od innych producentów jest niedozwolony i będzie skutkować unieważnieniem gwarancji.
- ⇒ Ze względu bezpieczeństwa pracy montażowej prowadzonej na zewnątrz budynku należy przerwać w chwili zauważenia pierwszych oznak zbliżającej się burzy.
- ⇒ Podczas montażu przewodu HVI w pewnych okolicznościach należy zastosować środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
- ⇒ Jesi przewody HVI mają być zamontowane na dachach pokrytych strzechą (ze słomy lub trzciny), należy przestrzegać specjalnych warunków montażu na tego typu łatwopalnym podłożu.
- ⇒ Przewód HVI nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków i może być montowany za obszarem przyłączeniowym, tj. na dachach, w ścianach, pod tynkiem, w betonie (może być wymagana ochrona mechaniczna) lub na fasadach / konstrukcjach fasad. Przewód nie może być jedyną narażoną na stały kontakt z wilgotocią . Tylko przewód HVI z dodatkowym szarym płaszczem można układać w gruncie, np. w celu połączenia przewodu odprowadzającego zainstalowanego na budynku z uziemieniem otoczeniowym. Maksymalna długość takiego połączenia może wynosić 2 metry. Przewodu HVI nie wolno stosować w sposób powodujący lokalne zwiększenie gradientu potencjału w gruncie (ryzyko wystąpienia napięcia krokomowego).
- ⇒ Zabrudzone przewody HVI można czyścić przy użyciu szmatki zwilżonej specjalnym środkiem czyszczącym (nr kat. 297 199). Produkt ten dostępny jest wyłącznie na terenie Niemiec i Austrii w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi obrotu towarami niebezpiecznymi. W charakterze zamiennej można zastosować IZOPROPANOL (99,1 do 99,9 %) (CSA nr 67-63.0!).
- ⇒ Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas prac montażowych.
- ⇒ Obciążenia wiatrem są obliczane wyłącznie zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991 – 1-4) z niemieckim załącznikiem DIN EN 1991 - 1-4/NA. Należy uwzględnić różnice w poszczególnych krajach.
- ⇒ W przypadku stosowania przewodów HVI w miejscowościach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać specjalnych warunków montażu (patrz Instrukcja montażowa, Publikacja nr 1501).
- ⇒ Wszystkie przewody HVI można skrócić, jednak nie można ich przedłużać.
- ⇒ W obszarze przyłączeniowym nie wolno umieszczać żadnych elementów przewodzących ani uziemionych. Należy zachować odstęp separujący „s”!
- ⇒ Celem zastosowania przewodu HVI jest zapewnienie odstępu separującego. Ze względu na swoją konstrukcję przewód nie zapewnia ekranowania magnetycznego. Należy zatem kontrolować zjawiska indukcji elektromagnetycznej w przewodach pomocniczych / pętlach oraz stosować w miarę potrzeb środki ochrony przepięciowej.
- ⇒ W przypadku równoległego ułożenia przewodów może dojść do oddziaływania magnetycznego, dlatego też w dalszym przebiegu przewodu należy zachować minimalny odstęp > 200 mm od wyjścia z rury wsporczyej.
- ⇒ Cały przebieg przewodu odprowadzającego o izolacji wysokonapięciowej-HVI musi znajdować się w strefie ochronnej iglicy odgromowej zewnętrznej ochrony odgromowej. W żadnym punkcie przewód nie może stykać się z częściami układu odprowadzającego, z przewodem odprowadzającym lub częściami konstrukcyjnymi budynku, na które działa napięcie pioruna. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy odstęp separujący „s” w punkcie przecięcia przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej-HVI z częścią podlegającą działaniu napięcia pioruna (iglica odgromowa, attyka lub przewód odprowadzający) wynosi ≤ 0,35 m (w powietrzu) lub ≤ 0,7 m (w materiale stałym). W takim przypadku połączenie pomiędzy płaszczem przewodu odprowadzającego o izolacji wysokonapięciowej-HVI a częścią podlegającą działaniu napięcia pioruna jest dopuszczalne.

### Montaż przewodów HVI w metalowej rurze za rurą wsporczą HVI

Montaż przewodu HVI w rurze metalowej nie wpływa na jego funkcjonalność. Jednakże zaleca się, aby przewód HVI montować w rurze z tworzywa sztucznego. Instalacje w nieuziemionych rurach metalowych bez ciągłości galwanicznej (odcinków) nie są uważane za krytyczne. Jesi nie da się uniknąć montażu przewodu HVI w uziemionej rurze metalowej za rurą wsporczą, zaleca się w tym miejscu montaż metalowej rury w odległości większej od odstępu separującego „s (ciasto stałe)” od elementów przewodzących lub uziemionych.

### Montaż przewodów HVI na konstrukcjach metalowych

Przewód HVI ligh można układać na konstrukcjach metalowych (np. kanały kablowe, dwuteowniki). Ze względu na dużą rozszerzalność cięplną tych elementów indukcja na pętle przewodu (kanał kablowy, dwuteowniki) jest niewielka.

### Przewód wyrównawczy HVI

Należy unikać równoległego układania przewodów wyrównawczych. Jeśli przewód wyrównawczy jest ułożony równolegle z przewodem HVI, może on funkcjonować jako część wtórnego pętli przewodu uformowanej przez uziemione elementy metalowe w jego sąsiedztwie. Jesi nie można uniknąć takiej sytuacji, zaleca się ułożenie przewodu wyrównawczego w odległości większej niż odstęp separujący „s (ciasto stałe)”.

### Uwaga:

Rzyko niekontrolowanych przeskóków iskrowych występuje tylko wtedy, gdy pętla przewodu występuje po przeciwnej stronie (np. w instalacji elektrycznej). Takie ryzyko nie występuje w przypadku uziemionych fasad metalowych.



## CZ Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Montážní činností pro uložení vodiče HVI může provádět pouze kvalifikovaný, školený personál (kvalifikace pro ochranu před bleskem).
- ⇒ Montáž vedení HVI lze provádět výhradně v rámci zadání a podmínek uvedených v tomto montážním návodu.
- ⇒ Před zahájením montáže je nutné provést kontrolu řádného stavu vodiče HVI. Pokud bude zjištěno poškození nebo jiná závada, nesmí být montáž vodiče HVI prováděna. Černý plášt vodiče HVI nesmí vykazovat poškození tlakem nebo rezem.
- ⇒ Z důvodu speciální konstrukce vnějšího pláště není u černého vodiče HVI zásadně připustný nátěr. U šedého vodiče HVI není připustný nátěr v oblasti koncovky, v další části vedení se však může barevně přizpůsobit. Barvy a laky musí být snášenlivé s PE. Barvy a laky mohou být rozpustné ve vodě, ale také s obsahem rozpouštědla.
- ⇒ Komponenty systému HVI byly testovány jako ucelený systém. Použití jiných součástek není povoleno a vede k zániku nároku na uplatnění záruky.
- ⇒ Při viditelném nebo blížícím se neprůzivém počasi musí být montážní činnost z bezpečnostních důvodů přerušena.
- ⇒ Při montáži vodiče HVI je nutné respektovat bezpečnostní opatření proti požáru a explozi platná pro předmětnou aplikaci.
- ⇒ V případě použití vodiče HVI na střechách s měkkou pokryvkou (např. rákos, sláma) se zvýšeným rizikem požáru je nutné dodržovat speciální montážní pravidla.
- ⇒ Vodič HVI je vhodný pro venkovní použití a použití za oblastí koncovky, např. na střechách, ve stěnách, pod omítkou, v betonu (příp. mechanická ochrana) nebo ve fasádách/fasádních konstrukcích. Vodič nesmí být vystaven trvalému působení vody. Pouze vodič HVI s šedým pláštěm může být uložen v zemině, a to v maximální délce 2 m, např. pro připojení svodu k okružnímu zemnímu. Vodič HVI nelze využít pro řízení potenciálů v zemi (zabrénaném vzniku krokového napětí).
- ⇒ Znečištěný vodič HVI lze vyčistit hadříkem namočeným ve speciálním čističi, obj. č. 297 199. Na základě právních předpisů o zásilání nebezpečného zboží je možné tento speciální čistič zasilat pouze na území Německa a Rakouska. Alternativně lze použít ISOPROPYLALKOHOL 99,1 do 99,9 % (CSA-č. 67-63.0)!
- ⇒ Při montážních činnostech doporučujeme používat osobní ochranné pomůcky.
- ⇒ Zatížení větrém se vypočítává pouze podle Eurokódů 1 (DIN EN 1991 – 1-4) s německou přílohou DIN EN 1991 – 1-4/NA. Je nutné brát v úvahu rozdíly specifické pro jednotlivé země.
- ⇒ V případě montážních prací na pracovištích ohrožených explozí je nutné dodržovat speciální montážní podmínky (viz montážní návod publikace č. 1501).
- ⇒ Obecné platí, že všechny vodiče HVI mohou být zkráceny, ale nikoli prodlouženy.
- ⇒ V citlivé oblasti koncovky se v dostatečné vzdálenosti „s“ nesmí nacházet žádné elektricky vodiče nebo uzemněné díly. Dostatečná vzdálenost „s“ musí být bezpodmínečně dodržena.
- ⇒ Vodič HVI je jedním z komponentů sloužícím k dodržení bezpečné vzdálenosti. S ohledem na konstrukci vodiče nelze očekávat magnetické stínění. Je potřeba věnovat pozornost elektromagnetické indukci na vedení a smyčky. Případně je nutné naplánovat opatření k ochraně před přepětím.
- ⇒ Při paralelném vedení vodičů může docházet k vzájemnému elektromagnetickému ovlivňování, a proto je zapotřebí po opuštění podpůrné trubky vést vodiče alespoň 200 mm od sebe.
- ⇒ Vodič HVI musí být v celé své délce instalován v ochranné oblasti jímacího systému vnější ochrany před bleskem. V průběhu celého vedení nesmí přijít do kontaktu s částmi jímacího systému, svody nebo konstrukčními částmi budovy, které jsou zatíženy bleskovým napětím.

Od této podmínky se lze odchýlit, pokud je dostatečná vzdálenost „s“ v bodu křížení vodiče HVI s částí zatíženou bleskovým napětím (jímací systém, atika nebo svod)  $\leq 0,35$  m (ve vzdchu) nebo  $\leq 0,7$  m (v pevném stavebním materiálu). V tomto případě je spojení mezi pláštěm vodiče HVI a částí zatíženou bleskovým napětím přípustné.

### Vedení vodiče HVI v kovové trubce po opuštění podpůrné trubky

Uložení kovové trubce nemá vliv na funkčnost vodiče HVI. Obecně však doporučujeme uložení do plastové trubky. Pokud je nezbytné vést HVI v kovových trubkách za podpůrnou trubkou, doporučujeme dodržet vzdálenost větší než vypočtená dostatečná vzdálenost „s“ (pevný materiál) mezi touto trubkou a dalšími elektricky vodiči vodivými nebo uzemněnými díly v místě přiblížení.

### Montáž vedení HVI na kovových konstrukcích

Vodič HVI lze namontovat na kovové konstrukce (např. kabelový kanál, otevřený nosník). Vzhledem k velkoplošnému rozsahu kovových prvků jsou indukční účinky na otevřenou vodivou smyčkou nizké (kabelový kanál, otevřený nosník).

### HVI vodič s vyrovnaným potenciálem (PA vodič)

Musí být zabráňeno paralelnímu vedení vodiče pro vyrovnaní potenciálu v bezprostřední blízkosti vodiče HVI. Paralelně vedený vodič pro vyrovnaní potenciálu může za určitých okolností sloužit jako sekundární smyčka, u které může dojít k indukci napěti zapříčiněného kovovými uzemněnými částmi v bezprostřední blízkosti paralelně vedeného vodiče potenciálového vyrovnaní. Pokud je vedení vodiče vyrovnaní potenciálu paralelně k vodiči HVI nezbytné, doporučujeme uložit vodič vyrovnaní potenciálu ve vzdálenosti, která je větší než dostatečná vzdálenost „s“ (pevný materiál).

### Informace:

Nebezpečí nekontrolovaného přeskoku vzniká pouze tehdy, pokud se na protilehlé straně vyskytuje otevřené smyčky vodiče (např. elektrická instalace). U uzemněných kovových fasád toto riziko nehrozí.

## TR Güvenlik bilgileri

- ⇒ HVI hatlarının döşenmesine yönelik montaj çalışmaları sadece kalifiye, eğitimli uzman personel (paratoner uzmanı) tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ⇒ HVI hatlarının montaj işlemesine sadece bu montaj kılavuzunda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde izin verilir.
- ⇒ Montaj işlemesinden önce HVI hatlarının uygun durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hasar veya başka bir kusur tespit edilirse HVI hatları takılmamalıdır. HVI hattının siyah kaplaması temel olarak basınç ve kesim hasarlarını göstermemelidir.
- ⇒ Dış kaplamadan özel yapanışından dolayı siyah HVI hattında temel olarak bir boyamaya izin verilmez. Gri HVI hattında, uç kapatma alanında bir boyamaya izin verilmez, ancak hattın geri kalanında renk açısından uyarlamalar yapılabılır. Vernikler ve boyalar PE uyumu olmalıdır. Boyalar ve vernikler su bazlı olabilir, fakat çözelti de içerebilir.
- ⇒ HVI sisteminin temin edilebilen bileşenleri toplam sistem olarak kontrol edilmiştir. Fabrika veya tipi yabancı bileşenlerin eklemesi yasaktır ve garanti hizmeti talebinin sona ermesine neden olur.
- ⇒ Bir firtınanın fark edilmesi veya yaklaşması durumunda montaj çalışmalarına güvenlik sebeplerinden dolayı ara verilmelidir.
- ⇒ HVI hatlarının montaj işlemesindeki ilgili uygulamalarda yangın ve patlama tehlikelerine karşı güvenli tedbirlerde dikkat edilmelidir.
- ⇒ HVI hattı yumuşak çatılarda (örn. sazlık, saman) kullanılıyorsa bu yangın tehlikesi olan işletmeler için özel montaj koşullarına uyulmalıdır.
- ⇒ HVI hattı dış döşeme için uygundur ve uç kapatma, örn. çatılarda, duvarlarda, siva altında, betonda (mekanik korumalı) veya dış cepheleler/dış cephe tasarımlarına döşenebilir. Hat aralıklarını etki için uygun değildir. Sadece ilave gri kaplamaya sahip HVI hattı toprağa döşenebilir. Böylece, örneğin binadaki toprak hattı çevre topraklayıcı azami 2 m'lik bir uzunluk ile bağlanabilir. HVI hattı, potansiyel gradyanın yerel olarak toprağa aktarılması için (adım gerilimi nedeniyle tehlike) kullanılmaz.
- ⇒ HVI hattı kırıldığından, özel temizleyici, ürün no. 297 199, batırılmış bir bez ile temizlenebilir. Tehlikeli ürün düzeneşimi sebeplerinden dolayı bu özel temizleyici sadece Almanya ve Avusturya'ya gönderilebilir. Alternatif olarak IZOPROPİL ALKOL %99,1 ile 99,9 (CSA no. 67-63.0) kullanılmalıdır!
- ⇒ Montaj çalışmalarında kişisel koruyucu donanım kullanımı tavsiye edilir.
- ⇒ Rüzgar yükleri sadece Almanca EC DIN EN 1991 - 1-4/NA ile Eurocode 1 (DIN EN 1991 - 1-4) uyarınca hesaplanır. Ülkelerde özgü farklılıkların dikkate alınması zorunluştur.
- ⇒ Patlama tehlikeli işletmelerde kullanım için özel montaj koşulları dikkate alınmalıdır (bkz. montaj kılavuzu yayın no. 1501).
- ⇒ Esasen tüm HVI hatları kısالتılabilir, ancak uzatılamaz.
- ⇒ Uç kılıdin hassas alanında „s“ ayırma mesafesinin yakınında elektrikli olarak iletken veya topraklı parçalar bulunmamalıdır. „s“ ayırma mesafesine mutlaka uyulmalıdır.
- ⇒ HVI hattı ayırma mesafesine uyulmasına yönelik bir bilesendir. Bu, tasarımına bağlı olarak manyetik izolasyon etkisine sahip değildir. İkincil hatlardaki;döngülerdeki endüksiyon etkileri dikkate alınmalıdır. Gerekirse yüksek gerilim koruması için tedbirler önörgürlümelidir.
- ⇒ Hatların paralel olarak döşenmesi sırasında karşılıklı manyetik etkileşimler ortaya çıkabilecekinden, destek tüpü çıkışından itibaren hattın geri kalanında 200 mm'den fazla mesafe korunmalıdır.
- ⇒ HVI hattı, harici paratonerin yakalama tertibatının koruma alanındaki tüm hat güzergahına döşenmelidir. Bu hat, tüm güzergahında yakalama tertibatının yıldırım geriliminden etkilenmiş parçalarına, toprak hattına veya bina konstrüksiyon parçalarına temas etmemelidir.

Ayrılmış mesafesi „s“, HVI hattının yıldırım geriliminden etkilenmiş olan parçayla kesişme noktasında (yakalama tertibi, çatı yan cephesi veya toprak hattı)  $\leq 0,35$  m (havada) veya  $\leq 0,7$  m (katı yapı malzemelerinde) ise, bu belirlemeden sapmak mümkündür. Bu durumda, HVI hattının kılıfı ile yıldırım geriliminden etkilenmiş olan parça arasında bağlantılıya izin verilir.

### HVI destek borusuna göre metal boruya HVI hattı döşenmesi

HVI hattının işlevselliliği metal boruya döşeme nedeniyle etkilenmez. Esasen plastik boruya döşeme tavsiye edilir. Topraksız ve kesintili metal borulara (parça kesimleri) kurulumlar kritik değildir. HVI hattının HVI destek borusu uyarınca topraklı metal boruya döşenmesi önlenemiyorsa metal borunun „s“ (katı madde) ayırma mesafesine yakın bir şekilde elektrikli olarak iletken veya topraklı parçalarla döşenmesi tavsiye edilir.

### HVI hattının metal yapılara döşenmesi

HVI hattı metal yapıları (örn. kablo kanalı, çift T taşıyıcı) takılabilir. Metal elemanların büyük yüzeyli esnemesi nedeniyle gergin iletken döngüye (kablo kanalı, çift T taşıyıcı) endüksiyon etkisi düşük olur.

### HVI potansiyel dengeleme iletkeni (PA iletkeni)

PA iletkeninin doğrudan paralel olarak iletlenmesi önlenmelidir. Paralel olarak iletlenen PA iletkeni bazi durumlarda, paralel olarak iletlenen PA iletkeninin doğrudan çevresindeki metal ve topraklı parçalar ile gerilebilir, ikincil iletken döngüsünün parçası olarak etki gösterebilir. Paralel iletkenin HVI hattına paralel olarak iletlenmesi önlenemiyorsa PA iletkeninin  $> "s" (\text{katı madde})$  ayırma mesafesine yakın döşenmesi tavsiye edilir.

### Bilgi:

Karşılıklı olarak gergin iletken döngüsü (örn. elektrik tesisatı) varsa kontrollsuz çarpma tehlikesi söz konusudur. Topraklı metal dış cephelelerde bu tehlike yoktur.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise

## **RU Инструкция по технике безопасности**

- ⇒ Монтажные работы, связанные с установкой токоотвода HVI, могут выполняться только квалифицированными специалистами в области молниезащиты.
- ⇒ Монтаж токоотвода HVI должен производиться согласно требованиям, описанным в данной инструкции по монтажу.
- ⇒ Токоотвод HVI перед монтажом необходимо проверить на наличие внешних повреждений. При обнаружении какого-либо повреждения или дефекта монтаж запрещен! Тёмно-серая оболочка токоотвода HVI не должна иметь порезов и вмятин, которые являются следствием сдавливания.
- ⇒ Ввиду особой конструкции внешней оболочки покраска черного токоотвода HVI строго запрещена. Для серого токоотвода HVI покраска запрещена в зоне концевой заделки, но на всей длине вне зоны концевой заделки токоотвод можно красить при соблюдении следующих условий: Лаки и краски должны быть совместимы с полистиленом. Краски и лаки могут быть как водорастворимыми, так и содержащими растворители.
- ⇒ Токоотводы HVI в комплекте с соответствующими компонентами были протестированы как единая система. Нарушение требований инструкции по монтажу и несогласованная с производителем модификация устройства ведут к прекращению гарантийных обязательств.
- ⇒ В случае приближения грозы монтажные работы должны быть прерваны по соображениям безопасности.
- ⇒ В отдельных случаях при монтаже токоотвода HVI необходимо принимать меры предосторожности против возгорания и взрыва.
- ⇒ Для мягких кровель из пожароопасных материалов (например, соломенных кровель) возможно применение токоотводов HVI, но при этом следует соблюдать особые условия монтажа, предъявляемые к объектам с повышенной пожароопасностью.
- ⇒ Токоотвод HVI, в т.ч. и в пределах зоны концевой заделки, подходит для наружной прокладки, например, по поверхности кровли, фасада или фасадной конструкции, а также, в стенах, под слоем штукатурки, в бетоне (с механической защитой). Однако, токоотвод не предназначен для использования в средах, где возможно постоянное воздействие воды. Допускается прокладка токоотвода HVI в земле длиной макс. 2 м, например, для подключения токоотвода к контурному заземлителю. Токоотвод HVI нельзя использовать для целей местного уравнивания потенциалов под землей (опасность шагового напряжения).
- ⇒ При загрязнении токоотвода HVI его можно протереть с помощью ветоши, пропитанной специальным чистящим средством (арт. № 297 199). При этом следует иметь в виду, что согласно европейским правилам перевозки взрывоопасных грузов доставка этого специального очистителя возможна только по территории Германии или Австрии. В качестве альтернативы можно использовать изопропиловый спирт с массовой долей от 99,1 до 99,9% (CSA № 67-63.0)!
- ⇒ При приведении монтажных работ рекомендуется применять средства индивидуальной защиты.
- ⇒ Расчет ветровых нагрузок производится только в соответствии с Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1-4) с применением национального приложения Германия DIN EN 1991 – 1-4/NA. Необходимо обязательно учитывать отличия, действующие в конкретной стране.
- ⇒ При применении токоотвода во взрывоопасных зонах необходимо соблюдать особые условия монтажа (см. инструкцию по монтажу, публикация № 1501).
- ⇒ Как правило, все токоотводы HVI имеют возможность укорочения, но не могут быть удлинены.
- ⇒ В чувствительной области зоны концевой заделки на расстоянии меньшем безопасного «s» не должно быть никаких электропроводящих или заземленных частей. Требование соблюдения безопасного расстояния "s" является обязательным.
- ⇒ Токоотвод HVI является частью изолированной системы молниезащиты, позволяющей выполнить требования по соблюдению безопасного расстояния. Конструкция токоотвода не позволяет экранировать магнитное поле. Следует учитывать возможные индуцированные перенапряжения во вторичных цепях и петлях. При необходимости должны быть предусмотрены меры для защиты от импульсных перенапряжений.
- ⇒ Поскольку при параллельной прокладке токоотводов может наблюдаться магнитная индукция, следует соблюдать минимальное расстояние между токоотводами не менее 200 мм на всем протяжении токоотводов.
- ⇒ Токоотвод HVI должен по всей своей длине прокладываться в защитной зоне молниеприемника внешней системы молниезащиты. По всей своей длине он не должен соприкасаться с деталями молниеприемника, на которые воздействует грозовой потенциал, отводом или конструктивными элементами здания.

Отступление от данного правила возможно в том случае, если безопасное расстояние "s" в точке пересечения токоотвода HVI с элементом, на который воздействует грозовой потенциал (молниеприемник, аттик или отвод)  $\leq 0,35$  м (по воздуху) или  $\leq 0,7$  м (в твердых строительных материалах). В этом случае допускается соединение между оболочкой токоотвода HVI и элементом, на который воздействует грозовой потенциал.

### **Прокладка токоотвода HVI в металлической трубе ниже опорной трубостойки**

В случае прокладки внутри металлической трубы функционирование токоотвода HVI не нарушается, хотя, обычно для этих целей рекомендуется использовать пластиковые трубы. Не рекомендуется прокладка токоотвода в незаземленных или секционных трубах, в которых не обеспечена электрическая непрерывность между отдельными секциями. Если же не удается избежать прокладки заземленной металлической трубы ниже опорной трубостойки для токоотвода HVI, то рассматриваемую металлическую трубу следует размещать на расстоянии, большем чем безопасное расстояние «s» (расчетанное для случая использования твердых материалов) до электропроводящих или заземленных частей оборудования.

### **Прокладка токоотвода HVI по металлоконструкциям**

Токоотвод HVI может прокладываться по металлическим конструкциям (например, кабельным каналам, двутавровым балкам). В силу большой площади поверхности индуцированные перенапряжения в петле, образованной токоотводом и рассматриваемыми металлоконструкциями, являются незначительными.

### **HVI - соединительный проводник для подключения к системе уравнивания потенциалов (PA)**

По возможности следует избегать прокладки соединительного проводника (PA) параллельно токоотводу HVI. Такая прокладка может считаться эффективной только в случае наличия соединения с металлическими заземленными частями в непосредственной близости от соединительного проводника. Если же не удается избежать параллельной прокладки соединительного проводника (PA) и токоотвода HVI, то соединительный проводник рекомендуется прокладывать на расстоянии, большем чем безопасное расстояние «s» (расчетанное для случая твердого материала).

### **Примечание:**

Риск неконтролируемого пробоя существует только в случае фронтального расположения петель из проводников (например, проводников электроустановки). Для заземленных металлических фасадов это не представляет опасности.

## **HU Biztonsági útmutatások**

- ⇒ A HVI-vezetékek szereléséhez szükséges kivitelezési munkákat csak szakképzett, oktatásban részesült (villanyszerelő/villámvédelmi kivitelező) szakember végezheti el.
- ⇒ A HVI-vezetékek szerelése alapvetően csak az ebben a szerelési útmutatóban megnevezett előírásoknak és feltételeknek megfelelően lehetséges.
- ⇒ A HVI-vezetékek szerelése előtt ellenőrizze azok megfelelő állapotát. Ha sérülést, vagy egyéb hibát fedez fel, akkor tilos a HVI-vezetékeket beépíteni. A HVI-vezeték fekete köpenyén alapvetően nem lehetnek benyomódások és vágási sérülések.
- ⇒ A fekete HVI-vezeték külső köpenyének speciális felépítése miatt annak festése alapvetően tilos. A szürke HVI-vezeték esetén a festés a végkikészítés szakaszon tilos, a végkikészítésen túli szakasz azonban festhető. A festékek és lakkok legyenek olyanok, amelyek a PE-val nem lépnek reakcióba. A festékek és lakkok lehetnek vizes bázisúak, de oldószer-tartalmúak is.
- ⇒ A HVI-rendszer kapható komponensei komplett rendszereként lettek bevizsgálva. Más gyártók alkatrészeinek, vagy más típusú komponensek hozzáadása tilos és a szavatosság megszűnéséhez vezet.
- ⇒ Felismerhető, vagy kialakulóban lévő zavarartevékenység esetén biztonsági okok miatt meg kell szakítani a szerelési munkákat.
- ⇒ A HVI-vezetékek szerelésekor be kell tartani a vonatkozó tűz-, és robbanásvédelmi biztonsági intézkedéseket.
- ⇒ Ha a HVI-vezetéket lágy fedésű tetőszerkezeteknél (pl. nád, szalma) alkalmazza, akkor ezeken a tűzveszélyes területeken különleges szerelési követelményeket kell betartani.
- ⇒ A HVI-vezeték kultéri használatra alkalmas, és a végkikészítés után, pl.: tetők felületén, falakon, vakolat alatt, betonban (esetleg mechanikai védelemmel ellátva) vagy homlokzatban/homlokzati szerkezetekben is elhelyezhető. A vezeték azonban tartós vízhátrasnak (pl. vízbe merítés) nem tehető ki. Csak a kiegészítő szürke köppennel ellátott HVI-vezetéket lehet talajba fektetni, pl. az épület oldalfalán haladó levezető és a keretföldelő közötti, legfeljebb 2 m-es összekötés / csatlakozás kialakítása céljából. A HVI-vezeték nem használható a talajban kialakuló potenciáltölcsér áthelyezésére (lépésfeszültség okozta veszélyeztetés).
- ⇒ Az elszenyeződött HVI-vezetéket speciális tisztítószerrel (cikkszám: 297 199) átitatott ruhával lehet megtisztítani. A veszélyes árukra vonatkozó törvények miatt ennek a speciális tisztítószernek a szállítása csak Németországon és Ausztrián belül lehetséges. Alternatív megoldásoként 99,1 és 99,9 % töménységű IZOPROPIL-ALKOHOL (CSA-sz. 67-63.0) alkalmazható!
- ⇒ Szerelési munkához érdemes személyes védőfelszerelést viselni.
- ⇒ A szélterhelés csak az Eurocode 1 (DIN EN 1991 – 1-4) szerint, a DIN EN 1991 – 1-4/NA német melléklettel számítható. Az országspecifikus eltéréseket kötelező figyelembe venni.
- ⇒ Robbanásvészélyes területeken történő alkalmazás esetén ügyeljen a speciális szerelési feltételekre (lásd: Szerelési útmutató, publikációs sz.: 1501).
- ⇒ Alapvetően az összes HVI-vezeték rövidtávra vágható, de toldani tilos.
- ⇒ A végkikészítés szakasz területein az „s” védőtávolságban belül nem lehetnek villamos vezetőképes, ill. földelt alkatrészek. Feltétlenül szükséges az „s” védőtávolság betartása.
- ⇒ A HVI-vezeték az „s” biztonsági távolság betartására alkalmas komponens. A HVI-vezeték konstrukciója révén nem csillapítja a mágneses erőteret maga körül. Az indukciós hatásokat a belső villamos vezetékekben (vezetékhurkokban) figyelembe kell venni. Szükség esetén alkalmazzon túlfeszültségs-védelmi intézkedéseket.
- ⇒ Mivel a vezetékek párhuzamos nyomvonával vezetése esetén a vezetékek között mágneses kölcsönhatások léphetnek fel, a HVI vezeték a támasztócsőből való kilépését követő szakaszán a vezetékek között 200 mm-nél nagyobb távolságot kell tartani.
- ⇒ A HVI-vezetéket teljes hosszában a külső villámvédelem felfogójának védelmi terében kell lefektetni. A vezeték teljes hosszán sehol sem érintkezhet a felfogó villámfeszültségeknek kitett részeivel, levezetésével vagy az épületszerkezeti elemekkel. Ettől akkor lehet elérni, ha az „s” elválasztási távolság a HVI-vezeték és a villámfeszültségek kitett rész (felfogó, pártáfal vagy levezetés) metszéspontjában  $\leq 0,35$  m (levegőben) vagy  $\leq 0,7$  m (szilárd építőanyagban). Ebben az esetben megengedett a HVI-vezeték köpenyére és a villámfeszültségek kettét rész közötti kapcsolat.

### **A HVI-vezeték vezetése fémcsoportban a HVI-támasztócső után**

A HVI vezeték működését a fémcsoportban történő fefektés nem befolyásolja. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy a HVI vezetéket műanyag csőben vezesse. A nem földelt és villamosan nem folytonos fémcsoportokba (egymástól független csőszakaszok) történő telepítés nem tekintendő kritikusnak. Ha a HVI-támasztócső után elkerülhetetlen a HVI vezeték földelt fémcsoportban történő vezetése, akkor azt javasoljuk hogy a fémcsoport villamosan vezetőképes, ill. földelt részektől „s” (szilárd anyag) biztonsági távolságnál nagyobb távolságra vezesse az adott pontban.

### **A HVI-vezeték vezetése fémszerkezeten**

A HVI vezeték felszerelhető fémszerkezetrek (pl. kábelcsatornára, dupla T-tartóra). A fém alkatrészek nagy kiterjedése révén a vezetékhurkokban (pl. kábelcsatorna, dupla T-tartó) csekély az indukciós hatás.

### **HVI-potenciálkiegyenlítő vezeték (PA-vezeték)**

Általánosságban kerülje el a PA-vezeték és a HVI vezeték közvetlen párhuzamos vezetését. A párhuzamos vezetett PA-vezeték bizonyos körülmények között egy olyan szekrény vezetékhurrok részeként aktiválódhat, ahol a hurrok a párhuzamosan vezetett PA-vezeték közvetlen közelében találhatók feldelt fémtárgyon keresztül záródnak. Ha a PA-vezeték és a HVI vezeték párhuzamos vezetése elkerülhetetlen, akkor azt javasoljuk, hogy a PA-vezetéket az „s” (szilárd anyag) biztonsági távolságnál nagyobb távolságra vezesse.

### **Útmutatás:**

Kontrollalatlan átütés veszélye csak akkor áll fenn, ha a HVI-val szembeni oldalon kiterjedt vezetékhurrok alakul ki (pl. villamos installáció). Földelt fém homlokzatoknál ez a veszély nem fenyeget.



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise



IEC 60417-6183:  
Installation,  
mechanical expertise


## CN 安全提示

- ① HVI 只能由经过培训的合格人员（防雷专家）安装。
- ② 只能在安装说明中规定的条件下安装HVI引下线。
- ③ 在安装之前，应检查 HVI 引下线状态是否正常。如果发现损坏或其他缺陷，则不得安装 HVI 引下线。HVI 引下线的黑色护套通常不得具有任何挤压和切割损伤。
- ④ 由于黑色 HVI 引下线外套的特殊结构，通常不允许涂漆。在灰色HVI引下线的终端封闭区域中不允许涂漆但是可以在后面的走线中调整它的颜色。所用的油漆和清漆必须与PE相容，可以是水溶性的或基于溶剂的。
- ⑤ HVI 系统的可选购部件已作为整体系统进行了测试。不允许随意使用其他品牌或型号的部件，否则会导致保修失效。
- ⑥ 出于安全原因考虑，雷暴来临之前必须立刻停止安装。
- ⑦ 在安装 HVI 引下线时，必须在相应的应用中考虑防火和防爆危险的安全措施。
- ⑧ 如果 HVI 引下线用于软顶屋顶（例如：茅草、稻草），则必须遵守这些火灾危险区域的特殊安装条件。
- ⑨ HVI引下线适用于户外安装，可以在终端封闭区域之后铺设，例如屋顶上，墙壁上，灰浆下，混凝土中（必要时需采取机械保护）或者外墙/外墙结构中。但是，这种引下线不适合用于持续接触水的环境。在土壤中铺设 HVI 引下线时，可使用最长 2 米，例如可以将建筑物的引下线连接到环形接地网上。HVI 无法用于在土壤中防止局部转移电位梯度（跨步电压导致的危险）。
- ⑩ 如果 HVI引下线脏了，可以使用特殊清洁剂（货号 297 199）浸湿抹布后进行清洁。这种特殊清洁剂属于危险品，因此只能在德国和奥地利境内配送。或者，也可以使用 ISOPROPYLALCOHOL 99.1 至 99.9% (CSA 号 67-63.0)！
- ⑪ 在进行安装工作时，建议使用个人防护装备。
- ⑫ 风荷载仅根据欧洲规范 1 (DIN EN 1991 - 1-4) 和德文附件 DIN EN 1991 - 1-4/NA 计算。必须考虑到各国家或地区之间的差异。
- ⑬ 在有爆炸危险的场所使用时，必须考虑特殊的安装条件（参见安装说明出版号 1501）。
- ⑭ 原则上，所有 HVI 引下线都可以截短，但是不得延长。
- ⑮ 在终端封闭区域中，间隔距离“ $s$ ”的范围内不得有引下线或接地部件，必须遵守间隔距离“ $s$ ”。
- ⑯ HVI引下线是用于保持间隔距离的部件。由于设计的原因，它没有磁屏蔽效应。应注意二次导线/环路中的感应效应。必要时，必须采取过压保护措施。
- ⑰ 由于在平行铺设导线时可能出现磁性交互作用，应当从支撑管出口起，在后面的导线走向中确保最小距离>200 mm。
- ⑱ 必须将 HVI 电缆全线敷设在外部防雷装置接闪器的保护区域内。在整个线路中，HVI 电缆不得与接闪器、引线或建筑结构件中承受雷电电压的部件接触。
- 本规定可予调整，如果 HVI 电缆与承受雷电电压部件在交叉处的间距 “ $s$ ”  $\leq 0.35 \text{ m}$  (在空气中) 或者  $\leq 0.7 \text{ m}$  (在固体建筑材料中)。在这种情况下，允许在 HVI 电缆的护套和承受雷电电压的部件之间进行连接。
- 将 HVI 引下线铺设在 HVI 支撑管之后的金属管中
- HVI 引下线的功能不会受到其在金属管中的铺设的影响。原则上，建议铺设在塑料管中。安装在未接地和非连续金属管中（部分区段）并非严重错误。如果 HVI 导线必须要被铺设在 HVI 支撑管之后的接地金属管中，我们建议将金属管铺设在与导电或接地部件的距离>间隔距离“ $s$  (固体材料)”的指定点上。
- 将 HVI 引下线铺设在金属结构上
- HVI 引下线可以被安装在金属结构上（例如线槽，双 T 型梁）。由于金属元件的大规模膨胀，夹紧的导体环路（线槽，双 T 型梁）中的感应效应很低。
- HVI 等电位导体 (PA 导体)**  
通常应避免 PA 导体的直接并行布线。并行布线 PA 导体在某些情况下可以用作次级导线环路的一部分，该次级导体环路可以通过并行布线的 PA 导体附近的金属接地部件夹紧。如果 PA 导体相对于 HVI 引下线的并行布线不可避免，建议将 PA 导体铺设在距离>间隔距离“ $s$  (固体材料)”处。
- 提示：**  
如果夹紧的导体环路（例如电气装置）位于相对的位置上，则通常仅给出不受控制的闪络的危险。在接地金属外套上，没有给出这种危险。

## JP 安全上の注意


- ① HVI導体を敷設するための設置作業は、訓練を受けた有資格の技師(雷保護システム技能者)のみ実施することができます。
- ② HVI導体の設置は、原則的に本設置説明書に記載された仕様および条件に従った上で行うことができます。
- ③ 設置前に、HVI導体が正常な状態か点検してください。損傷やその他の欠陥を見つかった場合は、HVI導体を設置しないでください。HVI導体の黒い被覆には原則的に、圧迫傷や切断傷があつてはなりません。
- ④ 外被覆の特殊構造により、黒いHVI導体の塗装は一般的に認められていません。灰色のHVI導体の場合、端部接続部領域での塗装は認められていますが、そこから先に伸びている導体では色を調整することができます。ラッカーやワニスの色はポリエチレンに適している必要があります。ペンキおよび塗料は水溶性でも、または溶剤を含んでいるものでも構いません。
- ⑤ HVIシステムの入手可能な構成部品は、システム全体で試験されています。非純正または型式の異なる構成部品を取り付けると、保証請求が失効するためおやめください。
- ⑥ 雷の発生に気付いたり、雷が近づいてきた場合は、安全のため設置作業を中断してください。
- ⑦ HVI導体を設置する際は、対応する用途に応じて火災や爆発の危険に対する安全対策を図ってください。
- ⑧ HVI導体を柔らかい屋根(例えばヨシやワラ)の上で使用する場合は、火災の危険がある事業所を対象とした特殊な設置条件を守ってください。
- ⑨ HVI導体は屋外の敷設に適しており、屋根の上、壁の中、しつくいの下、コンクリート内(場合によっては機械的に保護されている状態)あるいは建物正面/ファサード構造など、終端接続部の下流に敷設することができます。ただし、この導体は水分に長期間さらされる環境には適していません。灰色の被覆が追加されたHVI導体に限り、例えば建物のアース線をアースリングに最大2 mの長さにわたって接続する場合などに、地中に敷設することができます。HVI導体は、地中での電位曲線を局所的に移すためには使用できません(ステップ電圧による危険)。
- ⑩ HVI導体の汚れは、特殊クリーナー(品番:297 199)で浸した布で拭き取ることができます。危険物規制法により、この特殊クリーナーはドイツおよびオーストリアにのみ発送することができます。このクリーナーの代わりに、99.1～99.9%のイソプロピルアルコール(CSA番号 67-63.0)を使用してください。
- ⑪ 設置作業の際は、個人用防護具の着用をお勧めします。
- ⑫ 風荷重は、ドイツ語の付属書DIN EN 1991 - 1-4/NAが付いたユーロコード1(DIN EN 1991 - 1-4)のみに準拠して計算されます。各国が定める定義の違いを考慮してください。
- ⑬ 爆発の危険がある事業所で使用する場合は、特殊な設置条件を守ってください(設置説明書(発行番号:1501)を参照してください)。
- ⑭ 原則的に、すべてのHVI導体は短縮できますが、延長することはできません。
- ⑮ 終端接続部の敏感な領域では、離間距離「 $s$ 」の距離内に導電性部品または接地された部品が位置しないようにしてください。離間距離「 $s$ 」を必ず守る必要があります。
- ⑯ HVI導体は離間距離を守るための構成部品です。設計上、この導体には磁気遮蔽作用はありません。二次導体/ループの誘導作用に注意してください。必要に応じて、セージ保護対策を図ってください。
- ⑰ 導体を平行に敷設すると磁気的相互作用が発生することがあるため、支持管より先に伸びている導体では、200 mm以上の最小距離を維持する必要があります。
- ⑱ HVIケーブルはそのケーブル経路全体において、屋外雷保護の避雷針の保護エリア内に敷設されなければいけません。HVIケーブルはそのケーブル経路全体において、避雷針、ダウンコンダクタ、または建物構造部の雷電圧が印加される部分に接触してはいけません。雷電圧が印加される部分(避雷針、アティック、またはダウンコンダクタ)とのHVIケーブルの交差点の分離距離「 $s$ 」が0.35 m以下(空中内)または0.7 m以下(固体建築材料内)である場合、この定めとは異なることもあります。この場合、HVIケーブルの外装と雷電圧が印加される部分の間の接続が認められます。
- HVI支持管下流側の金属管へのHVI導体敷設**  
HVI導体の機能は、金属管への敷設による影響を受けません。一般的に、プラスチック管への敷設が推奨されます。接地していない非導通金属管(セグメント)への設置は、危険ではありません。HVI導体をHVI支持管下流側の接続した金属管に敷設することが避けられない場合は、金属管を、導電性部品または接地部品との離間距離「 $s$ (固体物質)」より距離を多く取った上で、よく検討したポイントに敷設することをお勧めします。
- 金属構造物へのHVI導体の敷設**  
HVI導体は金属構造物(ケーブルダクトやアイビームなど)に設置することができます。金属元素は大きく展延するため、架設された導体ループ(ケーブルダクトやアイビーム)への誘導作用はわずかです。
- HVI等電位ボンディング導体**  
原則的に、等電位ボンディング導体を直に平行布設することは避けてください。平行布設された等電位ボンディング導体は、場合によっては二次導体ループの一部として作用する可能性があります。この二次導体ループが、平行布設された等電位ボンディング導体の近辺で接地した金属部品を通じて架設される場合があります。HVI導体への等電位ボンディング導体の平行布設を避けることができない場合は、等電位ボンディング導体を離間距離「 $s$ (固体物質)」より距離を多く取って敷設することをお勧めします。
- ご注意:**  
向かい側に架設された導体ループ(電気設備など)が位置している場合のみ、一般的に、制御されないフラッシュオーバーが生じる危険があります。接地した金属ファサードでは、この危険はありません。

**DE** Spezifikation der HVI Leitung  
**GB** Specification of the HVI Conductor  
**IT** Specifiche della conduttrice HVI  
**FR** Spécifications du conducteur HVI  
**NL** Specificatie van de HVI kabel  
**ES** Especificación del cable HVI  
**PT** Especificação do cabo HVI  
**DK** Specifikationer for HVI-lederen  
**SE** Specifikation av HVI ledningarna  
**FI** HVI kaapelin tekninen erittely  
**GR** Προδιαγραφή του αγωγού HVI  
**PL** Specyfikacja przewodów HVI  
**CZ** Specifikace vodiče HVI  
**TR** HVI hattı spesifikasiyonu  
**RU** Спецификация токоотвода HVI  
**HU** A HVI vezeték specifikációja  
**CN** HVI 引下线的规格  
**JP** HVI導体の仕様



<b>B</b>	
05	II
06	12.50 m
05	III / IV
06	18.75 m

15	x	✓
16		✓
17	3.6 kWh/m	4.3 kWh/m
18	Fca	Eca



<b>C</b>	
07	≤ 0.75 m
08	≤ 1.50 m
09	H1 / 150 kA
10	200 mm   230 mm
11	-30° – +70° C
12	-5° – +40° C
13	950 N
14	II, III, IV



	St/tZn	Al	Cu	Niro/StSt	Ti	Sn
St/tZn	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Al	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Cu	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Niro/StSt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ti	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Sn	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A Beschreibung		Description
01	Außenmantel RAL ● 9011 ● 7035	Outer sheath RAL ● 9011 ● 7035
02	Halbleitender Mantel	Semi-conductive sheath
03	Isolationsschicht	Insulating layer
04	Cu-Leiter mehrdrähtig / eindrähtig (19 mm <sup>2</sup> )	Copper conductor solid / stranded (19 mm <sup>2</sup> )
B Blitzschutzklasse / max. Kabellängen		Lightning protection class / max. cable lengths
05	Blitzschutzklasse	Lightning protection class
06	1 Leitung (k <sub>c</sub> =1)	1 conductor (k <sub>c</sub> =1)
C Technische Daten		Technical data
07	Äquivalenter Trennungsabstand Luft	Equivalent separation distance air
08	Äquivalenter Trennungsabstand Feststoff	Equivalent separation distance solid material
09	Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / limp)	Lightning current carrying capability (class / limp)
10	Minimaler Biegeradius	Minimum bending radius
11	Dauertemperaturbereich (feste Verlegung)	Permanent temperature range (fixed installation)
12	Verarbeitungstemperaturbereich	Working temperature range
13	Maximale Zugbelastung	Maximum tensile load
14	Einsatz in Blitzschutzklasse (bei k <sub>c</sub> =1)	Used in case of class of LPS (if k <sub>c</sub> =1)
D Chemische Eigenschaften		Chemical properties
15	Brandverhalten, selbstverlöschend	Reaction to fire, self extinguishing
16	Witterungsbeständig (UV-stabilisiert)	Weather-proof (UV-stabilised)
17	Brandlast*	Fire load*
18	Brandklasse*	Fire class*
E Warnhinweis		Warning
19	In diesem Bereich keine metallischen Teile	No metallic parts in this area
* Es handelt sich um kein Bauprodukt nach hEN 50575. Die Angabe der Brandklasse Fca / Eca erfolgt in Anlehnung an DIN EN 13501-6 nach Abschnitt 5.3 Vertikale Flammausbreitung an einem einzelnen Kabel (EN 60332-1-2) dieser Norm. IEC 60332-3 und IEC 61034 – nicht zutreffend. Maßnahmen beim Überqueren von Brandschottungen sind mit dem entsprechenden Brandschutzauftrag definiert.		
A Descrizione		Description
01	Rivestimento esterno RAL ● 9011 ● 7035	Gaine extérieure RAL ● 9011 ● 7035
02	Rivestimento semiconduttore	Gaine semi-conductrice
03	Strato isolante	Couche isolante
04	Conduttore Cu multifilo / unifilare (19 mm <sup>2</sup> )	Conducteur Cu multifilaire / monofilaire (19 mm <sup>2</sup> )
B Classe parafulmini / lunghezze max. cavi		Classe de protection contre la foudre/longueur de câble max.
05	Classe parafulmini	Classe de protection contre la foudre
06	1 cavo (k <sub>c</sub> =1)	1 conducteur (k <sub>c</sub> =1)
C Dati tecnici		Caractéristiques techniques
07	Distanza di separazione equivalente aria	Distance de séparation équivalente, air
08	Distanza di separazione equivalente solido	Distance de séparation équivalente, solide
09	Capacità di conduzione correnti di fulmine (classe / limp)	Capacité de charge du courant de foudre (classe / limp)
10	Raggio di curvatura minimo	Rayon de courbure minimal
11	Range temperatura permanente (posa fissa)	Plage de température continue (disposition fixe)
12	Range temperatura di lavorazione	Plage de température de traitement
13	Sollecitazione massima a trazione	Charge de traction maximale
14	Impiego in classe parafulmini (per k <sub>c</sub> =1)	Utilisation dans la classe de protection contre la foudre (à k <sub>c</sub> =1)
D Proprietà chimiche		Caractéristiques chimiques
15	Comportamento al fuoco, autoestinguente	Comportement au feu, autoextincteur
16	Resistente a intemperie (stabilizzato a UV)	Résistant aux intempéries (stabilisé aux UV)
17	Carico comburente*	Charge calorifique*
18	Classe incendio*	Classe de feu*
E Avvertenza		Avertissement
19	Nessun pezzo metallico in quest'area	Aucune pièce métallique dans cette zone

\* Non è un prodotto per edilizia conforme a hEN 50575. La classificazione delle prestazioni antincendio Fca / Eca è conforme alla norma DIN EN 13501-6, paragrafo 5.3 Propagazione verticale della fiamma su un singolo cavo (EN 60332-1-2) della norma stessa. Normative IEC 60332-3 e IEC 61034 non pertinenti. Definire le misure per l'attraversamento di paratie antincendio con il rispettivo responsabile della protezione antincendio.

\* Il ne s'agit pas d'un produit de construction selon la norme hEN 50575. L'indication de la classe de feu Fca / Eca est basée sur la norme DIN EN 13501-6, selon la section 5.3 Propagation verticale de la flamme sur un seul câble (EN 60332-1-2) de cette norme. IEC 60332-3 et IEC 61034 – non applicables. Les mesures de franchissement des dispositifs coupe-feu doivent être définies avec le responsable de la sécurité incendie correspondant.

A	Beschrijving	NL	Descripción	ES
01	Buitenkant RAL ● 9011 ● 7035		Revestimiento exterior RAL ● 9011 ● 7035	
02	Halfgeleidende mantel		Revestimiento semiconductor	
03	Isolatielaag		Capa de aislamiento	
04	Cu-geleider meerdraads / eendraads ( $19 \text{ mm}^2$ )		Conductor de cobre flexible / rígido ( $19 \text{ mm}^2$ )	
B	Bliksembeschermklasse / max. kabellengtes		Clase de protección contra rayos/longitudes máx. de cable	
05	Bliksembeschermklasse		Clase de protección contra rayos	
06	1 kabel ( $k_c=1$ )		1 cable ( $k_c=1$ )	
C	Technische gegevens		Datos técnicos	
07	Equivalent scheidingsafstand lucht		Distancia de separación equivalente en aire	
08	Equivalent scheidingsafstand vaste stof		Distancia de separación equivalente en material sólido	
09	Bliksemstroomdraagvermogen (klasse / limp)		Capacidad para derivar corrientes de rayo (clase / limp)	
10	Minimale buigradius		Radio plegable mínimo	
11	Continu temperatuurbereik (vaste installatie)		Margen de temperatura permanente (tendido fijo)	
12	Verwerkingstemperatuurbereik		Margen de temperatura de tratamiento	
13	Maximale trekbelasting		Carga de tracción máxima	
14	Gebruik in bliksembeschermklasse (bij $k_c=1$ )		Utilización en clase de protección contra rayos (con $k_c=1$ )	
D	Chemische eigenschappen		Propiedades químicas	
15	Verbrandingseigenschappen, zelfdovend		Inflamabilidad, autoextinguible	
16	Weerbestendig (UV-gestabiliseerd)		Resistente al clima (estabilizado a rayos ultravioleta)	
17	Vuurbelasting*		Carga de fuego*	
18	Brandklasse*		Clase de incendio*	
E	Waarschuwing		Advertencia	
19	Geen metalen delen in deze zone		En esta zona no debe haber piezas metálicas	

\* Het gaat niet om een bouwproduct volgens hEN 50575. De vermelding van de brandklasse Fca/Eca is gebaseerd op DIN EN 13501-6, hoofdstuk 5.3 "Verticale vlamuitbreiding op één kabel (EN 60332-1-2)" van deze norm. IEC 60332-3 en IEC 61034 – niet van toepassing. Maatregelen bij het overschrijden van vuurvaste wanden moeten met de verantwoordelijke voor brandveiligheid worden gedefinieerd.

A	Descrição	PT	Beskrivelse	DK
01	Revestimento exterior RAL ● 9011 ● 7035		Multilederkappe RAL ● 9011 ● 7035	
02	Revestimento semicondutor		Halvledende kappe	
03	Camada de isolamento		Isoleringslag	
04	Condutor de cobre polifilar/unifilar ( $19 \text{ mm}^2$ )		Cu-leder flertrådet/entrådet ( $19 \text{ mm}^2$ )	
B	Classe de proteção contra raios/comprimentos máx. de cabos		Lynbeskyttelseskasse / maks. kabellængder	
05	Classe de proteção contra raios		Lynbeskyttelseskasse	
06	1 cabo ( $k_c=1$ )		1 leder ( $k_c=1$ )	
C	Dados técnicos		Tekniske data	
07	Distância equivalente de separação do ar		Ækvivalent separationsafstand, luft	
08	Distância equivalente de separação da matéria sólida		Ækvivalent separationsafstand, fast stof	
09	Capacidade de carga da corrente do raio (classe / limp)		Ledningsevne for lynstrøm (classe / limp)	
10	Raio de curvatura mínimo		Minimal bøjningsradius	
11	Faixa de temperatura contínua (colocação fixa)		Konstant temperaturområde (fast kabelføring)	
12	Faixa de temperatura de processamento		Forarbejdningstemperaturområde	
13	Carga máxima de tração		Maksimal trækbelastning	
14	Uso na classe de proteção contra raios (em $k_c=1$ )		Anvendelse i lynbeskyttelseskasse (ved $k_c=1$ )	
D	Propriedades químicas		Kemiske egenskaber	
15	Comportamento de combustão, auto-extinguível		Brandegenskaber, selvslykkendeg	
16	Resistente a intempéries (UV estabilizado)		Vejrbestandig (UV-stabiliseret)	
17	Carga de incêndio*		Brandbelastning*	
18	Classe de incêndio*		Brandklasse*	
E	Indicação de aviso		Advarsel	
19	Nenhuma peça metálica nesta área		Ingen metaldele i dette område	

\* Não se trata de um produto de construção de acordo com a norma hEN 50575. A indicação da classificação de incêndio Fca / Eca é baseada na norma DIN EN 13501-6 de acordo com a alínea 5.3 Propagação vertical da chama num único cabo (EN 60332-1-2) desta norma. As normas IEC 60332-3 e IEC 61034 não são aplicáveis. Medidas ao atravessar barreiras contra incêndios devem ser definidas com o respetivo responsável de proteção contra incêndios.

\* Det drejer sig ikke om et byggeprodukt i henhold til hEN 50575. Angivelsen af brandklassen Fca/Eca er i overensstemmelse med DIN EN 13501-6 i henhold til afsnit 5.3 Lodret flammeudbredelse for et enkelt kabel (EN 60332-1-2) i denne standard. IEC 60332-3 og IEC 61034 – ikke relevante. Foranstaltninger for passage af brandbarrier skal fastlægges sammen med den ansvarlige for brandsikring.

A	Beskrivning	Kuvaus
01	Ytterbeläggning RAL ● 9011 ● 7035	Ulkovaippa RAL ● 9011 ● 7035
02	Halvledande beläggning	Puolijohtava vaippa
03	Isoleringskikt	Eristyskerros
04	Cu-ledare flertrådig / entrådig (19 mm <sup>2</sup> )	Monilankainen / yksilankainen kuparijohdin (19 mm <sup>2</sup> )
B	Blixtskyddsklass / max. kabellängder	Salamasuojausluokka/kaapelien enimmäispituus
05	Blixtskyddsklass	Salamasuojausluokka
06	1 kabel ( $k_c=1$ )	1 johdin ( $k_c=1$ )
C	Tekniska data	Tekniset tiedot
07	Likvärdigt separationsavstånd luft	Vastaava erotusetäisyys, ilma
08	Likvärdigt separationsavstånd fasta ämnen	Vastaava erotusetäisyys, kiinteä aine
09	Blixtrömskapacitet (klass / limp)	Salamavirran johtokyky (luokka / limp)
10	Minimal böjningsradie	Vähimmäistäivutussäde
11	Kontinuerligt temperaturområde (fast installation)	Pysyvä lämpötila-alue (kiinteä asennus)
12	Arbets temperaturområde	Työskentelylämpötila-alue
13	Maximal dragbelastning	Suurin vetokuormitus
14	Användning i blixtskyddsklass (vid $k_c=1$ )	Käyttö salamasuojausluokassa (jos $k_c=1$ )
D	Kemiska egenskaper	Kemialliset ominaisuudet
15	Brandbeteende, självläckande	Palamiskäyttäytyminen, itsesammua
16	Väderbeständig (UV-stabiliseraad)	Sääkestävä (UV-stabiloitu)
17	Brandbelastning*	Palokuorma*
18	Brandklass*	Paloluokka*
E	Varningar	Varoitus
19	Inga metalldelar inom detta område	Ei metalliosia tälle alueelle
* Detta gäller inte för en konstruktionsprodukt enligt hEN 50575. Uppgiften om brandklass Fca / Eca gäller enligt standard DIN EN 13501-6 avsnitt 5.3 Vertikal flamutbredning i en enskata kabel (EN 60332-1-2). IEC 60332-3 och IEC 61034 – gäller inte. Åtgärder vid passering av brandväggar måste definieras med den relevanta brandskyddsansvarige.		
A	Περιγραφή	Opis
01	Εξωτερική επένδυση RAL ● 9011 ● 7035	Płaszcz zewnętrzny RAL ● 9011 ● 7035
02	Ημιαγώμη επένδυση	Osłona połprzewodnikowa
03	Μονωτική επίστρωση	Warstwa izolacyjna
04	Πολύκλωνος/μονόκλωνος αγωγός χαλκού (19 mm <sup>2</sup> )	Przewód miedziany wielodrutowy / jednodrutowy (19 mm <sup>2</sup> )
B	Κατηγορία αλεξικεραυνικής προστασίας/μέγ. μήκη καλωδίων	Poziom ochrony odgromowej/maks. długości przewodów
05	Κατηγορία αλεξικεραυνικής προστασίας	Poziom ochrony odgromowej
06	1 αγωγός ( $k_c=1$ )	1 przewód ( $k_c=1$ )
C	Τεχνικά δεδομένα	Dane techniczne
07	Ισοδύναμη απόσταση διαχωρισμού αέρα	Równoważna odległość separacji powietrza
08	Ισοδύναμη απόσταση διαχωρισμού στερεών	Równoważna odległość separacji ciała stałego
09	Φέρουσα ικανότητα κεραυνικού ρεύματος (κατηγορία / limp)	Zdolność odprowadzania prądu pioruna (klasa / limp)
10	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	Minimalny promień zginania
11	Μόνιμο εύρος θερμοκρασίας (σταθερή τοποθέτηση)	Zakres utrzymującej się temperatury (instalacja stała)
12	Εύρος θερμοκρασίας διεργασίας	Zakres temperatury roboczej
13	Μέγιστο φορτίο εφελκυσμού	Maksymalne obciążenie rozciągające
14	Χρήση σε κατηγορία αλεξικεραυνικής προστασίας (εάν $k_c=1$ )	Zastosowanie w klasie ochrony odgromowej (przy $k_c=1$ )
D	Χημικές ιδιότητες	Właściwości chemiczne
15	Συμπεριφορά στη φωτιά, αυτοσβενόμενο	Palność, ulega samogaszeniu
16	Με προστασία από τις καιρικές συνθήκες (σταθεροποίηση κατά των υπεριωδών ακτίνων)	Odporność na czynniki atmosferyczne (stabilizowane promieniami UV)
17	Θερμικό φορτίο*	Zagrożenie pożarowe*
18	Κατηγορία πυρκαγιάς*	Klasa pożarowa*
E	Προειδοποίηση	Ostrzeżenie
19	Όχι μεταλλικά μέρη σε αυτήν την περιοχή	W tym obszarze nie mogą znajdować się żadne elementy z metalu

\* Den prokétevitai για δομικό προϊόν κατά το πρότυπο hEN 50575. Τα στοιχεία περί κατηγορίας πυρκαγιών Fca / Eca εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN EN 13501-6, παράγραφος 5.3 Κατακόρυφη εξάπλωση της φλόγας σε άνα καλώδιο (EN 60332-1-2) αυτού του προτύπου. IEC 60332-3 και IEC 61034 – δεν ισχύουν. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάσχιση αντιπυρικών διαφραγμάτων πρέπει να καθορίζονται από τον υπεύθυνο πυροπροστασίας.

\* Wyrób nie jest produktem budowlanym w rozumieniu normy hEN 50575. Informacje o klasie odporności na ogień Fca / Eca oparte są na zapisach normy DIN EN 13501-6, w rozdziale 5.3: pionowe rozprzestrzenianie się plomieni na pojedynczym przewodzie (EN 60332-1-2), IEC 60332-3 i IEC 61034 nie mają zastosowania. Działania podejmowane w razie przekroczenia zapór ogniwowych należy określić wraz z właściwą osobą odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową.

## A Popis

01 Vnější plášť RAL ● 9011 ● 7035

02 Polovodivý plášť

03 Izolační vrstva

04 Vícedrátový / jednodrátový měděný vodič (19 mm<sup>2</sup>)

## B Třída ochrany před bleskem/max. délky kabelů

05 Třída ochrany před bleskem (LPS)

06 1 vedení ( $k_C=1$ )

## C Technické údaje

07 Ekvivalentní dostatečná vzdálenost, vzduch

08 Ekvivalentní dostatečná vzdálenost, pevný materiál

09 Schopnost svádět bleskové proudy (třída/ limp)

10 Minimální poloměr ohybu

11 Rozsah stálé teploty (pevná instalace)

12 Rozsah teploty při zpracování

13 Maximální zatížení v tahu

14 Použití ve třídě ochrany před bleskem (při  $k_C=1$ )

## D Chemické vlastnosti

15 Chování při požáru, samozhášecí

16 Odolné proti atmosférickým vlivům (UV stabilní)

17 Požární zatížení\*

18 Třída požáru\*

## E Výstražné upozornění

19 V tomto prostoru žádné kovové díly

\* Nejdříve se o stavební výrobek dle hEN 50575. Klasifikace reakce na ohně Fca/Eca je prováděna na základě DIN EN 13501-6 podle odstavce 5.3 Vertikální šíření plamene jednotlivého kabelu (EN 60332-1-2), IEC 60332-3 a IEC 61034 nejsou aplikovatelné. Opatření pro krátký protipožární přepážek je třeba stanovit společně s příslušným pracovníkem odpovědným za protipožární ochranu.

## A Описание

01 Наружная оболочка, RAL ● 9011 ● 7035

02 Полупроводящая оболочка

03 Слой изоляции

04 Одножильный или многожильный медный проводник (19 mm<sup>2</sup>)

## B Уровень защиты и макс. длина токоотвода

05 Уровень защиты

06 1 токоотвод ( $k_C=1$ )

## C Технические характеристики

07 Эквивалентное безопасное расстояние в воздухе

08 Эквивалентное безопасное расстояние для твердого материала

09 Пропускная способность по току молнии (уровень защиты и limp)

10 Минимальный радиус изгиба

11 Диапазон рабочих температур при эксплуатации

12 Диапазон рабочих температур при монтаже

13 Максимальная нагрузка при растяжении

14 Уровень защиты системы молниезащиты (при  $k_C = 1$ )

## D Химические свойства

15 Пожаробезопасность: самозатухающий материал

16 Устойчивость к атмосферным воздействиям (в т.ч. УФ-излучению)

17 Пожарная нагрузка\*

18 Класс горючести\*

## E Указание по безопасности

19 В этой области не должно быть никаких металлических элементов

\* Речь идет о строительном изделии в соответствии со стандартом hEN 50575. Класс огнестойкости Fca/Eca указан согласно стандарту DIN EN 13501-6, раздел 5.3 «Распространение пламени по вертикально расположенным одиночным кабелям» (EN 60332-1-2) указанного стандарта. Стандарты IEC 60332-3 и IEC 61034 не применяются. Меры на случай пересечения противопожарных перегородок определяются ответственным за пожарную безопасность.

## Açıklama

Dış kılıf RAL ● 9011 ● 7035

Yarı iletken kılıf

İzolasyon katmanı

Bakır iletken, çok telli / tek telli (19 mm<sup>2</sup>)

TR

## Yıldırıma karşı koruma sınıfı / maks. kablo uzunlukları

Yıldırıma karşı koruma sınıfı

1 kablo ( $k_C=1$ )

## Teknik veriler

Hava eşdeğer ayrımlı mesafesi

Katı madde eşdeğer ayrımlı mesafesi

Yıldırım akımı taşıma kapasitesi (sınıf / limp)

Minimum büükümme yarıçapı

Sürekli sıcaklık aralığı (kalıcı döşeme)

İşleme sıcaklığı aralığı

Maksimum çekme yükü kapasitesi

Kullanıldığı yıldırıma karşı koruma sınıfı ( $k_C=1$  için)

## Kimyasal özellikler

Yanma tutumu, kendiliğinden sönen

Hava koşullarına dayanıklı (UV dayanıklı)

Termal yük\*

Yanma sınıfı\*

## Uyarı

Bu bölgede metal parça kullanılmaz

\* Burada söz konusu olan hEN 50575 bağlamında bir yapı ürünü değildir. Yanın sınıfı Fca / Eca ile ilgili bilgi DIN EN 13501-6 bağlamında, bu normun 5.3 numaralı, alevlerin tek bir kabloluda dikey yayılması (EN 60332-1-2) başlıklı alt bölümünde göre verilmiştir. IEC 60332-3 ve IEC 61034 – ilgili değildir. Yanın duvarlarından geçiş durumunda alınacak önlemler yanına karşı koruma sorumlusuya birlikte belirlenecektir.

## Leírás

Köpeny RAL ● 9011 ● 7035

Félvezető köpeny

HU

Szigetelőréteg

Többeres / egyeres rézvezeték (19 mm<sup>2</sup>)

## Villámvédelmi fokozat / max. vezetékhossz

Villámvédelmi fokozat

1 vezeték ( $k_C=1$ )

## Műszaki adatok

Egyenértékű "s" biztonsági távolság levegőben

Egyenértékű "s" biztonsági távolság szilárd anyagban

Villámáram-levezető képesség (osztály / limp)

Minimális hajlítási sugár

Tartós hőmérsékleti tartomány (rögzített szerelés)

Szerelési hőmérséklettartomány

Maximális húzóterhelés

Villámvédelmi fokozatnak megfelelő használat (ha  $k_C=1$ )

## Kémiai tulajdonságok

Tüzzel szembeni viselkedés, önoltó

Időjárásálló (UV-stabil)

Tűzterhelés\*

Tűzveszélyességi osztály\*

## Figyelmezhetőségek

Környezetében nem lehetnek fémalkatrészek

\* A hEN 50575 értelmében nem építési termékről van szó. Az Fca / Eca tűzvédelmi osztályra vonatkozó adat ennek a szabványnak a DIN EN 13501-6 szabvány „5.3 Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálat“ (EN 60332-1-2) bekezdésére alapszik. Az IEC 60332-3 és IEC 61034 szabványok nem helytállók. A tűzsakaszat általépésekor szükséges intézkedéseket megfelelő tűzvédelmi jogosultsággal kell meghatározni.




A 描述		說明
01	外护套 色号 ●9011 ●7035	外被 RAL ●9011 ●7035
02	半导体护套	半導電層
03	绝缘层	絕緣層
04	单芯/多股铜线 (19 mm <sup>2</sup> )	撚線 / 単線Cu導体 (19 mm <sup>2</sup> )
B 最大线缆长度和雷电防护等级		雷保護レベル / 最大ケーブル長さ
05	雷电防护等级	雷保護レベル
06	1根引下线 ( $k_c=1$ )	ケーブル1本 ( $k_c=1$ )
C 技术参数		技術仕様
07	等效隔离距离 空气	等価離間距離 気体
08	等效隔离距离 固体材料	等価離間距離 固体
09	雷电流通流能力 (种类 / I <sub>imp</sub> )	雷サージ電流耐量(クラス / I <sub>imp</sub> )
10	最小弯曲半径	最小屈曲半径
11	永久温度区间 (固定安装)	常時温度範囲(固定敷設)
12	工作温度区间	作業温度範囲
13	最大抗拉力	最大引張荷重
14	应用于LPS等级 (如果 $k_c=1$ )	使用の対象となる雷保護レベル( $k_c=1$ の場合)
D 化学特性		化学的性質
15	阻燃材料, 可自熄	燃焼特性、自己消火性
16	耐候性(抗紫外线)	耐候性(UV安定性)
17	火灾荷载*	火災荷重*
18	火灾等级*	火災等級*
E 警告提示		警告
19	在此区域内不允许有金属	この領域に金属部品があつてはなりません




\* 根据 hEN 50575 标准, 这不属于建筑产品。对防火等级 Fca / Eca 的说明符合 DIN EN 13501-6 标准第 5.3 章节“单根电缆垂直燃烧”(EN 60332-1-2) 中的规定。IEC 60332-3 和 IEC 61034 对此不适用。穿越防火墙时必须与消防负责人确定采取的措施

\* hEN 50575 に従えば、本製品は建設製品ではありません。火災クラス Fca / Eca は DIN EN 13501-6 の標準 5.3 (EN 60332-1-2) に基づき指定されています。IEC 60332-3 および IEC 61034 - 適用なし。防火壁を横切る際の措置は防火責任者と相談して決定する必要があります


CN

JP






 20



819 223

819 220

DE	HVI Leitung vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung
GB	HVI Conductor, pre-assembled, routed through the supporting tube
IT	Conduttura HVI preassemblata per posa interna al tubo
FR	Pose d'un conducteur HVI préconfectionné à l'intérieur d'un tube
NL	HVI kabel voorgemonteerd in de ondersteunende buis
ES	Cable HVI preconfeccionado acomodado en el interior de la tubería
PT	Colocação interna de tubos pré-fabricada de cabo HVI
DK	HVI-leder præfabrikert til rørindlægning
SE	HVI ledning förkonfektionerad för invändig rördragning
FI	HVI kaapeli esivalmisteltu, asennus putken sisään
GR	Εσωτερική προκατασκευαστική εγκατάσταση σωλήνα του αγωγού HVI
PL	UPrzewód HVI, wstępnie zmontowany, ułożony wewnątrz rury wsporczyej
CZ	Vodič HVI vystrojený pro uložení v podpůrné trubce
TR	HVI hattının hazır boru iç döşemesi
RU	Токоотвод HVI, подготовленный к монтажу внутри опорной трубостойки
HU	HVI vezeték előre konfekcionálva, támasztócső belsejében szerelve
CN	HVI预装线在支撑杆内安装
JP	あらかじめ組み付けられたHVI導体の管内部敷設




819 227

819 226

DE	HVI Leitung vorkonfektioniert Rohraussenverlegung
GB	HVI Conductor, pre-assembled, routed along the supporting tube
IT	Conduttura HVI preassemblata per posa esterna al tubo
FR	Pose d'un conducteur HVI préconfectionné à l'extérieur d'un tube
NL	HVI kabel voorgemonteerd langs de ondersteunende buis
ES	Cable HVI preconfeccionado acomodado al exterior de la tubería
PT	Colocação externa de tubos pré-fabricada de cabo HVI
DK	HVI-leder præfabrikert til montering udvendigt på rør
SE	HVI ledning förkonfektionerad för utvändig rördragning
FI	HVI kaapeli esivalmisteltu, asennus putken ulkopuolelle
GR	Εξωτερική προκατασκευαστική εγκατάσταση σωλήνα του αγωγού HVI
PL	Przewód HVI, wstępnie zmontowany, ułożony na zewnątrz rury wsporczyej
CZ	Vodič HVI vystrojený pro uložení na podpůrné trubce
TR	HVI hattının hazır boru dış döşemesi
RU	Токоотвод HVI, подготовленный к монтажу снаружи опорной трубостойки
HU	HVI vezeték előre konfekcionálva, támasztócső külsején szerelve
CN	HVI预装线在支撑杆外安装
JP	あらかじめ組み付けられたHVI導体の管外部敷設

 23



819 110

819 132

819 136

819 156

819 158



819 131

819 135

819 138





DE	HVI long Leitung Trommelware / abgelängt
GB	HVI long Conductor on a reel / cut to length
IT	Conduttura HVI long su bobina a perdere / tagliata
FR	Dérouleur de conducteur HVI long / coupe à longueur
NL	HVI long-kabel op haspel / op lengte leverbaar
ES	Cable HVI long en bobina / cortado
PT	Cabo HVI long Artigo de tambor / cortado ao comprimento
DK	HVI long-leder kabeltromle / afkortet
SE	HVI long-ledning på rulle / kapad
FI	HVI long -kaapeli kelatavarana / katkaistuna
GR	HVI long αγωγός επιμετάλλωσης / κομμένος σε μήκος
PL	Przewód HVI na bębnie / docięty na określona długość
CZ	Vodič HVI long na bubnu / délka na přání
TR	HVI long hattı tambur ürünü / kısaltılmış
RU	Токоотвод HVI long: поставка на барабане или отрезками согласованной длины
HU	HVI long vezeték kábeldobos / mérete vágott kivitel
CN	HVI long 按卷包装/切割至指定长度
JP	リール状/カットされたHVI long導体

 26



819 223

819 220





410 229





**DE** Montage der HVI Leitung im Stützrohr  
**GB** Mounting the HVI Conductor in the supporting tube  
**IT** Montaggio della linea HVI nel palo di sostegno  
**FR** Montage du conducteur HVI dans le tube support  
**NL** Montage van de HVI-kabel in de steunbuis  
**ES** Instalación del cable HVI en el tubo autosorteador  
**PT** Montagem do cabo HVI no tubo de apoio  
**DK** Montering af HVI-ledningen i støtterøret  
**SE** Montering av HVI-ledning i stödrör  
**FI** HVI-kaapelin asennus tukiputkeen  
**GR** Συνεργολόγηση του αγωγού HVI στον σωλήνα στήριξης  
**PL** Montaż przewodu HVI w rurze wsporczy  
**CZ** Montáž vodiče HVI v podpěrné trubce  
**TR** HVI hattının destek borusuna montajı  
**RU** Монтаж токоотвода HVI внутри опорной трубостойки  
**HU** HVI vezeték szerelése a támasztócsőben  
**CN** 在支撑管中安装 HVI 引下线  
**CN** 在支撑管中安装 HVI 引下线  
**JP** HVI 線の支持管内への取り付け




L: 3.20 m / 4.70 m









**DE** Montage von außen geführten HVI Leitungen  
**GB** Routing the HVI Conductor along the supporting tube  
**IT** Montaggio di linee HVI esterne  
**FR** Montage de conducteurs HVI posés par l'extérieur  
**NL** Montage van aan de buitenkant lopende HVI-kabels  
**ES** Montaje de cables HVI guiados en el exterior  
**PT** Montagem de cabos HVI deslocados exteriormente  
**DK** Montering af udefra førende HVI-ledere  
**SE** Montering av utväntigt dragna HVI-ledningar  
**FI** Ulkoapäin vedettävien HVI-kaapeleiden asennus  
**GR** Συναρμολόγηση εξωτερικών αγωγών HVI  
**PL** Montaż przewodów HVI prowadzonych na zewnątrz  
**CZ** Montáž vodiče HVI vedeného z vnější strany  
**TR** Dıştan giden HVI hatlarının montajı  
**RU** Монтаж токоотвода HVI снаружи опорной трубостойки  
**HU** Támasztócső külsején vezetett HVI vezetékek szerelése  
**CN** 安装外部导入的 HVI 引下线  
**JP** 外付けHVI 線の取り付け








819 294







L: 3.20 m / 4.70 m




L: 6.00 m + x m









**DE** HVI Leitung an einer Wandhalterung  
**GB** HVI Conductor mounted in a wall bracket  
**IT** Linea HVI su un ancoraggio da parete  
**FR** Conducteur HVI sur un support mural  
**NL** HVI-kabel aan een wandhouder  
**ES** Cable HVI montado a un soporte de pared  
**PT** Cabo HVI num suporte de parede  
**DK** HVI-ledning på en vægholder  
**SE** HVI-ledning på ett väggfäste  
**FI** HVI-kaapeli seinäpidikkeessä  
**GR** Αγωγός HVI σε επίτοιχη βάση  
**PL** Przewód HVI na uchwycie ściennym  
**CZ** HVI vodič upevněný na stěně  
**TR** Duvar tutucundaki HVI hattı  
**RU** Монтаж токовода HVI с помощью настенных держателей  
**HU** HVI szerelése falra tartóval  
**CN** 侧墙安装HVI引下线  
**JP** 壁掛けのHVI線





**DE** HVI Leitung zwischen Stützrohren  
**GB** HVI Conductor between supporting tubes  
**IT** Linea HVI tra i pali di sostegno  
**FR** Conducteur HVI entre des tubes supports  
**NL** HVI-kabel tussen steunbuizen  
**ES** Cable HVI montado entre tubos autoportados  
**PT** Cabo HVI entre tubos de apoio  
**DK** HVI-leder mellem støtterør  
**SE** HVI-ledning mellan stödrör  
**FI** HVI-kaapeli tukiputkien välissä  
**GR** Αγωγός HVI μεταξύ σωλήνων στήριξης  
**PL** Przewód HVI między rurami wsporczymi  
**CZ** Vedení vodiče HVI mezi podpůrnými trubkami  
**TR** Destek boruları arasındaki HVI hattı  
**RU** Монтаж токоотвода HVI между опорными трубостойками  
**HU** HVI vezeték támasztócsővek között  
**CN** 支撑管之间的 HVI 引下线  
**JP** 支持管間のHVI 線




**DE** Stützrohr-Montage im Drei- oder Vierbeinstativ  
**GB** Installation of the supporting tube in a tripod or four-legged stand  
**IT** Montaggio del palo di sostegno tramite base a tre o quattro staffe  
**FR** Montage du tube support dans un statif à trois ou quatre pieds  
**NL** Steunbuis-montage op een drie- of vierbenig statief  
**ES** Montaje en el tubo autoportado en un soporte de tres o cuatro patas  
**PT** Montagem do tubo de apoio em suporte de três ou quatro pernas  
**DK** Støtterørsmontering i tre- eller firebensstativ  
**SE** Montering av stödrör i tre- eller fyrbent stativ  
**FI** Tukiputken asennus kolmi- tai neljäalkaiseen jalustaan  
**GR** Συναρμολόγηση σωλήνα στήριξης σε σταύτο τριών ή τεσσάρων σκελών  
**PL** Montaż rury wsporczy w statwie na trzech lub czterech nogach  
**CZ** Vodič HVI v podpůrné trubce tří- nebo čtyřramenného stojanu  
**TR** Üç ya da dört ayaklı sehpaya destek borusu montajı  
**RU** Монтаж опорной трубстойки в треножный или четырехножный штатив  
**HU** Támasztócső szerelése három-, vagy négylábú állvánnyal  
**CN** 在三脚架或四脚架中安装支撑管  
**JP** 三脚または四脚スタンドの支持管取り付け




**DE** Stützrohre für die HVI Leitung  
**GB** Supporting tubes for the HVI Conductor  
**IT** Tubi portanti per la conduttrra HVI  
**FR** Supports tubulaires pour le conducteur HVI  
**NL** Steunbuizen voor de HVI kabel  
**ES** Tubos autosortados para el cable HVI  
**PT** Tubos de suporte para o cabo HVI  
**DK** Støtterør til HVI ledener  
**SE** Stödrör för HVI ledning  
**FI** HVI power kaapelin tukiputket  
**GR** Σωλήνες στήριξης για τον αγωγό HVI  
**PL** Rury wsporzące do przewodów HVI  
**CZ** Podpůrná trubka pro vodič HVI  
**TR** HVI hattı için destek boruları  
**RU** Опорные трубостойки для токоотвода HVI  
**HU** Támasztócsőök HVI vezetékhez  
**CN** HVI 引下线支撑管  
**JP** HVI導体用の支持管



**DE** Endverschluss an einer Gebäudestruktur  
**GB** Sealing end on a building structure  
**IT** Zona terminale lungo la costruzione dell'edificio  
**FR** Zone de terminaison au niveau de la structure d'un bâtiment  
**NL** Sealing end bij een gebouwstructuur  
**ES** Conexión terminal en una estructura de edificio  
**PT** Fecho de extremidade numa estrutura de edifício  
**DK** Sealing-end på en bygningsstruktur  
**SE** Ändförselning på byggnadskonstruktionen  
**FI** Kaapelin päätte rakennuksen rakenteessa  
**GR** Τελική διάταξη σφράγισης σε δομή κτηρίου  
**PL** Obszar przyłączeniowy na konstrukcji budynku  
**CZ** Oblast koncovky na budově  
**TR** Bina yapısındaki uç kapatma  
**RU** Зона концевой заделки на конструкции здания  
**HU** Végkiképzés épületszerkezetben  
**CN** 建筑物结构上的电缆终端封闭区域  
**JP** 建造物の終端接続部




**DE** Variabler Endverschluss an Ringleitung  
**GB** Variable sealing end on ring conductor  
**IT** Terminazione variabile su conduttore in circuito chiuso ad anello  
**FR** Fermeture d'extrémité variable au niveau de la ligne en boucle  
**NL** Variabele eindafsluiting aan ringleiding  
**ES** Conexión terminal variable del conductor anular  
**PT** Fecho variável de extremidade no cabo anelar  
**DK** Variabel endelukning på ringleder  
**SE** Variabel ändförläggning på ringledning  
**FI** Muuttuva suljettu pääte silmukassa  
**GR** Μεταβλητή τελική σφράγιση στην κυκλική σύνδεση αγωγών  
**PL** Zmienny obszar przyłączeniowy na przewodzie obiegowym  
**CZ** Variabilní koncovka u okružního vedení  
**TR** Ring kablosunda değişken terminasyon  
**RU** Варьируемая длина зоны концевой заделки на кольцевом проводнике  
**HU** Változtatható végkiképzés szigetelt gyűrűs vezetőnél  
**CN** 环形引下线上的可变终端封闭  
**JP** 環状導体との可変終端接続部




- 1** Variable sealing end
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9**) 390 209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A**************

**DE** Montage an Attika  
**GB** Installation on parapet  
**IT** Collegamento alla scossalina  
**FR** Montage sur un acrotère  
**NL** Montage aan dakrand  
**ES** Montaje en petos  
**PT** Montagem no ático  
**DK** Montering på attika  
**SE** Montering på attika  
**FI** Asennus räystääseen  
**GR** Συναρμολόγηση σε στηθαίο δώματος  
**PL** Montaż na attyce  
**CZ** Montáž na atice  
**TR** Çatı yan cephesine montaj  
**RU** Монтаж на аттике  
**HU** Csatlakozás attikához  
**CN** 在拦墙上安装  
**JP** パラペットへの設置



19



- ①** Variable sealing end
- ②** 819 135 HVI LO 75 20 TR100M SW M
- ③** 819 136 HVI LO 75 23 TR100M GR
- ④** 105 469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
- ⑤** 253 239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
- ⑥** 106 815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
- ⑦** 365 059 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A

**DE** Distanzhalter mit Potentialausgleichs-Element für HVI

**GB** Spacer with EB element for HVI

**IT** Distanziatore con elemento di equipotenzialità per HVI

**FR** Support écarteur avec élément d'équipotentialité pour HVI

**NL** Afstandhouder met potentiaalvereveningselement voor HVI

**ES** Distanciador con elemento equipotencial para HVI

**PT** Espaçador com elemento de compensação e potencial para HVI

**DK** Afstandholder med potentialudligningselement til HVI

**SE** Distanshållare med potentialutjämningselement för HVI

**FI** Välike potentiaalitasaus-elementillä HVI

**GR** Αποστάτης με στοιχείο ισοδυναμικής σύνδεσης για HVI

**PL** Uchwyty dystansowe z elementem wyrównującym napięcie do HVI

**CZ** Distanční prvky s prvkem k vyrovnání potenciálů pro HVI




**TR** HVI için eşpotansiyel kuşaklama elemenli mesafe tutucusu




**RU** Распорка с элементом выравнивания потенциалов для HVI

**HU** Távtartó, potenciálkiegyenlítő elemmel HVI-hez


**CN** 带有电位补偿件的间隔支架, 用于HVI

**JP** HVI用等電位化エレメント付きスペーサー







**DE** DEHNiso-Distanzhalter für HVI  
**GB** DEHNiso spacer for HVI  
**IT** Distanziatore DEHNiso per HVI  
**FR** Support écarteur DEHNiso pour HVI  
**NL** DEHNiso-afstandhouder voor HVI  
**ES** Distanciador DEHNiso para HVI  
**PT** Espaçador DEHNiso para HVI  
**DK** DEHNiso-afstandsholder til HVI  
**SE** DEHNiso-distanshållare för HVI  
**FI** DEHNiso-välike HVI  
**GR** Αποστάτης DEHNiso για HVI  
**PL** Uchwyt dystansowy DEHNiso do HVI  
**CZ** Distanční prvky DEHNiso pro HVI  
**TR** HVI için DEHNiso mesafe tutucusu  
**RU** Распорка DEHNiso для HVI  
**HU** DEHNiso-távtartó HVI  
**CN** DEHNiso间隔支架，用于HVI  
**JP** HVI用DEHNisoスペーサー



**106 815**





#### DE Verlegung Potentialausgleichsleiter Endverschluss

Situation	PA-Leiter parallel HVI	① $s_{\text{relevant}}$ ( $km=0,5$ )	$X_1$ relevant	$X_2$ relevant	SPD
A   B   C	nein	nein	nein	nein	Induktionswirkung unkritisch (Typ 2 empfohlen)
A	ja	ja	ja	$X_2 < s - X_1$	Typ 2
A	ja	ja	ja	$X_2 \geq s - X_1$	Induktionswirkung unkritisch (Typ 2 empfohlen)
B	ja	ja	$X_1 < s$	nein	Typ 2
B	ja	ja	$X_1 \geq s$	nein	Induktionswirkung unkritisch (Typ 2 empfohlen)

#### Beispiel Verlegung parallel geführter PA-Leiter:

Der errechnete Trennungsabstand "s (fester Stoff)" zwischen HVI Leitung und PA-Leiter beträgt 50 cm. Der PA-Leiter ist im Abstand von 20 cm zur HVI Leitung verlegt. Somit ist zwischen PA-Leiter und elektrisch leitfähigen bzw. geerdeten Teilen (sekundäre Leiterschleife; keine Metallfassade) ein Abstand von 30 cm einzuhalten.

## GB Installation equipotential bonding for sealing end range

Situation	EB conductor parallel HVI	① $s_{relevant}$ (km=0,5)	$X_1$ relevant	$X_2$ relevant	SPD
A   B   C	no	no	no	no	Non-critical inductive coupling (Typ 2 recommended)
A	yes	yes	yes	$X_2 < s - X_1$	Typ 2
A	yes	yes	yes	$X_2 \geq s - X_1$	Non-critical inductive coupling (Typ 2 recommended)
B	yes	yes	$X_1 < s$	no	Typ 2
B	yes	yes	$X_1 \geq s$	no	Non-critical inductive coupling (Typ 2 recommended)

## Installation example of an EB conductor routed in parallel with the HVI Conductor:

The calculated separation distance "s (solid material)" between the HVI Conductor and the EB conductor is 50 cm. The EB conductor is installed at a distance of 20 cm from the HVI Conductor. Consequently, a distance of 30 cm must be maintained between the EB conductor and conductive or earthed parts (secondary conductor loop; no metal facade).

## IT Posa terminazione conduttore equipotenziale

Situazione	Conduttore PA parallelo a HVI	① $s_{rilevante}$ (km=0,5)	$X_1$ rilevante	$X_2$ rilevante	SPD
A   B   C	No	No	No	No	Effetto induttivo non critico (raccomandato Tipo 2)
A	Sì	Sì	Sì	$X_2 < s - X_1$	Tipo 2
A	Sì	Sì	Sì	$X_2 \geq s - X_1$	Effetto induttivo non critico (raccomandato Tipo 2)
B	Sì	Sì	$X_1 < s$	No	Tipo 2
B	Sì	Sì	$X_1 \geq s$	No	Effetto induttivo non critico (raccomandato Tipo 2)

## Esempio di posa conduttore PA parallelo:

La distanza di separazione calcolata "s (solido)" tra conduttore HVI e conduttore PA è di 50 cm. Il conduttore PA è posato a una distanza di 20 cm dal conduttore HVI. Pertanto, tra il conduttore PA e le parti elettro-conduttrive o messe a terra (circuiti secondari; no facciata in metallo) deve essere rispettata una distanza di 30 cm.

## FR Disposition du conducteur d'équipotentialité à la fermeture d'extrémité

Situation	Conducteur PA parallèle à HVI	① $s_{pertinent}$ (km=0,5)	$X_1$ pertinent	$X_2$ pertinent	SPD
A   B   C	non	non	non	non	Effet d'induction non critique (type 2 recommandé)
A	Oui	Oui	Oui	$X_2 < s - X_1$	Type 2
A	Oui	Oui	Oui	$X_2 \geq s - X_1$	Effet d'induction non critique (type 2 recommandé)
B	Oui	Oui	$X_1 < s$	non	Type 2
B	Oui	Oui	$X_1 \geq s$	non	Effet d'induction non critique (type 2 recommandé)

## Exemple de disposition de conducteur PA parallèle :

La distance de séparation calculée « s (matière solide) » entre le conducteur HVI et le conducteur PA est de 50 cm. Le conducteur PA est disposé à une distance de 20 cm du conducteur HVI. Par conséquent, maintenir une distance de 30 cm entre le conducteur PA et les pièces électriquement conductrices ou mises à la terre (boucle de conducteur secondaire ; aucune paroi métallique).

## NL Installatie potentiaalvereffeningengeleider eindafsluiting

Situatie	PV-geleider parallel HVI	1 s <sub>relevant</sub> (km=0,5)	X <sub>1</sub> relevant	X <sub>2</sub> relevant	SPD
A   B   C	nee	nee	nee	nee	Inductiewerking niet kritiek (Type 2 aanbevolen)
A	ja	ja	ja	X <sub>2</sub> < s - X <sub>1</sub>	Type 2
A	ja	ja	ja	X <sub>2</sub> ≥ s - X <sub>1</sub>	Inductiewerking niet kritiek (Type 2 aanbevolen)
B	ja	ja	X <sub>1</sub> < s	nee	Type 2
B	ja	ja	X <sub>1</sub> ≥ s	nee	Inductiewerking niet kritiek (Type 2 aanbevolen)

## Voorbeeld installatie parallel gevoerde PV-geleider:

De berekende scheidingsafstand "s (vaste stof)" tussen HVI-kabel en PV-geleider bedraagt 50 cm. De PV-geleider is op een afstand van 20 cm tot de HVI-kabel gelegd. Bijgevolg moet tussen PV-geleider en elektrisch geleidende resp. geaarde onderdelen (secundaire geleiderlus, geen metalen afdekking) een afstand van 30 cm worden aangehouden.

## ES Tendido cable de compensación de potencial conexión terminal

Situación	Cable CP paralelo a HVI	1 s <sub>relevante</sub> (km=0,5)	X <sub>1</sub> relevante	X <sub>2</sub> relevante	DPS
A   B   C	No	No	No	No	Efecto de inducción fuera del margen crítico (se aconseja tipo 2)
A	Sí	Sí	Sí	X <sub>2</sub> < s - X <sub>1</sub>	Tipo 2
A	Sí	Sí	Sí	X <sub>2</sub> ≥ s - X <sub>1</sub>	Efecto de inducción fuera del margen crítico (se aconseja tipo 2)
B	Sí	Sí	X <sub>1</sub> < s	No	Tipo 2
B	Sí	Sí	X <sub>1</sub> ≥ s	No	Efecto de inducción fuera del margen crítico (se aconseja tipo 2)

## Ejemplo de tendido de cable CP en paralelo:

La distancia de separación calculada "s (material sólido)" entre el cable HVI y el cable CP es de 50 cm. El cable CP se ha tendido a una distancia de 20 cm del cable HVI. Por lo tanto, entre el cable CP y los componentes con conductividad eléctrica o puestos a tierra (bucle de conexión secundario; sin fachada metálica) debe haber una distancia de 30 cm.

## PT Colocação de fecho de extremidade do condutor de compensação de potencial

Situação	Condutor PA HVI paralelo	1 s <sub>relevante</sub> (km=0,5)	X <sub>1</sub> relevante	X <sub>2</sub> relevante	SPD
A   B   C	não	não	não	não	Efeito de indução não crítico (Tipo 2 recomendado)
A	sim	sim	sim	X <sub>2</sub> < s - X <sub>1</sub>	Tipo 2
A	sim	sim	sim	X <sub>2</sub> ≥ s - X <sub>1</sub>	Efeito de indução não crítico (Tipo 2 recomendado)
B	sim	sim	X <sub>1</sub> < s	não	Tipo 2
B	sim	sim	X <sub>1</sub> ≥ s	não	Efeito de indução não crítico (Tipo 2 recomendado)

## Exemplo de colocação de condutores PA paralelos:

A distância de separação calculada "s (material sólido)" entre o cabo HVI e o condutor PA é de 50 cm. O condutor PA é colocado a uma distância de 20 cm do cabo HVI. Por isso, deve ser mantida uma distância de 30 cm entre o condutor PA e as partes eletricamente condutoras ou ligadas à terra (anel condutor secundário; sem fachada metálica).

## DK Installation af potentialudligningsleder til endelukning

Situation	Potentialudligningsleder parallelt med HVI	1 $s_{relevant}$ (km=0,5)	$X_1$ relevant	$X_2$ relevant	SPD
A   B   C	nej	nej	nej	nej	Induktionseffekt ukritisk (Type 2 anbefales)
A	ja	ja	ja	$X_2 < s - X_1$	Type 2
A	ja	ja	ja	$X_2 \geq s - X_1$	Induktionseffekt ukritisk (Type 2 anbefales)
B	ja	ja	$X_1 < s$	nej	Type 2
B	ja	ja	$X_1 \geq s$	nej	Induktionseffekt ukritisk (Type 2 anbefales)

## Eksempel på installation af parallelt placeret potentialudligningsleder:

Den beregnede separationsafstand "s (fast stof)" mellem HVI-lederen og potentialudligningslederen er 50 cm. Potentialudligningslederen er installeret i en afstand på 20 cm i forhold til HVI-lederen. Dermed skal der mellem potentialudligningslederen og elektrisk ledende eller jordforbundne dele (sekundært sløjfekredsløb; ingen metalfacade) overholdes en afstand på 30 cm.

## SE Installation potentialutjämningsledare ändförsegling

Situation	PA-kabel parallell HVI	1 $s_{relevant}$ (km=0,5)	$X_1$ relevant	$X_2$ relevant	SPD
A   B   C	nej	nej	nej	nej	Induktionsverkan okritisk (Typ 2 rekommenderas)
A	ja	ja	ja	$X_2 < s - X_1$	Typ 2
A	ja	ja	ja	$X_2 \geq s - X_1$	Induktionsverkan okritisk (Typ 2 rekommenderas)
B	ja	ja	$X_1 < s$	nej	Typ 2
B	ja	ja	$X_1 \geq s$	nej	Induktionsverkan okritisk (Typ 2 rekommenderas)

## Exempel på installation av parallellt utförd PA-kabel:

Det uppnådda separationsavståndet för "s (fasta ämnen)" mellan HVI-kabel och PA-kabel är 50 cm. PA-kablen är installerad på 20 cm avstånd från HVI-kablen. Därmed uppnås ett avstånd på 30 cm mellan PA-kablen och elektriskt ledande eller jordade delar (sekundära kabelslingor, inga metallfasader).

## FI Suljetun pääteen potentiaalintasausjohtimen asennus

Tilanne	PT-johdin rinnakkain HVI:n kanssa	1 $s_{relevantti}$ (km=0,5)	$X_1$ relevantti	$X_2$ relevantti	SPD
A   B   C	ei	ei	ei	ei	Induktiovaikutus ei-kriittinen (tyyppi 2 suositeltu)
A	kyllä	kyllä	kyllä	$X_2 < s - X_1$	Tyyppi 2
A	kyllä	kyllä	kyllä	$X_2 \geq s - X_1$	Induktiovaikutus ei-kriittinen (tyyppi 2 suositeltu)
B	kyllä	kyllä	$X_1 < s$	ei	Tyyppi 2
B	kyllä	kyllä	$X_1 \geq s$	ei	Induktiovaikutus ei-kriittinen (tyyppi 2 suositeltu)

## Esimerkki rinnakkain asennetusta potentiaalintasausjohtimesta:

Laskettu erotusetäisyys "s (kiinteä aine)" HVI-kaapelin ja potentiaalintasausjohtimen välillä on 50 cm. Potentiaalintasausjohdin on asennettu 20 cm:n etäisyydelle HVI-kaapelista. Potentiaalintasausjohtimen ja johtavien tai maadoitettujen osien (sekundäärinen johdinsilmukka, ei metallijulkisivua) välillä on oltava 30 cm:n etäisyys.

## GR Τοποθέτηση τελικής σφράγισης αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης

Κατάσταση	Αγωγός PA παράλληλα με HVI	① $s_{relevant}$ (km=0,5)	$X_1$ relevant	$X_2$ relevant	SPD
A   B   C	όχι	όχι	όχι	όχι	Μη σημαντική επίδραση επαγωγής (Συνιστάται τύπος 2)
A	Ναι	Ναι	Ναι	$X_2 < s - X_1$	Τύπος 2
	Ναι	Ναι	Ναι	$X_2 \geq s - X_1$	Μη σημαντική επίδραση επαγωγής (Συνιστάται τύπος 2)
B	Ναι	Ναι	$X_1 < s$	όχι	Τύπος 22
	Ναι	Ναι	$X_1 \geq s$	όχι	Μη σημαντική επίδραση επαγωγής (Συνιστάται τύπος 2)

## Παράδειγμα τοποθέτησης παράλληλα οδηγούμενου αγωγού PA:

Η υπολογισμένη απόσταση διαχωρισμού "s (στερεό υλικό)" μεταξύ του αγωγού HVI και του αγωγού PA ανέρχεται σε 50 cm. Ο αγωγός PA είναι τοποθετημένος σε απόσταση 20 cm από τον αγώγο HVI. Επομένως, μεταξύ του αγωγού PA και των ηλεκτρικά αγώγιμων ή γειωμένων εξαρτημάτων (δευτερεύων βρόχος αγωγού, όχι μεταλλικές προσόψεις) πρέπει να τηρείται απόσταση 30 cm.

## PL Ułożenie przewodów wyrównawczych w obszarze przyłączeniowym

Sytuacja	Przewód wyr. równoległy HVI	① $s_{istotne}$ (km=0,5)	$X_1$ istotne	$X_2$ istotne	SPD
A   B   C	nie	nie	nie	nie	Oddziaływanie indukcyjne niekrytyczne (zalecany typ 2)
A	tak	tak	tak	$X_2 < s - X_1$	Typ 2
	tak	tak	tak	$X_2 \geq s - X_1$	Oddziaływanie indukcyjne niekrytyczne (zalecany typ 2)
B	tak	tak	$X_1 < s$	nie	Typ 2
	tak	tak	$X_1 \geq s$	nie	Oddziaływanie indukcyjne niekrytyczne (zalecany typ 2)

## Przykład ułożenia równoległego przewodu wyrównawczego:

Obliczona odległość separacji „s (materiał stały)” pomiędzy przewodem HVI a przewodem wyrównawczym wynosi 50 cm. Przewód wyrównawczy jest ułożony w odległości 20 cm od przewodu HVI. Tak więc odległość pomiędzy przewodem wyrównawczym a częściami przewodzącymi lub uziemionymi (wtórną pętlą przewodu; brak fasady metalowej) powinna wynosić 30 cm.

## CZ Instalace koncovky vodiče pro vyrovnání potenciálů

Stav	Vodič pro vyrovnání potenciálů souběžně s vodičem HVI	① $s_{relevantní}$ (km=0,5)	$X_1$ relevantní	$X_2$ relevantní	Přepěťová ochrana (SPD)
A   B   C	ne	ne	ne	ne	Indukční účinek nekritický (doporučen typ 2)
A	Ano	Ano	Ano	$X_2 < s - X_1$	Typ 2
	Ano	Ano	Ano	$X_2 \geq s - X_1$	Indukční účinek nekritický (doporučen typ 2)
B	Ano	Ano	$X_1 < s$	ne	Typ 2
	Ano	Ano	$X_1 \geq s$	ne	Indukční účinek nekritický (doporučen typ 2)

## Příklad instalace souběžně vedeného vodiče pro vyrovnání potenciálů:

Vypočítaná dostatečná vzdálenost "s (pevný materiál)" mezi vodičem HVI a vodičem pro vyrovnání potenciálů je 50 cm. Vodič pro vyrovnání potenciálů je instalován ve vzdálenosti 20 cm od vodiče HVI. Tím je mezi vodičem pro vyrovnání potenciálů a elektricky vodivými, resp. uzemněnými díly (sekundární smyčka vodiče; ne kovová fasáda) dodržen odstup 30 cm.

## TR Potansiyel dengeleme hattı terminasyonunun döşenmesi

Durum	PA iletken, paralel HVI	① $s_{bağıntılı}$ (km=0,5)	$X_1$ bağıntılı	$X_2$ bağıntılı	SPD
A   B   C	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Kritik olmayan endüksiyon etkisi (Tip 2 önerilir)
A	Evet	Evet	Evet	$X_2 < s - X_1$	Tip 2
	Evet	Evet	Evet	$X_2 \geq s - X_1$	Kritik olmayan endüksiyon etkisi (Tip 2 önerilir)
B	Evet	Evet	$X_1 < s$	Hayır	Tip 2
	Evet	Evet	$X_1 \geq s$	Hayır	Kritik olmayan endüksiyon etkisi (Tip 2 önerilir)

## Paralel konumlu PA iletkenlerinin döşenmesine örnek:

HVI kablo ve PA iletkeni arasındaki hesaplanan ayırm mesafesi "s (katı madde)" 50 cm'dir. PA iletkeni HVI kabloya 20 cm mesafede döşenir. PA iletkeni ve elektrik ileten veya topraklanmış parçalar (sekonder iletken devresi; metal cephesiz) 30 cm mesafe bırakılmalıdır.

## RU Прокладка проводника для уравнивания потенциалов в зоне концевой заделки

Условия	Проводник для уравнивания потенциалов проходит параллельно HVI	① $s_{относ.}$ (km=0,5)	$X_1$ относ.	$X_2$ относ.	УЗИП
A   B   C	нет	нет	нет	нет	Незначительные индуцированные перенапряжения (рекомендуется класс II)
A	да	да	да	$X_2 < s - X_1$	класс II
	да	да	да	$X_2 \geq s - X_1$	Незначительные индуцированные перенапряжения (рекомендуется класс II)
B	да	да	$X_1 < s$	нет	класс II
	да	да	$X_1 \geq s$	нет	Незначительные индуцированные перенапряжения (рекомендуется класс II)

## Пример параллельной прокладки проводника для уравнивания потенциалов

Расчетное безопасное расстояние «s (твердый материал)» между токоотводом HVI и проводником для уравнивания потенциалов составляет 50 см. Проводник для уравнивания потенциалов проложен на расстоянии 20 см от токоотвода HVI. Таким образом, между проводником для уравнивания потенциалов и токопроводящими или заземленными частями (вторичная петля проводников; неметаллическая обшивка) следует выдерживать расстояние 30 см.

## HU A végkiképzéshez szükséges potenciálkiegyenlítő vezető elhelyezése

Eset	A potenciálkiegyenlítő vezeték párhuzamos a HVI-vezetékkel	① $s_{releváns}$ (km=0,5)	$X_1$ releváns	$X_2$ releváns	SPD
A   B   C	Nem	Nem	Nem	Nem	Az indukciós hatás nem kritikus (2. típus beépítése javasolt)
A	Igen	Igen	Igen	$X_2 < s - X_1$	2. típus
	Igen	Igen	Igen	$X_2 \geq s - X_1$	Az indukciós hatás nem kritikus (2. típus beépítése javasolt)
B	Igen	Igen	$X_1 < s$	Nem	2. típus
	Igen	Igen	$X_1 \geq s$	Nem	Az indukciós hatás nem kritikus (2. típus beépítése javasolt)

## Példa a párhuzamosan vezetett potenciálkiegyenlítő vezetőre:

A HVI-vezeték és a potenciálkiegyenlítő vezeték közötti biztonsági távolság „s (szilárd anyag)” 50 cm. A potenciálkiegyenlítő vezető 20 cm távolságra halad a HVI-vezetéktől. A potenciálkiegyenlítő vezeték és az elektromosan vezető, ill. földelt elemek (szekunder vezetőhurok; fémburkolat nélküli) között tehát 30 cm távolságot kell tartani.

## CN 封闭终端区域的等电位连接安装

情形	HVI等电位连接件	① $s_{\text{相关}} (km=0,5)$	$X_1$ 相关	$X_2$ 相关	SPD
A   B   C	否	否	否	否	非关键电感耦合 推荐T2
A	是	是	是	$X_2 < s - X_1$	T2
A	是	是	是	$X_2 \geq s - X_1$	非关键电感耦合 推荐T2
B	是	是	$X_1 < s$	否	T2
B	是	是	$X_1 \geq s$	否	非关键电感耦合 推荐T2

## 与HVI引下线平行安装的等电位连接件

HVI和EB导体之间的隔离距离“s(在固体材料中)”为50cm。EB导体的安装距离HVI引下线20cm外。因此，EB导体与导电或接地部件（二次侧回路，非金属外墙）之间必须保持30cm的距离。

## JP 端接部での等電位導体の敷設



状況	等電位導体がHVIと並行	① $s_{\text{relevant}} (km=0,5)$	$X_1$ relevant	$X_2$ relevant	SPD
A   B   C	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	誘導作用が問題にならない(タイプ2を推奨)
A	はい	はい	はい	$X_2 < s - X_1$	タイプ2
A	はい	はい	はい	$X_2 \geq s - X_1$	誘導作用が問題にならない(タイプ2を推奨)
B	はい	はい	$X_1 < s$	いいえ	タイプ2
B	はい	はいa	$X_1 \geq s$	いいえ	誘導作用が問題にならない(タイプ2を推奨)

## 等電位導体の並行敷設例:

HVI導体と等電位導体間の算出離間距離「s(固体)」が50 cmであるとします。そして、等電位導体がHVI導体から20 cmの間隔で敷設されているとします。この場合、等電位導体と導電性部分もしくは接地部分(二次導体ループ、金属製ファーサードは対象外)との間には、30 cmの間隔を確保する必要があります。



km/h





	107 390				107 391				107 490				107 491			
	3 x	6 x	9 x	12 x	3 x	6 x	9 x	12 x	4 x	8 x	12 x	16 x	4 x	8 x	12 x	16 x

<b>105 330</b> H: 4200 mm	1	0-1	–	112 137 159	112	147 181 209	111	149 187 216	144	201 230 230						
	2-4	0-1	–	103 121 137	101	132 159 185	100	132 163 190	132	179 203 203						
<b>105 331</b> H: 5700 mm	1	0-1	–	103 121 137	101	129 155 174	100	132 159 174	129	174 174 174						
	2-4	0-1	–	95 112 124	95	120 140 149	93	120 144 149	120	149 149 149						
<b>105 332</b> H: 5700 mm	1	0-1	–	– 99 110	–	105 124 137	–	105 124 129	105	137 149 149						
	2-4	0-1	–	– – 100	–	96 110 124	–	93 110 116	97	121 135 135						
<b>105 333</b> H: 7200 mm	1	0-1	–	– 93 103	–	100 112 129	–	99 116 120	100	124 137 137						
	2-4	0-1	–	– – 93	–	93 105 117	–	– 105 108	93	116 126 126						
<b>105 314</b> H: 4200 mm	1	0-1	–	112 132 155	110	144 179 206	110	147 184 214	144	199 226 226						
	2-4	0-1	–	101 120 137	101	129 155 183	100	129 159 187	129	177 198 198						
<b>105 315</b> H: 5700 mm	1	0-1	–	101 120 137	101	129 155 168	100	129 159 168	129	168 168 168						
	2-4	0-1	–	93 111 124	95	120 140 149	93	120 140 149	122	149 149 149						
<b>105 316</b> H: 5700 mm	1	0-1	–	– 97 108	–	105 121 137	–	104 121 137	105	135 168 183						
	2-4	0-1	–	– – 98	–	95 110 121	–	93 110 121	98	122 140 149						
<b>105 317</b> H: 7200 mm	1	0-1	–	– 93 101	–	100 114 129	–	98 112 129	99	124 149 149						
	2-4	0-1	–	– – 93	–	93 104 117	–	– 104 117	93	116 137 137						

<b>105 325</b> H: 4200 mm	0	1	101 132 168 198	129 177 237 237	129 183 237 237	174 237 237 237										
	1	0-1	– 112 137 159	112 147 181 209	111 149 187 216	144 201 230 230										
	2-4	0-1	– 103 121 137	101 132 159 185	100 132 163 190	132 179 203 203										
<b>105 326</b> H: 5700 mm	0	1	– 112 137 159	112 147 184 189	110 149 189 189	144 189 189 189										
	1	0-1	– 103 121 137	101 129 155 174	100 132 159 174	129 174 174 174										
	2-4	0-1	– 95 112 124	95 120 140 149	93 120 144 149	120 149 149 149										
<b>105 327</b> H: 5700 mm	0	1	– 98 112 129	97 124 147 174	93 124 150 155	124 166 200 200										
	1	0-1	– – 99 110	– 105 124 137	– 93 110 116	97 121 135 135										
<b>105 328</b> H: 7200 mm	0	1	– – 104 116	– 110 132 149	– 110 132 137	112 144 155 155										
	1	0-1	– – 93 103	– 100 112 129	– 99 116 120	100 124 137 137										
	2-4	0-1	– – – 93	– 93 105 117	– 105 108	93 116 126 126										
<b>105 336</b> H: 4200 mm	0	1	101 132 165 194	129 175 231 231	128 180 231 231	174 231 231 231										
	1	0-1	– 112 132 155	110 144 179 206	110 147 184 214	144 199 226 226										
	2-4	0-1	– 101 120 137	101 129 155 183	100 129 159 187	129 177 198 198										
<b>105 337</b> H: 5700 mm	0	1	– 112 135 155	112 144 181 187	110 147 187 187	144 187 187 187										
	1	0-1	– 101 120 137	101 129 155 168	100 129 159 168	129 168 168 168										
	2-4	0-1	– 93 111 124	95 120 140 149	93 120 140 149	122 149 149 149										
<b>105 338</b> H: 5700 mm	0	1	– 98 112 129	100 121 144 171	95 121 144 175	124 166 218 230										
	1	0-1	– – 97 108	– 105 121 137	– 104 121 137	105 135 168 183										
	2-4	0-1	– – – 98	– 95 110 121	– 93 110 121	98 122 140 149										
<b>105 339</b> H: 7200 mm	0	1	– – 103 116	93 110 129 150	– 111 129 149	112 144 182 186										
	1	0-1	– – 93 101	– 100 114 129	– 98 112 129	99 124 149 149										
	2-4	0-1	– – – 93	– 93 104 117	– 104 117	93 116 137 137										



km/h



**105 351**

3 x 6 x 9 x 12 x



**105 201**

3 x 6 x 9 x 12 x

**105 601**  
**105 201**

3 x 6 x 9 x 12 x


<b>105 330</b> H: 4200 mm	0	1	—	135	168	198	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	114	137	159	112	144	178	204	—
	2-4	0-1	—	103	122	137	104	132	155	184	—
	0	1	—	116	137	159	—	—	—	—	—
<b>105 331</b> H: 5700 mm	1	0-1	—	103	121	137	112	147	147	147	—
	2-4	0-1	—	95	110	124	105	132	132	132	—
	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	108 124 140
<b>105 332</b> H: 5700 mm	2-4	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	99 112 129
	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	101 117 132
	2-4	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	93 108 121
<b>105 333</b> H: 7200 mm	0	1	—	132	166	194	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	112	132	155	128	169	174	174	—
	2-4	0-1	—	101	120	135	114	144	147	147	—
	0	1	—	114	135	155	—	—	—	—	—
<b>105 315</b> H: 5700 mm	1	0-1	—	101	120	135	114	144	147	147	—
	2-4	0-1	—	93	110	124	105	132	132	132	—
	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	108 124 140
<b>105 316</b> H: 5700 mm	2-4	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	99 112 124
	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2-4	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>105 317</b> H: 7200 mm	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	101 117 132
	2-4	0-1	—	—	—	—	—	—	—	—	93 105 120




D<sub>max</sub>



				D <sub>max</sub>	
		0	1		km/h
<b>105 330</b>	0	0-1		3500	237
	1	0-1			222
	2-4	0-1			194
<b>105 332</b>	0	1		4000	237
	1	0-1			184
	2-4	0-1			149
<b>105 314</b>	0	1		3500	231
	1	0-1			226
	2-4	0-1			197
<b>105 316</b>	0	1		4000	231
	1	0-1			186
	2-4	0-1			151
<b>105 331</b>	0	1		5000	173
	1	0-1			151
	2-4	0-1			189
<b>105 333</b>	0	1		5500	149
	1	0-1			137
	2-4	0-1			184
<b>105 315</b>	0	1		5000	186
	1	0-1			169
	2-4	0-1			149
<b>105 317</b>	0	1		5500	185
	1	0-1			149
	2-4	0-1			137
<b>819 730</b>	0	1		850	156



			cm	
			km/h	
<b>105 461</b>	50	35	70	1 x 17 kg
	70	35	70	2 x 17 kg
<b>105 469</b>	90	60	120	3 x 8.5 kg
	118	75	120	3 x 17 kg



**105 240**

**105 241**

<b>819 247</b>	0	1	140	140
----------------	---	---	-----	-----



**Surge Protection  
Lightning Protection / Earthing  
Safety Equipment**  
**DEHN protects.**

DEHN SE

Hans-Dehn-Str. 1  
92318 Neumarkt  
Germany

Tel. +49 9181 906-0  
[www.dehn-international.com](http://www.dehn-international.com)